

MONOSEM

COMPAGNIE RIBOULEAU

NOTICE CONSOLE CS 5000-18 SEED MONITOR CS 5000-18 MANUAL



TABLE DES MATIÈRES

I.	INTRODUCTION	2
	INTRODUCTION	2
	EINLEITUNG	2
	INLEIDING	2
	INTRODUCCIÓN	2
	INTRODUZIONE	2
II.	DESCRIPTION	4
	DESCRIPTION	4
	BESCHREIBUNG	4
	BESCHRIJVING	4
	DESCRIPCIÓN	4
	DESCRIZIONE	4
III.	MONTAGE ET BRANCHEMENT	6
	MOUNTING AND CONNECTION	6
	MONTAGE UND ANSCHLUSS	6
	MONTAGE EN AANSLUITING	6
	MONTAJE Y CONEXIONES	6
	MONTAGGIO E COLLEGAMENTO	6
IV.	DESCRIPTION ET UTILISATION DE LA CONSOLE	27
	DESCRIPTION AND USE OF THE CONSOLE	27
	BESCHREIBUNG UND BENUTZUNG DER STEUERKONSOLE	27
	BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE CONSOLE	27
	DESCRIPCIÓN Y USO DE LA CONSOLA	27
	DESCRIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLA CONSOLE	27
V.	ENTRETIEN ET RECHERCHE D'INCIDENTS	65
	MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING	66
	WARTUNG UND STÖRUNGEN	67
	ONDERHOUD EN VERHELPE VAN STORINGEN	68
	MANTENIMIENTO Y BÚSQUEDA DE INCIDENTES	69
	MANUTENZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI	70
VI.	GARANTIE	71
	WARRANTY	71
	GARANTIE	71
	GARANTIE	71
	GARANTÍA	71
	GARANZIA	71
VII.	MISE EN ROUTE RAPIDE	72
	QUICK START	72
	SCHNELLE INBETRIEBSETZUNG	73
	SNELLE INBEDRIJFSTELLING	73
	PUESTA EN MARCHA RÁPIDA	74
	MESSA IN MOTO RAPIDA	74
VIII.	PIÈCES DE RECHANGE	75
	SPARE PARTS	75
	ERSATZTEILE	75
	ONDERDELEN	75
	PIEZAS DE REPUESTO	75
	PEZZI DI RICAMBIO	75



I. INTRODUCTION

Le contrôleur de semis MONOSEM CS 5000-18 est un appareil conçu pour **éliminer toute approximation et incertitude lors du semis**. Il se monte sur les semoirs NG Plus, MECA V4, NC, MS (sauf version C) et NX

Le contrôleur est composé d'une console qui est installée sur le tracteur. Des cellules photo-électriques sont installées sur chaque élément du semoir et sont raccordées à la console. Le contrôleur est alimenté par la batterie (**12 volts**) du tracteur.

Ce système utilise un micro-processeur pour contrôler en permanence la chute des graines des éléments d'un semoir de précision. Il surveille si le débit des graines est trop important (doubles) ou insuffisant (manques). De plus, en cas de défectuosité du semis sur un ou plusieurs rangs ou d'un nombre insuffisant de graines semées, une alarme sonore informe l'utilisateur et un message apparaît sur l'afficheur, lui indiquant le numéro du ou des rangs concernés.

Le contrôleur MONOSEM CS 5000-18 possède donc les fonctions suivantes :

- Contrôle de la **population moyenne de semis**.
- **Distances entre graines**.
- **Vitesse d'avancement**.
- **Compteur d'hectares** (surface partielle et totale).

En option, le contrôleur MONOSEM CS 5000-18 peut être équipé de coupures de rangs à commande électrique depuis la console (sauf sur MS). Des têtes débrayables sont alors montées sur les éléments semeurs correspondant aux rangs à couper.

I. INTRODUCTION

The MONOSEM CS 5000-18 sowing controller is a device designed to **eliminate any guesswork or uncertainty during sowing**. It is compatible with the NG Plus, MECA V4, NC, MS (except for version C) and NX seeders.

The controller consists of a console that is installed on the tractor. Photo-electric cells are installed on each of the seeder's elements and are connected to the console. The controller is powered by the tractor's battery (**12 volts**).

The system uses a micro-processor to constantly monitor the flow of grain from the elements of a precision seeder. It monitors whether the grain flow rate is too high (surplus) or too low (shortage). In addition, if there are sowing faults on one or more rows, or an insufficient number of grains is sown, an audible alarm informs the user and a message appears on the display, showing the number of the row or rows affected.

The MONOSEM CS 5000-18 controller therefore has the following functions:

- Monitoring of the **average sowing population**.
- **Distances between grains**.
- **Forward speed**.
- **Hectare meter** (partial and total surface area).

The MONOSEM CS 5000-18 controller may also be equipped with row cut-offs that are electrically controlled from the console (except on the MS). Disengageable heads are in this case mounted on the sower elements corresponding to the rows to be cut.

I. EINLEITUNG

Das Säüberwachungsgerät MONOSEM CS 5000-18 ist so konzipiert, dass es **jegliche Schätzung und Unsicherheit bei der Aussaat vermeidet**. Es kann auf die Sämaschinen NG Plus, MECA V4, NC, MS (außer Version C) und NX montiert werden.

Das Säüberwachungsgerät besteht aus einer Steuerkonsole, die in der Traktorkabine installiert wird. Auf jedem Element der Sämaschine werden lichtelektrische Zellen angebracht und mit der Steuerkonsole verbunden. Das Säüberwachungsgerät wird von der Batterie (**12 Volt**) des Traktors versorgt.

Das System verwendet einen Mikroprozessor, um bei einer Einzelkornsämaschine ständig die Ablage des Saatguts zu prüfen. Es überwacht, ob die Durchflussmenge zu hoch (doppelt) oder ungenügend (fehlendes Saatgut) ist. Falls es bei einer oder mehreren Reihen Probleme mit der Aussaat gibt oder zu wenig Körner ausgesät werden, wird der Benutzer durch einen Warnton benachrichtigt. In diesem Fall erscheint auf dem Monitor eine Nachricht mit der Nummer der betroffenen Reihe(n).

Das Säüberwachungsgerät MONOSEM CS 5000-18 bietet folgende Funktionen:

- Kontrolle der **durchschnittlichen gesäten Körnermenge**.
- **Abstände zwischen den Körnern**.
- **Geschwindigkeitsmessung**.
- **Hektarzähler** (Teil- und Gesamtfläche).

Auf Wunsch kann das Säüberwachungsgerät MONOSEM CS 5000-18 mit einer Säreihenabschaltung ausgestattet werden, die elektrisch von der Steuerkonsole aus bedient wird (außer bei MS). In diesem Fall werden auskuppelbare Köpfe auf die Säelemente montiert, die den abzuschaltenden Säreihen entsprechen.

I. INLEIDING

De zaaiconroller MONOSEM CS 5000-18 is ontworpen om **schattingsfouten en onzekerheid bij het zaaien** te vermijden. Hij kan worden gemonteerd op zaaimachines NG Plus, MECA V4, NC, MS (behalve versie C) en NX.

De controller bestaat uit een console die op de tractor wordt geïnstalleerd. Op ieder element van de zaaimachine worden foto-elektrische cellen geïnstalleerd die zijn aangesloten op de console. De controller wordt gevoed door de (**12 volt**) accu van de tractor.

Het systeem gebruikt een microprocessor voor voortdurende controle van het vallen van de zaden uit de onderdelen van een precisiezaaimachine. Hij controleert of er teveel (dubbele) zaden vallen of te weinig (tekorten). Bovendien waarschuwt een alarmtoon de gebruiker als er een zaaidefect optreedt in een of meerdere rijen of er een te klein aantal zaden gezaaid wordt, en er verschijnt een bericht op het scherm met het nummer van de betreffende rij of rijen.

De controller MONOSEM CS 5000-18 heeft de volgende functies:

- Controle van het **gemiddelde aantal zaden**.
- **Afstand tussen zaden**.
- **Voortgangssnelheid**.
- **Hectaretelling** (gedeeltelijk en totaal oppervlak).

De controller MONOSEM CS 5000-18 kan optioneel worden uitgerust met rijenonderbrekers met elektronische bediening vanaf de console (behalve op de MS). Daarbij worden afkoppelbare koppen gemonteerd op de zaaionderdelen overeenkomend met de te onderbreken rijen.

I. INTRODUCCIÓN

El controlador de siembra MONOSEM CS 5000-18 es un aparato diseñado para **eliminar cualquier aproximación e incertidumbre durante la siembra**. Se monta en las sembradoras NG Plus, MECA V4, NC, MS (excepto versión C) y NX.

El controlador está compuesto por una consola que va instalada en el tractor. Una serie de células fotoeléctricas van instaladas en cada elemento de la sembradora y están conectadas a la consola. El controlador está alimentado por la batería (**12 voltios**) del tractor.

Este sistema utiliza un microprocesador para controlar permanentemente la caída de las semillas de los elementos de una sembradora de precisión. Vigila si el caudal de granos es demasiado grande (dobles) o insuficientes (faltas). Además, en caso de fallos en la siembra en una o más líneas o de una cantidad insuficiente de granos sembrados, una alarma sonora informa al usuario y aparece en pantalla un mensaje indicándole el número de la línea o líneas afectadas por el fallo.

Así pues, el controlador MONOSEM CS 5000-18 posee las siguientes funciones:

- Control de la **población media de siembra**.
- **Distancia entre granos**.
- **Velocidad de avance**.
- **Contador de hectáreas** (superficie parcial y total).

Opcionalmente, el controlador MONOSEM CS 5000-18 puede ir equipado con cortes de líneas de control eléctrico desde la consola (excepto en MS). En este caso, en los elementos sembradores correspondientes a las líneas a cortar van montados unos cabezales desembragables.

I. INTRODUZIONE

Il tester di semi MONOSEM CS 5000-18 è un apparecchio concepito per **eliminare qualsiasi approssimazione e incertezza durante la semina**. Viene montato sui modelli di seminatrice NG Plus, MECA V4, NC, MS (eccetto la versione C) e NX.

Il tester è composto da una console che viene installata sul trattore. Su ogni elemento della seminatrice vengono installate delle cellule fotoelettriche che vengono collegate alla console. Il tester è alimentato dalla batteria del trattore (**12 volt**).



Questo sistema utilizza un microprocessore per controllare permanentemente la caduta dei semi dagli elementi di una seminatrice di precisione. Controlla se la portata dei semi è troppo grande (doppi) o insufficiente (mancanti). Inoltre, in caso di difettosità del seme su una o più file o di un numero insufficiente di grani seminati, un allarme sonoro informa l'utente e compare un messaggio sul video con il numero della o delle file interessate.

Il tester MONOSEM CS 5000-18 possiede dunque le seguenti funzioni:

- Controllo della quantità media di semi.
- **Distanze tra i semi**.
- **Velocità di avanzamento**.
- **Contatore di ettari** (superficie parziale e totale).

In alternativa, il tester MONOSEM CS 5000-18 può essere fornito di tagli di file a comando elettrico dalla console (eccetto per il modello MS).

Sugli elementi della seminatrice corrispondenti alle file da tagliare sono installate delle testate amovibili.



II. DESCRIPTION

Le système se compose des éléments suivants :

- une console à installer dans la cabine du tracteur (fig. 3) avec un câble d'alimentation électrique A, le faisceau cellules/coupures B et le câble du capteur de vitesse C.
- des cellules photo-électriques (fig. 5) à installer sur chaque élément semeur avec leur faisceau pieuvre.
- un capteur de vitesse (fig. 4) d'arbre d'entraînement des éléments avec un faisceau intermédiaire **ou** en option un radar.
- un faisceau coupures D (option) avec son module E et son câble d'alimentation F, fixés sur le semoir (fig. 2)
- des têtes débrayables d'élément (option) (fig. 1)

II. DESCRIPTION

The system comprises the following elements:

- A console installed in the tractor's cab (fig. 3) with an electric power cable A, the cell/cut-off harness B and the speed sensor cable C.
- Photo-electric cells (fig. 5) installed on each sower element with their octopus harness.
- An element drive shaft speed sensor (fig. 4) with an intermediate harness **or** an optional radar.
- A cut-off harness D (option) with its module E and power cable F, mounted on the sower (fig. 2)
- Disengageable element heads (option) (fig. 1)

II. BESCHREIBUNG

Das System besteht aus folgenden Elementen:

- einer in der Traktorkabine zu installierenden Steuerkonsole (Abb. 3) mit dem dazugehörigen Stromkabel A, dem Kabelbündel für die Zellen/Reihenabschaltungen B und dem Kabel für den Geschwindigkeitssensor C.
- auf den einzelnen Säelementen zu installierenden lichtelektrischen Zellen (Abb. 5) mit ihrem krakenförmigen Kabelbündel.
- einem Geschwindigkeitssensor (Abb. 4) für die Antriebswelle der Elemente mit einem Zwischenkabelbündel **oder** einem optionalen Radar.
- einem auf der Sämaschine zu befestigenden Reihenabschaltungs-Kabelbündel D (Zusatzausrüstung) mit Modul E und dazugehörigem Stromkabel F (Abb. 2)
- auskuppelbaren Elementköpfen (Zusatzausrüstung) (Abb. 1)

II. BESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- een console die geïnstalleerd wordt in de tractorcabine (fig. 3) met een elektrische voedingskabel A, de kabelbundel cellen/onderbrekers B en de kabel van de snelheidssensor C.
- foto-elektrische cellen (fig. 5) te installeren op ieder zaai-element met bijbehorende kabelbundel.
- een snelheidssensor (fig. 4) van de aandrijfas van de elementen met een tussenliggende kabelbundel **of** - als optie - een radar.
- een kabelbundel voor rijenonderbrekers D (optie) met de bijbehorende module E en elektriciteitskabel F, bevestigd op de zaaimachine (fig. 2)
- afkoppelbare elementkoppen (optie) (fig. 1)

II. DESCRIPCIÓN


El sistema se compone de los siguientes elementos:

- una consola a instalar en la cabina del tractor (fig. 3) con un cable de alimentación eléctrico A, el mazo de células/cortes B y el cable del captador de velocidad C.
- células fotoeléctricas (fig. 5) a instalar en cada elemento sembrador con su mazo de cables múltiple.
- un captador de velocidad (fig. 4) de árbol de tracción de los elementos con un mazo intermedio **o** un radar en opción.
- un mazo de cortes D (opción) con su módulo E y su cable de alimentación F, fijados en la sembradora (fig. 2)
- cabezales desembragables de elemento (opción) (fig. 1)

II. DESCRIZIONE

Il sistema è composto dai seguenti elementi:

- una console da installare nella cabina del trattore (fig. 3) con un cavo di alimentazione elettrico A, il fascio cellule/tagli B e il cavo del sensore di velocità C.
- delle cellule fotoelettriche (fig. 5) da installare su ogni elemento della seminatrice con il fascio a piovra.
- un sensore di velocità (fig. 4) dell'albero di alimentazione degli elementi con un fascio intermedio **o** in versione optional un radar.
- un fascio di cavi per i tagli D (optional) con il rispettivo modulo E e cavo di alimentazione F, fissati sulla seminatrice (fig. 2)
- delle testate amovibili per ogni elemento (optional) (fig. 1)



III. MONTAGE ET BRANCHEMENT

1 - Montage de la cellule sur l'élément semeur

a) Montage sur semoir MECA V4

La cellule photo-électrique doit être fixée dans le soc à l'aide de trois rivets 4 x 10, logés dans les trois trous A comme présenté ci-contre. La calle B permet de maintenir le fil au fond du soc. Elle est fixée à l'aide d'un des rivets de cellule.

ATTENTION : veillez à disposer le fil, de manière à ce qu'il ne soit pas coincé lors du montage du soc sur le boîtier de distribution.

Monter ensuite le soc sur l'élément semeur MECA V4

III. MOUNTING AND CONNECTION

1 - Mounting of the cell on the sower element

a) Mounting on the MECA V4 seeder

The photoelectric cell must be secured in the base using three 4x10 rivets, housed in the three holes marked A as shown below. Wedge B holds the wire at the bottom of the base. It is secured using one of the cell rivets.

WARNING : be careful to arrange the wire so it is not pinched when the base is mounted on the feed unit.

Next mount the base on the MECA V4 sower element

III. MONTAGE UND ANSCHLUSS

1 - Montage der Zelle auf das Säelement

a) Montage auf eine Sämaschine MECA V4

Befestigen Sie die photoelektrische Zelle an der Schar mit drei Nieten 4 x 10, die wie hier unten abgebildet in die drei Löcher A eingesetzt werden müssen. Das Stützplättchen B hält das Kabel im Inneren der Schar fest. Bringen Sie es mit einer der Nieten für die Zellen an.

ACHTUNG: Achten Sie darauf das Kabel so auszulegen, dass es während der Montage der Schar auf das Sägehäuse nicht eingeklemmt werden kann.

Montieren Sie anschließend die Schar auf das Säelement MECA V4

III. MONTAGE EN AANSLUITING

1 - Montage van de fotocel op het zaaielement

a) Montage op zaaielement type MECA V4

De fotocel wordt in de zaaikouter bevestigd met behulp van drie klinknagels 4 x 10, die in de drie gaten A geplaatst worden, zoals weergegeven op de tekening hieronder. De stelspie B dient om de draad op zijn plaats te houden tegen de achterwand van de kouter. De spie wordt vastgezet met behulp van een van de klinknagels van de fotocel.

OPGEPAST : plaats de draad zodanig dat deze niet geklemd kan raken bij het monteren van de kouter op het distributiehuis.

Monteer de kouter vervolgens op het zaaielement MECA V4

III. MONTAJE Y CONEXION

1 - Montaje de la célula en el elemento sembrador

a) Montaje sobre sembradora MECA V4

- La célula fotoeléctrica debe fijarse en la reja con tres remaches 4 x 10, alojados en los tres agujeros A como en la siguiente figura. El calzo B permite mantener el hilo en el fondo de la reja. Está fijado con uno de los remaches de célula.

ATENCIÓN: colocar el hilo de manera que no se quede enganchado durante el montaje de la reja en la caja de distribución.

- Montar la reja en el elemento sembrador MECA V4

III. MONTAGGIO E COLLEGAMENTO

1 - Montaggio della cellula sull'elemento che semina

a) Montaggio sulla seminatrice MECA V4


- La cellula fotoelettrica deve essere fissata sul vomere con i tre rivetti 4 x 10, sistemati nei tre buchi A come mostrato qui di seguito. Il calibro B permette di mantenere il filo in fondo al vomere. Il calibro è fissato con i rivetti di cellula.

ATTENZIONE : Assicuratevi di sistemare il filo in modo che non sia inceppato al momento del montaggio del vomere sulla scatola di distribuzione.

- Montate in seguito il vomere sull'elemento seminatore MECA V4




B C C



C C B



F
E
E
D



B C E F A D

b) Montage sur semoir NG Plus 3 (avant 2006)

- Enlever le couvercle du boîtier et la distribution.
- Démonter une roue de jauge et un disque
- Démonter la descente de graines en plastique noir (axe, puis goupille).
- Monter la nouvelle descente A ref. 7079.a (crochet en bas, axe plus goupille en haut).
- Monter la cellule B à l'aide des deux boulons C.
- Monter la bavette de protection D (ref. 6240) sur le couvercle de distribution à l'aide des vis E (HM 5 x 8) sans oublier la tôle F (ref. 6241) comme présenté ci-dessous.
- Remonter le disque, la roue de jauge, la distribution et le couvercle de boîtier.
- S'assurer que le disque et le couvercle ne touchent pas à la descente de la graine.

b) Mounting on the NG Plus 3 seeder (before 2006)

- Remove the unit's cover and the feed mechanism.
- Remove the depth wheel and the disk.
- Remove the black plastic grain chute (axle, then pin).
- Mount the new grain chute A ref. 7079.a (hook at the bottom, axle plus pin at the top).
- Mount cell B using the two bolts marked C.
- Mount protection flap D (ref. 6240) on the feed mechanism's cover using the screws marked E (5 x 8 HM), not forgetting metal plate F (ref. 6241), as shown below.
- Remount the disk, the depth wheel, the feed mechanism and the unit's cover.
- Check that the disk and the cover are not touching the grain chute.

b) Montage auf eine Sämaschine NG Plus 3 (vor 2006)

- Nehmen Sie den Deckel des Sägehäuses ab.
- Nehmen Sie ein Furchenrad und eine Scheibe ab
- Nehmen Sie den Zulauf aus schwarzem Plastik ab (erst die Achse, dann den Stift).
- Montieren Sie den neuen Zulauf A Ref. 7079.a (Haken nach unten, Achse und Stift nach oben).
- Bringen Sie die Zelle B mit den zwei Bolzen C an.
- Montieren Sie, wie es hier unten gezeigt wird, die Schutzplatte D (Ref. 6240) auf den Deckel des Sägehäuses. Benutzen Sie dazu die Schrauben E (HM 5 x 8) und vergessen Sie das Blech F (Ref. 6241) nicht.
- Bringen Sie die Scheibe, das Furchenrad, das Sägehäuse und dessen Deckel wieder an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe und der Deckel den Zulauf nicht berühren.

b) Montage op zaaielement type NG Plus 3 (voor 2006)







- Verwijder het deksel van het distributiehuis en verwijder het distributiemechanisme.
- Demonteer een dieptemeterwiel en een schijf.
- Demonteer het zwarte plastic zaadkorrelafvoerstuk (as, vervolgens borgpen).
- Monteer het nieuwe zaadkorrelafvoerstuk A ref. 7079.a (haak beneden, as en borgpen boven).
- Monteer de fotocel B met behulp van de twee bouten C, zoals aangegeven in de tekening hieronder.
- Bevestig de beschermstrip D (ref. 6240) op het deksel van het distributiehuis met behulp van de schroeven E (HM 5 x 8), zonder hierbij de bevestigingsplaat F (ref. 6241) te vergeten, en zoals aangegeven in de tekening hieronder.
- Monteer vervolgens opnieuw de schijf, het dieptemeterwiel, het verdeelmechanisme en het deksel van het distributiehuis.
- Controleer dat de schijf en het deksel niet tegen het zaadkorrelafvoerstuk komen.

b) Montaje sobre sembradora NG Plus 3 (antes de 2006)

- Quitar la tapa de la caja y la distribución.
- Desmontar una rueda de control y un disco
- Desmontar el descenso de granos de plástico negro (eje y pasador).
- Montar el nuevo descenso A ref. 7079.a (gancho abajo, eje y pasador arriba).
- Montar la célula B con los dos tornillos C.
- Montar la solapa de protección D (ref. 6240) sobre la tapa de distribución con los tornillos E (HM 5 x 8) sin olvidar la chapa F (ref. 6241) como se indica en la siguiente figura.
- Volver a montar el disco, la rueda, la distribución y la tapa de la caja.
- Asegurarse de que el disco y la tapa no tocan el descenso del grano.

b) Montaggio sulla seminatrice NG Plus 3 (prima del 2006)

- Togliere il coperchio della scatola e la distribuzione.
- Smontare una ruota di calibro e un disco
- Smontare la discesa dei semi in plastica nera (prima l'asse, poi la bietta).
- Montare la nuova discesa A rif. 7079.a (gancio in basso, asse più bietta in alto).
- Montare la cellula B con i due bulloni C come mostrato qui di seguito.
- Montare la bavetta di protezione D (ref. 6240) sul coperchio di distribuzione con viti E (HM 5 x 8) senza dimenticare la lamiera F (ref. 6241) come mostrato qui di seguito.
- Rimontare il disco, la ruota di calibro, la distribuzione e il coperchio del corpo.
- Assicuratevi che il disco e il coperchio non si tocchino alla discesa del seme.



b) Montage sur semoir NG Plus 3 (à partir de 2006)

- Enlever le couvercle du boîtier et la distribution.
- Retirer la tôle de protection A.
- Monter la cellule B à l'aide des deux boulons C.
- Monter la bavette de protection D (ref. 6240) sur le couvercle de distribution à l'aide des vis E (HM 5 x 8) sans oublier la tôle F (ref. 6241).
- Monter le carter de cellule G (ref. 7263) entre le décrottoir de disque gauche et le corps d'élément.
- Remonter la distribution et le couvercle de boîtier.

b) Mounting on the NG Plus 3 seeder (from 2006)

- Remove the unit's cover and the feed mechanism.
- Remove the protective metal plate A.
- Mount cell B using the two bolts marked C.
- Mount protection flap D (ref. 6240) on the feed mechanism's cover using the screws marked E (5 x 8 HM), not forgetting metal plate F (ref. 6241).
- Mount the cell guard G (ref. 7263) between the left disk scraper and the element's body.
- Remount the feed mechanism and the unit's cover.

b) Montage auf eine Sämaschine NG Plus 3 (ab 2006)

- Nehmen Sie den Deckel des Sägehäuses ab.
- Entfernen Sie das Schutzblech A.
- Bringen Sie die Zelle B mit den zwei Bolzen C an.
- Montieren Sie die Schutzplatte D (Ref. 6240) auf den Deckel des Sägehäuses. Benutzen Sie dazu die Schrauben E (HM 5 x 8) und vergessen Sie das Blech F (Ref. 6241) nicht.
- Montieren Sie das Zellengehäuse G (Ref. 7263) zwischen den linken Schmutzabstreifer der Scheibe und den Elementenkörper.
- Bringen Sie das Sägehäuse und dessen Deckel wieder an.

b) Montage op zaaielement type NG Plus 3 (vanaf 2006)


- Verwijder het deksel van het distributiehuis en verwijder het distributiemechanisme.
- Verwijder de beschermkap A.
- Monteer de fotocel B met behulp van de twee bouten C, zoals aangegeven in de tekening hieronder.
- Bevestig de beschermstrip D (ref. 6240) op het deksel van het distributiehuis met behulp van de schroeven E (HM 5 x 8), zonder hierbij de bevestigingsplaat F (ref. 6241) te vergeten.
- Monteer het carter van cel G (ref. 7263) tussen de linkse schijfschraper en de schacht.
- Monteer het distributiemechanisme en de deksel van het distributiehuis.

b) Montaje sobre sembradora NG Plus 3 (a partir de 2006)

- Quitar la tapa de la caja y la distribución.
- Retirar la placa de protección A.
- Montar la célula B con los dos tornillos C.
- Montar la solapa de protección D (ref. 6240) sobre la tapa de distribución con los tornillos E (HM 5 x 8) sin olvidar la chapa F (ref. 6241).
- Montar el cárter de célula G (ref. 7263) entre el limpiabarros de disco izquierdo y el cuerpo del elemento.
- Volver a montar la distribución y la tapa de la caja

b) Montaggio sulla seminatrice NG Plus 3 (dal 2006)

- Togliere il coperchio dalla scatola e la distribuzione.
- Rimuovere la lamiera di protezione A.
- Montare la cellula B servendosi dei due bulloni C.
- Montare la bavetta di protezione D (ref. 6240) sul coperchio della distribuzione con le viti E (HM 5 x 8), facendo attenzione a non dimenticare la lamiera F (ref. 6241).
- Montare il carter della cellula G (ref. 7263) tra il raschietto del disco sinistro e il corpo dell'elemento.
- Rimontare la distribuzione e il coperchio della scatola.



c) Montage sur semoir NC (Fig. 1)

- Baisser le soc A
- Enlever le couvercle du boîtier et la distribution.
- Monter la cellule B à l'aide des deux vis fournies comme présenté ci-contre.
- Remonter la distribution, le couvercle du boîtier et le soc.

d) Montage sur semoir MS (Fig. 2)

La cellule est montée d'usine dans le soc.

Le soc équipé d'une cellule se monte en lieu et place du soc standard.

ATTENTION : quel que soit le modèle de semoir, veillez à disposer les fils de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés lors du montage ou de l'utilisation. Des colliers permettent de fixer les fils aux endroits nécessaires.

c) Mounting on a NC seeder (Fig. 1)

- Lower base A
- Remove the unit's cover and the feed mechanism.
- Mount cell B using the two screws provided, as shown below.
- Remount the feed mechanism, the unit's cover and the base.

d) Mounting on a MS seeder (Fig. 2)

The cell is mounted in the base in the factory.

The base equipped with a cell is mounted in place of the standard base.

WARNING: whatever the seeder model, make sure that the wires are arranged so that they are not pinched during mounting or use. The wires may be secured in the necessary places using clamps.

c) Montage auf eine Sämaschine NC (Abb. 1)

- Senken Sie die Schar A
- Nehmen Sie den Deckel des Sägehäuses ab.
- Bringen Sie die Zelle B mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an (siehe Abbildung).
- Bringen Sie das Sägehäuse, dessen Deckel und die Schar wieder an

d) Montage auf eine Sämaschine MS (Abb. 2)

Die Zelle wird schon in der Fabrik in die Schar hineinmontiert.

Montieren Sie die mit einer Zelle ausgestattete Schar genau an Ort und Stelle der Standardschar.

ACHTUNG: Egal um welches Sämaschinenmodell es sich handelt, achten Sie stets darauf die Kabel so auszulegen, dass Sie weder während der Montage noch bei der Benutzung eingeklemmt werden können. An den Stellen wo es nötig ist, können die Kabel mit Ringen befestigt werden.

c) Montage op zaaielement type NC (Fig. 1)

- Laat de kouter A naar beneden zakken.
- Verwijder het deksel van het distributiehuis en verwijder het distributiemechanisme.
- Monteer de fotocel B met behulp van de twee meegeleverde schroeven, zoals aangegeven in de tekening hieronder.
- Monteer vervolgens opnieuw het distributiemechanisme, het deksel van het distributiehuis en de kouter.

d) Montage op zaaielement type MS (Fig. 2)

De fotocel wordt in de fabriek in de kouter gemonteerd.

De met fotocel uitgeruste kouter wordt gemonteerd in de plaats van de standaard kouter.

OPGEPAST: Ongeacht het model van zaaielement moet men er steeds op letten de draden zodanig te plaatsen dat deze nooit geklemd kunnen raken tijdens het monteren of tijdens het werken met de machine. Gebruik binders om waar nodig de draden vast te maken aan het chassis.

c) Montaje sobre sembradora NC (Fig. 1)

- Bajar la reja A
- Quitar la tapa de la caja y la distribución.
- Montar la célula B con los dos tornillos suministrados como se indica en la figura siguiente.
- Volver a montar la distribución, la tapa de la caja y la reja.

d) Montaje sobre sembradora MS (Fig. 2)

La célula viene montada de fábrica en la reja.

La reja equipada con una célula se monta en lugar de la reja estándar.

ATENCIÓN: independientemente del modelo de sembradora, colocar los hilos de manera que no se enganchen durante el montaje o el uso. Se pueden fijar los hilos en los lugares necesarios mediante bridas.

c) Montaggio su seminatrice NC (Fig. 1)

- Abbassate il vomere A
- Togliete il coperchio del corpo e la distribuzione.
- Montate la cellula B con le due viti in dotazione come mostrato qui di seguito.
- Rimontate la distribuzione, il coperchio del corpo e il vomere

d) Montaggio su seminatrice MS (Fig. 2)

La cellula è già inserita nel vomere.

Il vomere con cellula si monta al posto del vomere standard.

ATTENZIONE: qualunque sia il modello della seminatrice, assicuratevi di predisporre i fili in modo che non si inceppino durante il montaggio o l'utilizzo. Due fascette permettono di fissare i fili nei punti necessari.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

2. Montage du capteur d'impulsions (capteur de vitesse)

Le capteur de vitesse doit être monté sur l'arbre d'entraînement hexagonal inférieur sur MECA V4, MS, NC et NG+ et supérieur sur NX, afin qu'il ne subisse pas l'influence de la boîte de vitesses. A chaque passage d'arrête d'arbre 6 pans, le capteur génère une impulsion. Ce nombre d'impulsions est proportionnel au nombre de tours de roue.

Le capteur est à monté dans une boîte spécifique. Cette boîte support capteur est à fixer sur le châssis pour MECA V4, MS, NC et NG+, sur le bloc roue pour NX.

Lors du choix de l'emplacement sur le châssis, penser à laisser un emplacement le plus au centre possible pour le support du module de coupure (option).

-Retirer l'arbre 6 pans de telle sorte à libérer l'emplacement pour le montage de la boîte à capteur.

-**Sur MECA V4, MS, NC et NG+**, monter la boîte à capteur E (fig. 2) sur la poutre du châssis à l'aide de la bride et des écrous fournis.

Sur NX, fixer la boîte à capteur F (fig. 3) sur le palier supérieur de bloc roue.

-Repositionner l'arbre six pans.

-**Sur MECA V4, MS, NC et NG+**, positionner le capteur C sur la tôle G (fig. 4). Monter la tôle G dans la boîte à capteur à l'aide des deux vis H (fig. 5).

Sur NX, positionner le capteur C sur son support I (fig. 6) et fixer le couvercle de boîte J à l'aide des 2 vis B.

-Ajuster la position du capteur à l'aide des deux écrous de blocage A (fig. 1) de telle sorte que **le bout du capteur se trouve de 3 à 5 mm de l'arrête de l'arbre 6 pans.**

Disposer le câble de manière à ce qu'il ne soit pas coincé lors du montage ou de l'utilisation. Des colliers permettent de le fixer aux endroits nécessaires.

2. Mounting the pulse sensor (speed sensor)

The speed sensor must be mounted on the lower hexagonal drive shaft on the MECA V4, MS, NC and NG+ and the upper drive shaft on the NX, so that it is not affected by the gear box. On each passage of the hexagonal shaft edge, the sensor generates a pulse. The number of pulses is proportional to the number of wheel revolutions.

The sensor must be mounted in a specific unit. This sensor mounting unit must be mounted on the frame for the MECA V4, MS, NC and NG+, and on the wheel assembly for the NX.

When the mounting point is chosen on the frame, remember to leave a space as close as possible to the centre for the cut-off module (option) mounting.

-Remove the lower hexagonal shaft to free the space for the sensor unit.

-**On the MECA V4, MS, NC and NG+**, mount sensor unit E (fig. 2) on the frame's beam using the flange and the nuts provided.

On the NX, mount sensor unit F (fig. 3) on the wheel assembly's upper bearing.

-Put the hexagonal shaft back in place.

-**On the MECA V4, MS, NC and NG+**, position sensor C on metal plate G (fig. 4). Mount metal plate G in the sensor unit using the two screws H (fig. 5).

-**On the NX**, position sensor C on its mounting I (fig. 6) and fit unit cover J using the 2 screws B.

-Adjust the position of the sensor using the two locking nuts A (fig. 1) so that **the end of the sensor is around 3 to 5 mm from the hexagonal shaft edge.**

Arrange the cable so that it is not pinched on mounting or use. Clamps can be used to secure it at the necessary points.

2. Montage des Impulssensors (Geschwindigkeitssensors)

Bei den Modellen MECA V4, MS, NC und NG+ muss der Geschwindigkeitssensor auf die untere und bei dem Modell NX auf die obere Sechskantwelle montiert werden, damit er nicht der Wirkung des Getriebes ausgesetzt wird. Bei jedem Vorbeikommen eines Grats der Sechskantwelle erzeugt der Sensor einen Impuls. Diese Impulszahl steht im Verhältnis zur Anzahl der Radumdrehungen.

Der Sensor muss in einem besonderen Gehäuse installiert werden. Dieses Sensorgehäuse wird bei den Sämaschinen MECA V4, MS, NC und NG+ am Rahmen und bei NX-Sämaschinen am Radblock montiert.

Bei der Wahl des Einbauorts am Rahmen darauf achten, so weit wie möglich in der Mitte einen Platz für die Halterung des Reihenabschaltungsmoduls (Option) zu lassen.

- Die Sechskantwelle entfernen, um für den Einbau des Sensorgehäuses Platz zu schaffen.

- **Bei den Sämaschinen MECA V4, MS, NC und NG+** das Sensorgehäuse E (Abb. 2) mit dem Flansch und den Muttern (mitgeliefert) auf dem Rahmenträger montieren.

Bei der Sämaschine NX das Sensorgehäuse F (Abb. 3) auf dem oberen Radblocklager befestigen.

- Die Sechskantwelle wieder einsetzen.

- **Bei den Sämaschinen MECA V4, MS, NC und NG+** den Sensor C auf dem Blech G (Abb. 4) anbringen. Das Blech G mit Hilfe der zwei Schrauben H (Abb. 5) in das Sensorgehäuse einbauen.

Bei der Sämaschine NX den Sensor C auf seiner Halterung I (Abb. 6) anbringen und den Gehäusedeckel J mit den 2 Schrauben B befestigen.

- Die Lage des Sensors mit Hilfe der beiden Klemm-Muttern A (Abb. 1) so einstellen, dass **die Spitze des Sensors 3 bis 5 mm von der Kante der Sechskantwelle entfernt ist.**

Das Kabel so verlegen, dass es während der Montage bzw. des Gebrauchs nicht eingeklemmt werden kann. An den erforderlichen Stellen kann das Kabel mit Schellen befestigt werden.

2. Montage van de impulsensor (snelheidssensor)

Le snelheidssensor moet worden gemonteerd op de onderste zeskantige aandrijfas op de MECA V4, MS, NC en NG+ en op de bovenste op de NX, zodat deze niet beïnvloed wordt door de versnellingsbak. Bij iedere langs de zeskantige as geeft de sensor een impuls. Het aantal impulsen is evenredig aan het aantal wielomwentelingen.

De sensor wordt in een speciale kast gemonteerd. Deze sensorkast moet worden bevestigd op het chassis bij de MECA V4, MS, NC en bij de NG+ op het wielblok.

Laat bij het plaatsen op het chassis genoeg ruimte over - zoveel mogelijk in het midden - voor de steun van de onderbrekingsmodule (optie).

- Verwijder de zeskantige as om plaats te maken voor de montage van de sensorkast.

- **Op de MECA V4, MS, NC en NG+**, monteert u de sensorkast E (fig. 2) op het frame van het chassis met behulp van de bijgeleverde flens en moeren.

Op de NX, bevestigt u de sensorkast F (fig. 3) op de bovenste lager van het wielblok.

- Zet de zeskantige as terug.

- **Op de MECA V4, MS, NC en NG+**, plaatst u de sensor C op plaat G (fig. 4). Monteer de plaat G in de sensorkast met behulp van twee schroeven H (fig. 5).

Op de NX plaatst u de sensor C op de steun I (fig. 6) en bevestigt het deksel van kast J met behulp van 2 schroeven B.

- Pas de plaats van de sensor aan met behulp van twee blokkeermoeren A (fig. 1) zodat de **bout van de sensor zich op ongeveer 3 tot 5 mm afstand van de zijde van de as bevindt.**

Plaats de kabel zo dat deze niet beklemd raakt tijdens montage of gebruik. U kunt de kabel waar nodig met binders bevestigen.

2. Montaje del captador de impulsos (captador de velocidad)

El captador de velocidad debe montarse en el árbol de tracción hexagonal inferior en MECA V4, MS, NC y NG+ y superior en NX, con el fin de que no sufra la influencia de la caja de velocidades. A cada paso de arista de árbol hexagonal, el captador genera un impulso. Este número de impulsos es proporcional al número de vueltas de rueda.

El captador debe montarse en una caja específica. Esta caja de soporte del captador debe fijarse al chasis para MECA V4, MS, NC y NG+, en el bloque de rueda para NX.

Al elegir el emplazamiento en el chasis, dejar un emplazamiento lo más céntrico posible para el soporte del módulo de corte (opción).

-Retirar el árbol hexagonal de tal manera que se libere el emplazamiento para el montaje de la caja del captador.

- **En MECA V4, MS, NC y NG+**, montar la caja del captador E (fig. 2) en la viga del chasis con la brida y las tuercas suministradas.

En NX, fijar la caja del captador F (fig. 3) en el palier superior del bloque de rueda.

- Volver a colocar el árbol hexagonal.

- **En MECA V4, MS, NC y NG+**, colocar el captador C en la placa G (fig. 5). Montar la placa G en la caja del captador con los dos tornillos H (fig. 5).

En NX, colocar el captador C en su soporte I (fig. 6) y fijar la tapa de la caja J con los dos tornillos B.

- Ajustar la posición del captador con las dos tuercas de bloqueo A (fig. 2) de tal manera que **el extremo del captador se encuentre a una distancia de 3 a 5 mm de la arista del árbol hexagonal.**

Disponer el hilo de manera que no se quede enganchado durante el montaje o el uso. Con unas abrazaderas se puede fijarlo en los lugares necesarios.

2. Montaggio del sensore d'impulsi (sensore di velocità)

Il sensore di velocità deve essere montato sull'albero di alimentazione esagonale inferiore nei modelli MECA V4, MS, NC e NG+ e superiore nei modelli NX, affinché la scatola delle velocità non comprometta il suo funzionamento. Ad ogni passaggio di arresto dell'albero esagonale, il sensore genera un impulso. Questo numero d'impulsi è proporzionale al numero di giri della ruota.

Il sensore viene montato su una scatola specifica. Tale scatola di supporto sensore deve essere fissata sul telaio nei modelli MECA V4, MS, NC e NG+, sul blocco ruota nel modello NX.

Nella scelta della sistemazione sul telaio, ricordarsi di trovare una collocazione più al centro possibile del modulo di taglio (optional).

-Rimuovere l'albero esagonale in modo da lasciare lo spazio necessario per il montaggio della scatola.

-**Nei modelli MECA V4, MS, NC e NG+**, montare la scatola sensore E (fig. 2) sulla trave del telaio con la staffa e i chiodi forniti in dotazione.

Nel modello NX, fissare la scatola sensore F (fig. 3) sull'asse superiore blocco ruota.

-Riposizionare l'albero esagonale.

-**Nei modelli MECA V4, MS, NC e NG+**, posizionare il sensore C sulla parte in lamiera G (fig. 5). Montare la parte in lamiera G nella scatola sensore con le due viti H (fig. 5).

Nel modello NX, posizionare il sensore C sul suo supporto I (fig. 6) e fissare il coperchio della scatola J con le due viti B.

-Aggiustare la posizione del sensore con le due viti di fissaggio A (fig. 2) in modo tale che **l'estremità del sensore si trovi a 3-5 mm dall'arresto dell'albero esagonale.**

Sistemare il cavo in modo che non si inceppi nel momento del montaggio o dell'utilizzo. Le fascette permettono di fissarlo nel punto appropriato.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

3. Montage du radar (option)

Le semoir sur lequel est monté le radar doit être placé sur un sol horizontal. Le radar doit être installé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,80 m par rapport au sol ou à la végétation.

Son champ d'émission doit être dégagé **de tout obstacle en mouvement** ou non, et ne doit pas être perturbé par des projections (terre, boue, pulvérisation...). **La face avant du radar ne doit pas être en contact avec le semoir.** La végétation ou toute pièce en mouvement ne doit pas toucher la face avant du radar.

L'emplacement du support du radar doit être déterminé afin d'avoir un minimum de vibrations, qui pourraient entraîner une lecture erronée de la vitesse. Le radar peut être dirigé indifféremment vers l'arrière ou vers l'avant.

Le kit de montage comprend un support de fixation sur semoir A (Fig.1) ou un support de fixation sur bloc roue B (Fig.2)

-Installer le support sur le châssis du semoir C (voir Fig.1 et 2).

-Fixer le radar sur son support à l'aide des 3 pièces de fixation caoutchoutées D (Fig.3).

-Un contrôle de fonctionnement du radar reste cependant nécessaire à chaque utilisation. Le câble de celui-ci doit ensuite être raccordé, en veillant à l'arrimer correctement de manière à ce qu'il ne soit pas endommagé lors du fonctionnement de la machine.

ATTENTION

Débrancher la console et l'élément de détection de vitesse (radar), avant d'effectuer des soudures sur le tracteur ou sur le semoir, afin de ne pas endommager le système.

3. Mounting the radar (option)

The seeder on which the radar is to be mounted must be placed on a horizontal surface. The radar must be installed at a height between 0.40m and 1.80m from the ground or the vegetation.

Its transmission field must be free **of moving or stationary obstacles**, and must not be disrupted by splashes (earth, mud, spraying, etc). **The radar's front face and rear cover must not be touching the seeder.** The radar's front face must not be touched by vegetation or any moving parts.

The radar mounting must be positioned such that vibrations are kept to a minimum, as these could cause an erroneous speed reading. The radar may be directed towards the front or back.

The assembly kit includes a mounting A (Fig.1) or B (Fig.2).

The assembly kit includes a securing bracket on the seeder A (Fig.1) or a securing bracket on the wheel unit B (Fig.2)

-Mount the bracket on the seeder frame C (see Fig.1 and 2).

-Secure the radar on its bracket using the 3 rubber securing parts D (Fig.3).

-It must be checked that the radar is operating correctly on each use, however. Its cable must then be connected, making sure that it is properly secured to prevent it from being damaged when the machine is in operation.

WARNING

Disconnect the console and the speed detection element (radar) before performing any welding on the tractor or seeder, to prevent the system from being damaged.

3. Einbau des Radars (Zusatzausrüstung)

Die Sämaschine, an welcher der Radar eingebaut wird, muss auf waagrechttem Boden abgestellt werden. Der Radar muss in einer Höhe zwischen 0,40 m und 1,80 m vom Boden bzw. von den Pflanzen angebracht werden.

Das Emissionsfeld muss **von jeglichem Hindernis frei sein, sei es in Bewegung** oder nicht, und darf nicht durch Schleudergut (Erde, Schlamm, Zerstäubung...) gestört werden. **Die Vorderseite und die hintere Abdeckung des Radars dürfen nicht mit der Sämaschine in Berührung kommen.** Pflanzen oder bewegliche Teile dürfen die Vorderseite des Radars nicht berühren.

Der Einbauort der Radarhalterung muss so festgelegt werden, dass die Halterung so wenig Schwingungen wie möglich ausgesetzt ist. Letztere könnten ein falsches Ablesen der Geschwindigkeit mit sich bringen. Der Radar kann in gleicher Weise nach vorn oder nach hinten gerichtet werden.

Das Montagekit schließt einen Befestigungsträger auf Sämaschine A (Abb. 1) oder einen Befestigungsträger auf Radeinheit B (Abb. 2) ein.

-Montieren Sie den Träger auf das Fahrgestell der Sämaschine C (siehe Abb. 1 und 2).

-Befestigen Sie den Radar auf seinen Träger mit Hilfe der 3 Gummi-Befestigungsstücke D (Abb. 3).

- **Vor jedem Gebrauch muss trotzdem eine Betriebsprüfung des Radars durchgeführt werden.** Danach das Radarkabel anschließen. Dabei darauf achten, dass es ordnungsgemäß verstaute wird, damit es beim Maschinenbetrieb nicht beschädigt werden kann.

ACHTUNG

Wenn am Traktor oder an der Sämaschine etwas geschweißt werden muss, vorher den Stecker der Steuerkonsole und des Geschwindigkeitsmessers (Radar) herausziehen, um das System nicht zu beschädigen.

3. Montage van de radar (optie)

De zaaimachine waarop de radar wordt gemonteerd dient op een horizontaal oppervlak te worden geplaatst. De radar moet worden geïnstalleerd op een hoogte tussen 0,40 m en 1,80 m in verhouding tot de bodem of de begroeiing.

Het gebied van het radarbereik dient vrij te zijn van **ieder al dan niet bewegend obstakel**, en mag niet worden verstoord door projecties (aarde, modder, pulverisaties...). **De voorzijde en de achterkap van de radar mogen niet in contact staan met de zaaimachine.** De begroeiing of enig bewegend onderdeel mag de voorzijde van de radar niet raken.

De plaats voor de steun van de radar moet zo worden bepaald dat er zo weinig mogelijk trillingen ontstaan die een verkeerde lezing van de snelheid zouden kunnen veroorzaken. De radar kan zowel naar voren als naar achteren worden gericht.

De montagekit bestaat uit een bevestigingsteun op de zaaimachine A (Fig. 1) of een bevestigingsteun op het wielrad B (Fig. 2)

- Installeer de steun op het chassis van de zaaimachine C (zie Fig. 1 en 2).

- Monteer de radar op zijn steun met de 3 rubberen bevestigingsonderdelen

- **Controle van het functioneren van de radar blijft bij ieder gebruik noodzakelijk.** De kabel van de radar moet vervolgens aangesloten worden, waarbij u moet zorgen dat deze zodanig bevestigd is dat er geen beschadigen kunnen optreden tijdens het functioneren van de machine.

LET OP

Ontkoppel de console en de snelheidsdetector (radar), voordat u laswerkzaamheden uitvoert op de tractor of de zaaimachine, zodat het systeem niet beschadigt

3. Montaje del radar (opcional)

La sembradora sobre la que vaya montado el radar debe situarse en un suelo horizontal. El radar debe instalarse a una altura comprendida entre 0,40 m y 1,80 m con respecto al suelo o a la vegetación.

Su campo de emisión debe estar libre **de todo obstáculo, en movimiento** o no, y no debe ser perturbado por proyecciones (tierra, barro, pulverización).

La cara delantera y el capot trasero del radar no deben estar en contacto con la sembradora. La vegetación o cualquier pieza en movimiento no deben tocar la cara delantera del radar.

El emplazamiento del soporte del radar debe estar determinado para poder tener un mínimo de vibraciones, que podrían provocar una lectura errónea de la velocidad. El radar puede ser dirigido indiferentemente hacia atrás o hacia adelante.

El kit de montaje consta de un soporte A (Fig.1) o B (Fig.2).

El kit de montaje consta de un soporte de fijación en la sembradora (Fig. 1) o un soporte de fijación en el bloque rueda (Fig. 2).

- Instalar el soporte en el bastidor de la sembradora (véanse Fig. 1 y 2).

- Fijar el radar en su soporte utilizando las 3 piezas de fijación de goma D (Fig. 3).

- **No obstante, es necesario un control del funcionamiento del radar en cada uso.** El cable del radar debe conectarse, disponiéndolo correctamente para que no sufra daños el funcionamiento de la máquina.

ATENCIÓN

Desconectar la consola y el elemento de detección de velocidad (radar), antes de efectuar soldaduras en el tractor o en la sembradora, para no dañar el equipo.

3. Montaggio del radar (optional)

La seminatrice su cui viene installato il radar deve trovarsi su un piano orizzontale. Il radar deve essere installato a un'altezza compresa tra 0,40 m e 1,80 m rispetto al terreno o alla vegetazione.

Il suo campo di emissione deve essere libero **da qualsiasi ostacolo in movimento** o meno, e non deve essere disturbato da altri elementi (terra, fango, pulviscolo...). **La parte anteriore e il cofano posteriore del radar non devono essere a contatto con la seminatrice.** La vegetazione o qualsiasi oggetto in movimento non deve toccare la parte anteriore del radar.

La sede del supporto del radar deve essere ben fissata al fine di ricevere il minimo delle vibrazioni, che potrebbero causare una lettura errata della velocità. Il radar può essere diretto indistintamente indietro o in avanti.

Il kit di montaggio comprende un supporto di fissaggio sulla seminatrice A (Fig.1) o un supporto di fissaggio sul blocco ruota B (Fig.2).

-Installare il supporto sul telaio della seminatrice C (veda Fig. 1 e 2).

-Fissare il radar sul suo supporto tramite i 3 pezzi di fissaggio di gomma D (Fig.3).

-**Un controllo di funzionamento del radar è tuttavia necessario ad ogni utilizzo.** Il cavo di quest'ultimo va in seguito collegato, facendo attenzione alla sua corretta sistemazione per evitarne il danneggiamento durante il funzionamento della macchina.

ATTENZIONE

Scollegare la console e l'elemento di rilevamento velocità (radar), prima di effettuare saldature sul trattore o sulla seminatrice, per evitare di danneggiare il sistema



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

4. Montage des têtes débrayables (option, incompatible sur MS)

La ou les têtes débrayables doivent être montées sur le ou les rangs qui seront à couper lors du semis. Chaque tête comporte un électro-aimant qui débraye l'élément lorsqu'il est alimenté (+9V).

Remarque :

Pour les semoirs MECA 2000, NG Plus et NG Plus 2, il est nécessaire de remplacer les bras supérieurs de parallélogramme d'origine par des bras spécifiques réf. 6269.1 (A fig. 1) pour MECA 2000 et réf. 7097.1 (B fig. 2) pour NG Plus et NG Plus 2 au montage des tête débrayables.

Concernant les semoirs MECA3, MECA V4, NC, NX, NG Plus 3 et NG Plus 4, les bras montés d'origine sur les parallélogrammes n'ont pas besoin d'être remplacés.

La tête débrayable se monte en lieu et place de la tête standard.

-Retirer l'arbre six pans supérieur de ou des éléments concernés.

-Enlever la chaîne du bloc pignon.

-Enlever le bloc pignon standard.

-Sur NX, enlever également le roulement du palier d'élément et monter le palier E à l'aide des boulons F (fig. 4).

-Monter La tête débrayable D en lieu et place du bloc pignon standard, fig. 3 pour MECA, NC et NG+ ou fig. 4 pour NX.

-Repositionner la chaîne et l'arbre six pans

Il est nécessaire après montage et avant chaque utilisation de vérifier le bon fonctionnement électrique et mécanique.

En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir le boîtier. Contacter notre S.A.V.

4. Mounting the disengageable heads (option, not compatible with the MS)

The disengageable head(s) must be mounted on the row(s) that will be cut-off during sowing. Each head includes an electromagnet that disengages the metering unit when it is receiving power (+9V).

Note:

For MECA 2000, NG Plus and NG Plus 2 seeders, the original parallelogram upper arms must be replaced with the specific arms ref. 6269.1 for the MECA 2000 and ref. 7097.1 (fig. 2) for the NG Plus and NG Plus 2 on the mounting of the electromagnets.

With the MECA 3, MECA V4, NC, NX, NG Plus 3 and NG Plus 4 seeders, the arms originally mounted on the parallelograms do not need to be replaced.

The disengageable head is mounted in place of the standard head.

-Remove the upper hexagonal shaft from the elements concerned.

-Remove the gear assembly chain.

-Remove the standard gear assembly.

-On NX seeders, also remove the element bearing's roller and mount bearing E using bolt F (fig. 4).

-Mount clutch D in place of the standard gear assembly, fig. 3 for the MECA, NC and NG+ or fig. 4 for the NX.

-Put the chain and the hexagonal shaft back in place

After assembly, and before each use, it must be checked that the electrical and mechanical systems are operating correctly.

If a malfunction is noted, do not open the unit. Contact our After-Sales Service team.

4. Montage der auskuppelbaren Köpfe (Zusatzrüstung, nicht mit MS vereinbar)

Der bzw. die auskuppelbaren Köpfe müssen auf der bzw. den Reihen angebracht werden, die während der Aussaat abgeschaltet werden sollen. Jedes Kopfstück weist ein Elektromagnet auf, der das Element auskuppelt, wenn es versorgt ist (+9V).

Anmerkung:

Bei den Modellen MECA 2000, NG Plus und NG Plus 2 müssen bei der Montage der Elektromagneten die oberen Arme der ursprünglichen Parallelogrammführung durch Spezialarme Ref. 6292.1 für MECA 2000 und Ref. 7097.1 (Abb. 2) für NG Plus und NG Plus 2 ersetzt werden.

Bei den Modellen MECA 3, MECA V4, NC, NX, NG Plus 3 und NG Plus 4 brauchen die ursprünglich auf die Parallelogramme montierten Arme nicht ersetzt zu werden.

Der auskuppelbare Kopf wird an Ort und Stelle des Standardkopfes angebracht.

- Die obere Sechskantwelle des bzw. der betroffenen Elemente abnehmen.
- Die Kette vom Zahnradblock abnehmen.
- Den Standardzahnradblock abnehmen.
- Bei einer **NX-Sämaschine** auch das Wellenstützlager des Elements abnehmen und das Wellenstützlager E mit dem Bolzen F montieren (Abb. 4).
- Die Kupplung D an Stelle des Standardzahnradblocks montieren, Abb. 3 für Sämaschinen MECA, NC und NG+ bzw. Abb. 4 für NX-Sämaschinen.
- Die Kette und die Sechskantwelle wieder einsetzen.

Nach der Montage und vor jeder Benutzung ist es notwendig, den einwandfreien elektronischen und mechanischen Betrieb gründlich zu überprüfen.

Bei Funktionsstörung das Gehäuse nicht öffnen. Sich mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen.

4. Montage van de afkoppelbare koppen (optie, niet uitvoerbaar op de MS)

De afkoppelbare kop(pen) dienen gemonteerd te worden op de rij(en) die tijdens het zaaien onderbroken moeten worden. Elke kop bevat een elektromagneet die het element afkoppelt wanneer het onder stroom staat (+9V).

Let op:

Voor de zaaimachines MECA 2000, NG Plus en NG Plus 2 moeten de bovenste originele uiteinden van het parallellogram vervangen worden door de speciale uiteinden ref. 6269.1 voor MECA 2000 en ref. 7097.1 (fig. 2) voor NG Plus en NG Plus 2 bij de montage van de elektromagneten.

Bij de zaaimachines MECA 3, MECA V4, NC, NX, NG Plus 3 en NG Plus 4 hoeven de originele uiteinden op de parallellogrammen niet te worden vervangen.

De afkoppelbare kop wordt gemonteerd in plaats van de standaardkop.

- Verwijder de bovenste zeskantige as van het (de) betreffende onderdeel (-delen).
- Verwijder de ketting van het aandrijfblok.
- Verwijder het standaard aandrijfblok.
- Op de **NX** verwijderd u ook de kogellager van het element en monteert verloopstuk E met behulp van de schroefbout F (fig. 4).
- Monteer de koppeling D in plaats van het standaard aandrijfblok fig. 3 voor MECA, NC en NG+ of fig. 4 voor NX.
- Zet de ketting en de zeskantige as terug

Na de montage en voor iedere gebruik dient u te verifiëren dat het apparaat elektrisch en mechanisch goed functioneert.

Bij niet correct functioneren het distributiehuis niet openmaken. Neem contact op met onze klantenservice.

4. Montaje de los cabezales desembragables (opcional, incompatible en MS)

El cabezal o cabezales desembragables debe ir montado en la o las líneas que habrá que cortar durante la siembra. Cada cabezal lleva un electroimán que desembraga el elemento cuando está alimentado (+9V).

Nota:

Para las sembradoras MECA 2000, NG Plus y NG Plus 2, es necesario sustituir los brazos superiores de paralelogramo originales por brazos específicos ref. 6269.1 para MECA 2000 y ref. 7097.1 (fig. 2) para NG Plus y NG Plus 2 en el montaje de los electroimanes.

En las sembradoras MECA 3, MECA V4, NC, NX, NG Plus 3 y NG Plus 4, los brazos montados de origen en los paralelogramos no tienen necesidad de ser sustituidos.

El cabezal desembragable se monta en lugar del cabezal estándar.

- Retirar el árbol hexagonal superior de los elementos correspondientes.
- Quitar la cadena del bloque piñón.
- Quitar el bloque piñón estándar.
- En **NX**, quitar igualmente el rodamiento del cojinete de elemento y montar el cojinete E con el tornillo F (fig. 4).
- Montar el embrague D en el lugar del bloque piñón estándar, fig. 3 para MECA, NC y NG+ o fig. 4 para NX.
- Volver a colocar la cadena y el árbol hexagonal

Después del montaje y antes de cada uso es necesario verificar el buen funcionamiento eléctrico y mecánico.

En caso de un mal funcionamiento, no abrir la carcasa. Contactar con nuestro Servicio Postventa.

4. Montaggio delle testate amovibili (optional, non compatibile con il modello MS)

La o le testate amovibili devono essere montate sulla o sulle file che andranno tagliate durante la semina. Ogni testa comprende un elettromagnete che scollega l'elemento quando è alimentato (+9V).

Nota:

Per le seminatrici MECA 2000, NG Plus e NG Plus 2, occorre sostituire i bracci superiori a parallelogramma d'origine con i bracci specifici di riferimento. 6269.1 per MECA 2000 e rif. 7097.1 (fig. 2) per NG Plus e NG Plus 2 quando si montano gli elettromagneti.

Per quanto riguarda le seminatrici MECA 3, MECA V4, NC, NX, NG Plus 3 e NG Plus 4, i bracci montati di serie sui parallelogrammi non devono essere sostituiti.

La testata amovibile si monta al posto della testata standard.

- Rimuovere l'albero esagonale superiore dal o dagli elementi interessati.
- Togliere la catena del blocco pignone.
- Rimuovere il blocco pignone standard.
- Nel modello **NX**, rimuovere anche la rotazione del palo dell'elemento e montare il palo E utilizzando il bullone F (fig. 4).
- Montare l'innesto D al posto del blocco pignone standard, fig. 3 per MECA, NC e NG+ o fig. 4 per NX.
- Riposizionare la catena e l'albero esagonale

Dopo il montaggio e prima di ogni utilizzo è necessario verificare il buon funzionamento elettrico e meccanico.

In caso di malfunzionamento, non aprire la cassetta. Contattare il nostro Centro Assistenza.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

5. Montage et branchement de la console

a) **Fixation de la console**

Installer la console dans la cabine du tracteur à un endroit où elle est facilement visible et accessible. Pour cela, utiliser le support A (fig. 1) fourni avec la console.

Le plat B (fig. 1) est à clipser sur l'arrière de la console.

b) **Câbles d'alimentation**

Le contrôleur de semis MONOSEM CS 5000-18 fonctionne uniquement avec du 12 Volts. Le câble d'alimentation de la console est composé de deux fils. **Le fil rouge équipé d'un porte fusible C (Fig. 2) est câblé sur la borne (+) de la batterie, le fil noir sur la borne (-) de la batterie.**

Si vous avez deux batteries 12 Volts en série, assurez-vous que le fil noir est bien sur la borne reliée au châssis du tracteur (borne -) et que le fil rouge est placé sur la borne + de la même batterie.

Un fusible dans son porte fusible C (fig. 2) protège le circuit électrique.

c) **Câble d'alimentation du module de coupures (option)**

Le module de coupures du contrôleur de semis MONOSEM CS 5000-18 fonctionne uniquement avec du 12 Volts. Le câble d'alimentation du module est composé de deux fils. **Le fil rouge équipé d'un porte fusible D (Fig. 3) est câblé sur la borne (+) de la batterie, le fil noir sur la borne (-) de la batterie.**

Si vous avez deux batteries 12 Volts en série, assurez-vous que le fil noir est bien sur la borne reliée au châssis du tracteur (borne -) et que le fil rouge est placé sur la borne + de la même batterie.

Un fusible dans son porte fusible D (fig. 3) protège le circuit électrique.

5. Mounting and connecting the console

a) **Mounting the console**

Install the console in the tractor cab in a place where it is easily visible and accessible. Use mounting A (fig. 1) provided with the console.

The flat B (fig. 1) is to be fitted onto the back of the console.

b) **Supply cable**

The MONOSEM CS 5000-18 sowing controller must be powered by a 12 Volt supply only. The console's supply cable consists of two wires. **The red wire fitted with a fuse holder C (Fig. 2) is wired to the battery's (+) terminal and the black wire to the battery's (-) terminal.**

If you are using two 12 Volt batteries in series, check that the black wire is on the terminal connected to the tractor's frame (- terminal) and that the red wire is placed on the + terminal of the same battery.

A fuse in its fuse holder C (fig. 2) protects the electric circuit.

c) **Cut-off module supply cable (option)**

The MONOSEM CS 5000-18 sowing controller's cut-off module must be powered by a 12 Volt supply only. The module's supply cable consists of two wires. **The red wire fitted with a fuse holder D (Fig. 3) is wired to the battery's (+) terminal and the black wire to the battery's (-) terminal.**

If you are using two 12 Volt batteries in series, check that the black wire is on the terminal connected to the tractor's frame (- terminal) and that the red wire is placed on the + terminal of the same battery.

A fuse in its fuse holder D (fig. 3) protects the electric circuit.

5. Montage und Anschluss der Steuerkonsole

a) Befestigung der Steuerkonsole

Die Steuerkonsole in der Traktorkabine an einer Stelle anbringen, wo sie gut sichtbar und leicht zugänglich ist. Hierfür die mit der Steuerkonsole mitgelieferte Halterung A (Abb. 1) verwenden.

Das Flacheisen B (Abb. 1) muss auf der Konsolenrückseite eingeklinkt werden.

b) Stromkabel

Das Süberwachungsgerät MONOSEM CS 5000-18 funktioniert nur mit 12-Volt-Strom. Das Stromkabel der Steuerkonsole besteht aus zwei Drähten. **Das rote, mit einem Sicherungsträger C (Abb. 2) ausgestattete Kabel wird am Pluspol (+) der Batterie, das schwarze Kabel am Minuspol (-) der Batterie angeschlossen.**

Wenn Sie zwei in Reihe geschaltete 12-Volt-Batterien haben, vergewissern Sie sich, dass das schwarze Kabel am mit dem Fahrgestell des Traktors verbundenen Minuspol, und das rote Kabel am Pluspol derselben Batterie angeschlossen ist.

Eine Sicherung im Sicherungsträger C (Abb. 2) schützt den Stromkreis.

c) Stromkabel des Reihenabschaltungsmoduls (Zusatzrüstung)

Das Reihenabschaltungsmodul des Süberwachungsgeräts MONOSEM CS 5000-18 funktioniert nur mit 12-Volt-Strom. Das Stromkabel des Moduls besteht aus zwei Drähten. **Das rote, mit einem Sicherungsträger D (Abb. 3) ausgestattete Kabel wird am Pluspol (+) der Batterie, das schwarze Kabel am Minuspol (-) der Batterie angeschlossen.**

Wenn Sie zwei in Reihe geschaltete 12-Volt-Batterien haben, vergewissern Sie sich, dass das schwarze Kabel am mit dem Fahrgestell des Traktors verbundenen Minuspol, und das rote Kabel am Pluspol derselben Batterie angeschlossen ist.

Eine Sicherung im Sicherungsträger D (Abb. 3) schützt den Stromkreis.

5. Montage en aansluiting van de console

a) Bevestiging van de console

Installeer de console in de tractorcabine waar deze gemakkelijk zichtbaar en bereikbaar is. Gebruik hiervoor de steun A (fig. 1) geleverd bij de console.

De plaat B (fig. 1) wordt op de achterzijde van de console geklikt.

b) Elektriciteitskabels

De zaaicontroller MONOSEM CS 5000-18 functioneert alleen op 12 Volt. De elektriciteitskabel van de console bestaat uit twee draden. **De rode draad uitgerust met een zekeringhouder C (Fig. 2) wordt aangesloten op de pluspool (+) van de accu, de zwarte draad op de minpool (-) van de accu.**

Als u twee 12 Volt- accu's in serie heeft dient u zich ervan te verzekeren dat de zwarte draad inderdaad aangesloten is op de pool verbonden met het chassis van de tractor (minpool -) en de rode draad op de pluspool + van dezelfde accu.

Een zekering in de zekeringhouder C (fig. 2) beschermt het elektrische circuit.

c) Elektriciteitskabels van de onderbrekingsmodule (optie)

De onderbrekingsmodule van de zaaicontroller MONOSEM CS 5000-18 functioneert alleen op 12 Volt. De elektriciteitskabel van de module bestaat uit twee draden. **De rode draad uitgerust met een zekeringhouder D (Fig. 3) wordt aangesloten op de pluspool (+) van de accu, de zwarte draad op de minpool (-) van de accu.**

Als u twee 12 Volt- accu's in serie heeft dient u zich ervan te verzekeren dat de zwarte draad inderdaad aangesloten is op de pool verbonden met het chassis van de tractor (minpool -) en de rode draad op de pluspool + van dezelfde accu.

Een zekering in de zekeringhouder D (fig. 3) beschermt het elektrische circuit.

5. Montaje y conexión de la consola

a) Fijación de la consola

Instalar la consola en la cabina del tractor en un lugar donde sea fácilmente visible y accesible. Para ello, utilizar el soporte A (fig. 1) suministrado con la consola.

El plato B (fig. 1) debe sujetarse en la parte trasera de la consola.

b) Cable de alimentación

El controlador de siembra MONOSEM CS 5000-18 funciona solamente con 12 voltios. El cable de alimentación de la consola está compuesto por dos hilos. **El hilo rojo con portafusible C (Fig. 2) está conectado al borne (+) de la batería y el hilo negro al borne (-).**

Si se dispone de dos baterías de 12 voltios en serie, asegurarse de que el hilo negro está conectado al borne del chasis del tractor (borne -) y que el rojo está en el borne + de la misma batería.

Un fusible en su portafusible C (fig. 2) protege al circuito eléctrico.

c) Cable de alimentación del módulo de cortes (opcional)

El módulo de corte del controlador de siembra MONOSEM CS 5000-18 funciona solamente con 12 voltios. El cable de alimentación del módulo está compuesto por dos hilos. **El hilo rojo equipado con el portafusible D (Fig. 3) está conectado al borne (+) de la batería y el negro al borne (-).** Si se dispone de dos baterías de 12 voltios en serie, asegurarse de que el hilo negro está conectado al borne del chasis del tractor (borne -) y que el rojo está en el borne + de la misma batería.

Un fusible en su portafusible C (fig. 3) protege al circuito eléctrico.

5. Montaggio e collegamento della console

a) Montaggio della console

Installare la console nella cabina del trattore in un punto facilmente visibile e raggiungibile. Per questo tipo di operazione, utilizzare il supporto A (fig. 1) fornito in dotazione con la console.

Il piatto B (fig. 1) va agganciato sul retro della console.

b) Cavo di alimentazione

Il tester di semi MONOSEM CS 5000-18 funziona unicamente a voltaggio da 12 Volt. Il cavo di alimentazione della console è composto da due fili. **Il filo rosso fornito di un portafusibile C (Fig. 2) è cablato sul morsetto (+) della batteria, il filo nero sul morsetto (-) della batteria.**

Se si hanno due batterie da 12 Volt in serie, accertarsi che il filo nero sia ben posizionato sul morsetto collegato al telaio del trattore (morsetto -) e che il filo rosso sia ben sistemato sul morsetto + della stessa batteria.


Un fusibile nell'apposito portafusibile C (fig. 2) protegge il circuito elettrico.

c) Cavo di alimentazione del modulo di tagli (optional)

Il modulo di taglio del tester di semi MONOSEM CS 5000-18 funziona unicamente con voltaggio da 12 Volt. Il cavo di alimentazione del modulo è composto da due fili. **Il filo rosso con un portafusibile D (Fig. 3) è cablato sul morsetto (+) della batteria, il filo nero sul morsetto (-) della batteria.**

Se si possiedono due batterie da 12 Volt in serie, assicurarsi che il filo nero sia ben posizionato sul morsetto collegato al telaio del trattore (morsetto -) e che il filo rosso si trovi sul morsetto + della stessa batteria.

Un fusibile nel suo portafusibile D (fig. 3) protegge il circuito elettrico.



6. Montage et branchement des faisceaux

a) Faisceau cellules A

Chaque cellule est à brancher au faisceau à l'aide d'une prise 3 broches B. La prise multibroches C de la console est à brancher à la prise multibroches du faisceau.

Les câbles du faisceau doivent ensuite être attachés à l'aide de colliers de telle sorte qu'ils ne subissent aucun dommage lors du travail.

b) Faisceau capteur de vitesse D

Le capteur de vitesse est à brancher au faisceau à l'aide de la prise plate E. La prise ronde F de la console est à brancher à la prise ronde du faisceau. Le câble du faisceau doit ensuite être attaché à l'aide de colliers de telle sorte qu'il ne subisse aucun dommage lors du travail. En option, il est possible de remplacer le capteur de vitesse par un radar. Dans ce cas, brancher la prise du radar directement à la prise F du faisceau.

c) Câble d'alimentation G

Voir page précédente

6. Mounting and connecting the wire harnesses

a) Cell harness A

Each cell must be connected to the harness using a 3 pin connector B. The console's multipin connector C must be connected to the harness' multipin connector. The harness' cables must then be attached together using clamps, so that they are not damaged during sowing.

b) Speed sensor harness D

The speed sensor must be connected to the harness using the flat connector E. The console's round connector F must be connected to the harness' round connector. The harness' cables must then be attached together using clamps, so that they are not damaged during sowing. As an option, the speed sensor may be replaced with a radar. In this case, connect the radar's connector directly to the harness' connector F.

c) Supply cable G

See previous page

6. Montage und Anschluss der Kabelbündel

a) Kabelbündel der Zellen A

Jede Zelle muss mit Hilfe eines Steckverbinders mit 3 Stiftkontakten B am Kabelbündel angeschlossen werden. Der Vielfachstecker C der Steuerkonsole muss am Vielfachstecker des Kabelbündels angeschlossen werden. Die Kabel des Kabelbündels müssen anschließend mit Schellen so befestigt werden, dass sie während der Arbeit nicht beschädigt werden können.

b) Kabelbündel des Geschwindigkeitssensors D

Der Geschwindigkeitssensor muss mit Hilfe des Flachsteckers E am Kabelbündel angeschlossen werden. Der Rundstecker F der Steuerkonsole muss am Rundstecker des Kabelbündels angeschlossen werden. Das Kabel des Kabelbündels muss anschließend mit Schellen so befestigt werden, dass es während der Arbeit nicht beschädigt werden kann. Auf Wunsch kann der Geschwindigkeitssensor durch einen Radar ersetzt werden. In diesem Fall den Stecker des Radars direkt am Stecker F des Kabelbündels anschließen.

c) Stromkabel G

Siehe vorherige Seite

6. Montage en aansluiting van de kabelbundel

a) Kabelbundel cellen A

Iedere cel dient te worden aangesloten op de kabelbundel met behulp van een 3-pinstekker B. De multipin-stekker C van de console moet worden aangesloten op de multipin-stekker van de kabelbundel. De kabels van de kabelbundel moeten vervolgens met kabelbinders zo worden vastgemaakt dat zij tijdens de werkzaamheden niet beschadigen.

b) Kabelbundel snelheidssensor D

De snelheidssensor moet worden aangesloten op de kabelbundel met behulp van de platte stekker E. De ronde stekker F van de console moet worden aangesloten op de ronde stekker van de kabelbundel. De kabel van de kabelbundel moet vervolgens met kabelbinders zo worden vastgemaakt dat zij tijdens de werkzaamheden niet kunnen beschadigen. Als optie is het mogelijk de snelheidssensor te vervangen door een radar. In dat geval sluit u de stekker van de radar direct aan op de stekker F van de kabelbundel.

c) Elektricitetskabel G

Zie voorgaande pagina

6. Montaje y conexión de los mazos

a) Mazo de células A

Conectar cada célula al mazo con el conector de 3 clavijas B. Conectar el conector múltiple C de la consola con el conector múltiple del mazo. Los cables del mazo deben sujetarse con abrazaderas para que no sufran ningún daño durante el trabajo.

b) Mazo del captador de velocidad D

Conectar el captador de velocidad al mazo mediante el conector plano E. Conectar el conector redondo F de la consola con el conector redondo del mazo. El cable del mazo debe sujetarse con abrazaderas para que no sufra ningún daño durante el trabajo. Opcionalmente, se puede sustituir el captador de velocidad por un radar. En tal caso, conectar el conector del radar directamente al conector F del mazo.

c) Cable de alimentación G

Ver página anterior.

6. Montaggio e collegamento dei fasci

a) Fascio cellule A

Ogni cellula deve essere collegata al fascio tramite una presa a 3 spinotti B. La multipla C della console deve essere collegata alla multipla del fascio. I cavi del fascio devono in seguito essere attaccati con delle fascette in modo da non essere danneggiati durante il lavoro.

b) Fascio sensore di velocità D

Il sensore di velocità deve essere collegato al fascio con la presa piatta E. La presa rotonda F della console deve essere collegata alla multipla del fascio. Il cavo del fascio deve in seguito essere attaccato con delle fascette in modo da non essere danneggiato durante il lavoro. In alternativa, è possibile sostituire il sensore di velocità con un radar. In questo caso, collegare la presa del radar direttamente alla presa F del fascio.

c) Cavo di alimentazione G

Fare riferimento alla pagina precedente





Fig. 1



7. Montage et branchement du faisceau de coupures (option)

a) Montage du module de coupure (Fig. 1)

Monter le support du module de coupure sur la poutre du semoir à l'aide de la bride et des écrous fournis.

Choisir un emplacement le plus près du centre du semoir.

Monter ensuite le module de coupure D sur son support à l'aide de deux boulons.

Fixer enfin le couvercle du support à l'aide de 4 rivets.

b) Montage du faisceau A

Chaque coupure B doit être branchée au faisceau à l'aide d'une rallonge C.

Les câbles du faisceau sont numérotés :

N°1 = coupure la plus à gauche par rapport au sens d'avancement

N°2 = coupure d'à côté (etc...)

Les deux prises plates E sont à brancher au module de coupure D.

La prise plate F est à brancher au faisceau de la console

La prise G est à brancher au câble d'alimentation

Les câbles doivent ensuite être attachés à l'aide de colliers de telle sorte qu'ils ne subissent aucun dommage lors du travail.

7. Mounting and connecting the cut-off harness (option)

a) Mounting the cut-off module (Fig. 1)

Mount the cut-off module mounting on the sower's beam using the flange and the nuts provided.

Choose a place as close as possible to the centre of the sower.

Next mount the cut-off module D on its mounting using two bolts.

Finally, fit the mounting's cover using 4 rivets.

b) Mounting wire harness A

Each cut-off B must be connected to the harness using an extension cord C.

The harness' cables are numbered:

N°1 = cut-off that is the furthest left in relation to the forward direction

N°2 = next row along (etc...)

The two flat connectors E must be connected to cut-off module D.

The flat connector F must be connected to the console's harness.

The connector G must be connected to the supply cable.

The cables must then be attached together using clamps, so that they aren't damaged during sowing.

7. Montage und Anschluss des Kabelbündels der Reihenabschaltung (Zusatzausrüstung)

a) Montage des Reihenabschaltungsmoduls (Abb. 1)

Die Halterung des Reihenabschaltungsmoduls mit dem Flansch und den Muttern (mitgeliefert) auf dem Träger der Sämaschine befestigen.

Den Einbauort so nah wie möglich an der Mitte der Sämaschine wählen.

Danach das Reihenabschaltungsmodul D mit zwei Bolzen auf der Halterung montieren.

Schließlich den Deckel der Halterung mit 4 Nieten befestigen.

b) Montage des Kabelbündels A

Jede Reihenabschaltung B muss mit Hilfe eines Verlängerungskabels C am Kabelbündel angeschlossen werden. Die Kabel des Kabelbündels sind nummeriert:

Nr. 1 = die in Fahrtrichtung am weitesten links liegende Reihenabschaltung

Nr. 2 = daneben liegende Reihenabschaltung (usw.)

Die zwei Flachstecker E müssen am Reihenabschaltungsmodul D angeschlossen werden.

Der Flachstecker F muss am Kabelbündel der Steuerkonsole angeschlossen werden.

Der Stecker G muss am Stromkabel angeschlossen werden.

Die Kabel müssen anschließend mit Schellen so befestigt werden, dass sie während der Arbeit nicht beschädigt werden können.

7. Montage en aansluiting van de kabelbundel voor rijenonderbrekers (optie)

a) Montage van de onderbrekingsmodule (Fig. 1)

Monteer de steun van de onderbrekingsmodule op het frame van de zaaimachine met behulp van de bijgeleverde beugel en schroefmoeren.

Kies een plaats zo dicht mogelijk bij het midden van de zaaimachine.

Monteer vervolgens de onderbrekingsmodule D op de steun met behulp van twee schroefbouten.

Bevestig dan het deksel van de steun met behulp van 4 klinknagels.

b) Montage van de kabelbundel A

Iedere onderbreker B dient te worden aangesloten op de kabelbundel met behulp van een verlengstuk C. De kabels van de kabelbundel zijn genummerd:

N°1 = meest linkse onderbreker in de voortgangsrichting

N°2 = onderbreker daarnaast (enz...)

De twee platte stekkers E moeten worden aangesloten op de onderbrekingsmodule D.

De platte stecker F moet worden aangesloten op de kabelbundel van de console.

De stecker G moet worden aangesloten op de elektriciteitskabel.

De kabels moeten vervolgens met kabelbinders zo worden bevestigd dat ze niet kunnen beschadigen tijdens de werkzaamheden.

7. Montaje y conexión del mazo de cortes (opcional)

a) Montaje del módulo de corte (Fig. 1)

Montar el soporte del módulo de corte en la viga de la sembradora mediante la brida y las tuercas suministradas.

Elegir el emplazamiento más próximo al centro de la sembradora.

Montar el módulo de corte D en su soporte mediante dos tornillos.

Por último, fijar la tapa del soporte con 4 remaches.

b) Montaje del mazo A

Conectar cada corte B al mazo mediante el prolongador C. Los cables del mazo están numerados:

N°1 = corte más a la izquierda con respecto al sentido del avance

N°2 = corte de al lado (etc)

Conectar los dos conectores planos E al módulo de corte D.

Conectar el conector plano F al mazo de la consola.

Conectar el conector G al cable de alimentación.

Sujetar los cables mediante abrazaderas para que no sufran daños durante el trabajo.

7. Montaggio e collegamento del fascio di tagli (optional)

a) Montaggio del modulo di taglio (Fig. 1)

Montare il supporto del modulo di taglio sull'asse portante della seminatrice con la staffa e i chiodi forniti in dotazione.

Scegliere una sistemazione più centrale possibile sulla seminatrice.

Montare in seguito il modulo di taglio D sul suo supporto servendosi dei due bulloni.

Fissare infine il coperchio di supporto servendosi dei 4 chiodi.

b) Montaggio del fascio A

Ogni taglio B deve essere collegato al fascio tramite una prolunga C. I cavi del fascio sono numerati:

N°1 = il taglio più a sinistra rispetto al senso di avanzamento

N°2 = taglio di lato (ecc.)

Le due prese piatte E devono essere collegate al modulo di taglio D.

La presa piatta F deve essere collegata al fascio della consola

La presa G deve essere collegata al cavo di alimentazione

I cavi devono in seguito essere raccolti con fascette al fine di evitarne danneggiamenti durante le operazioni.

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Par soucis d'amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails être différents de ceux décrits sur cette notice.

 Photographies non contractuelles.



IV. DESCRIPTION ET UTILISATION DE LA CONSOLE

1. Description de la console

- A - Ecran d'affichage
- B - Touche de mise sous/hors tension
- C - Touche d'arrêt temporaire d'alarme
- D - Touches de navigation
- E - Touches de commande de coupures de rangs (option)

IV. DESCRIPTION AND USE OF THE CONSOLE

1. Description of the console

- A - Display screen
- B - On/off switch
- C - Alarm temporarily off key
- D - Browsing keys
- E - Row cut-off control keys (option)

IV. BESCHREIBUNG UND BENUTZUNG DER STEUERKONSOLE

1. Beschreibung der Steuerkonsole

- A - Display
- B - Einschalt-/Ausschalttaste
- C - Taste zur kurzfristigen Alarmabschaltung
- D - Navigationstasten
- E - Steuerungstasten der Reihenabschaltungen (Zusatzrüstung)

IV. BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE CONSOLE

1. Beschrijving van de console

- A - Scherm
- B - Toets aan/uit
- C - Toets tijdelijk stopzetten van het alarm
- D - Navigatietoetsen
- E - Bedieningstoetsen rijenonderbrekers (optie)

IV. DESCRIPCIÓN Y USO DE LA CONSOLA

1. Descripción de la consola

- A - Pantalla de visualización
- B - Tecla de encendido/apagado
- C - Tecla de parada temporal de la alarma
- D - Teclas de navegación
- E - Teclas de control de cortes de línea (opcional)

IV. DESCRIZIONE E UTILIZZO DELLA CONSOLE

1. Descrizione della console

- A - Schermo di visualizzazione
- B - Tasto di messa in tensione/interruzione messa in tensione
- C - Tasto di arresto temporaneo allarme
- D - Tasti di navigazione
- E - Tasti di comando di tagli di file (optional)

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1

2. Mode programming

La précision des informations données par la console dépend en grande partie de la précision de la programmation. Il est donc important d'effectuer la programmation correctement, de la contrôler régulièrement et de la modifier si nécessaire.

Après avoir mis la console sous tension, appuyer sur la



touche pour accéder au menu 'programmation'. L'affichage (Fig. 1) apparaît constitué de six écrans. Chaque écran correspond à un sous-programme.

- A : paramétrage console
- B : caractéristiques du semoir
- C : vitesse, distance, surface
- D : étalonnage du capteur de vitesse
- E : jalonnage automatique
- F : seuils d'alarme

2. Programming mode

The preciseness of the information given by the console depends to a considerable degree on the preciseness of the programming. It is therefore important that the programming is correctly carried out, regularly checked and modified if necessary.

After switching on the console, press the  button to access the 'programming' menu.

The display (Fig. 1) will appear, consisting of six screens. Each screen corresponds to a sub-programme.

- A: console setting
- B: seeder properties
- C: speed, distance, surface area
- D: speed sensor calibration
- E: automatic marking
- F: alarm thresholds

2. Programmiermodus

Die Genauigkeit der von der Steuerkonsole übermittelten Informationen hängt zum großen Teil von der Genauigkeit der Programmierung ab. Daher ist es wichtig, die Programmierung richtig durchzuführen, regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Nach dem Einschalten der Steuerkonsole auf die Taste  drücken, um zum Programmiermenü zu gelangen. Es erscheint die aus sechs Bildern bestehende Anzeige (Abb. 1).

Jedes Bild entspricht einem Unterprogramm.

- A: Parametrieren der Steuerkonsole
- B: Technische Daten der Sämaschine
- C: Geschwindigkeit, Strecke, Fläche
- D: Kalibrierung des Geschwindigkeitssensors
- E: Automatisches Abstecken
- F: Warnschwellen

2. Programmeermodus

De nauwkeurigheid van de informatie van de console hangt voor een groot deel af van de nauwkeurigheid van de programmering. Het is dus belangrijk om correct te programmeren, regelmatige controles uit te voeren en indien nodig de programmering te wijzigen.

Na het aanzetten van de console drukt u op de toets  voor het programmeermenu.

Het display (Fig. 1) verschijnt, bestaande uit zes beeldschermen.

Iedere scherm komt overeen met een subprogramma.

- A: parameters van de console
- B: eigenschappen van de zaaimachine
- C: snelheid, afstand, oppervlak
- D: ijking van de snelheidssensor
- E: automatische afbakening
- F: Alarmdrempels

2. Modo de programación

La exactitud de la información dada por la consola depende en gran parte de la exactitud de la programación. Por ello es importante efectuar la programación correctamente, controlarla regularmente y modificarla si es necesario.

Una vez encendida la consola, pulsar  para acceder al menú de 'programación'.

Aparecerá la Fig. 1, formada por seis pantallas.

Cada pantalla corresponde a un subprograma.

- A : parametraje de la consola
- B : características de la sembradora
- C : velocidad, distancia, superficie
- D : calibración del captador de velocidad
- E : jalonado automático
- F : umbrales de alarma

2. Modalità di programmazione

La precisione delle informazioni fornite dalla console dipende in gran parte dalla precisione della programmazione. È dunque importante effettuare correttamente la programmazione, controllarla regolarmente e modificarla se necessario.

Dopo aver messo la console in tensione, premere il tasto



per accedere al menu 'programmazione'.

La visualizzazione (Fig. 1) si suddivide in sei schermate.

Ogni schermata corrisponde a un sottoprogramma.

- A: parametri della console
- B: caratteristiche della seminatrice
- C: velocità, distanza, superficie
- D: taratura del sensore di velocità
- E: taratura automatica
- F: soglie d'allarme

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

A l'aide des touches  et  , mettre en sur-brillance A (Fig. 1) l'écran souhaité et appuyer sur la touche  pour rentrer dans le sous programme.

Dans les sous-programmes (Fig. 2), les touches  et  permettent de se déplacer sur les paramètres à programmer. Quand le paramètre est en sur-brillance B (Fig. 2), appuyer sur la touche  pour pouvoir en modifier la valeur.

Modifier la valeur à l'aide des touches  et  et appuyer sur la touche  pour enregistrer la valeur.

Using the  and  keys, highlight the screen required (Fig. 1, A) and press the  key to enter the sub-programme.

In the sub-programmes (Fig. 2), the  and  keys allow you to select the settings to be programmed. When the setting is highlighted (Fig. 2, B), press the  key to allow you to modify its value.

Modify the value using the  and  keys and press the  key to save it.

Mit Hilfe der Tasten   und  das gewünschte Bild auswählen A (Abb. 1) und auf die Taste  drücken, um in das Unterprogramm zu gelangen. In den Unterprogrammen (Abb. 2) kann mit den Tasten   und  von einem zu programmierenden Parameter zum anderen gewechselt werden. Wenn der Parameter ausgewählt ist B (Abb. 2), auf die Taste  drücken, um dessen Wert ändern zu können. Den Wert mit Hilfe der Tasten   und  ändern und durch Drücken der Taste  speichern.

Met de toetsen   en  , selecteert u A (Fig. 1) in het gewenste scherm en drukt op de toets  om naar het subprogramma te gaan. In de subprogramma's (Fig. 2), gaat u met de toetsen   en  naar de te programmeren parameters. Als de parameter geselecteerd is B (Fig. 2), drukt u op de toets  om de waarde te wijzigen. Wijzig de waarde met toetsen   en  en druk op de toets  om de waarde vast te leggen.

Con las teclas   y  , seleccionar A (Fig. 1) la pantalla deseada y pulsar  para entrar en el subprograma. En todos los subprogramas (Fig. 2), las teclas   y  permiten desplazarse por los parámetros a programar. Cuando el parametraje está seleccionado B (Fig. 2), pulsar  para poder modificar el valor. Modificar el valor pulsando   y  y después pulsar  para registrar el valor.

Con il tasto   e  , selezionare in A (Fig. 1) l'icona desiderata e premere il tasto  per rientrare nel sottoprogramma. Nei sottoprogrammi (Fig. 2), i tasti   e  permettono di spostarsi tra i parametri da selezionare. Quando il parametro è selezionato in B (Fig. 2), premere il tasto  per poter modificarne il valore. Modificare il valore tramite i tasti   e  e premere il tasto  per memorizzare il valore.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

a) sous-programme paramétrage console (Fig. 1)

Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance



l'écran et valider. L'affichage (Fig. 1) apparaît.

A : mettre en sur-brillance le symbole A. L'affichage (Fig. 2) apparaît :

E : numéros de série, F : Compteur d'heures total,

G : compteur de surface total, H : voltmètre.

B : unité de mesure (métrique/anglo-saxonne).

Pour modifier l'unité, mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

Sélectionner l'unité souhaitée et valider.

C : intensité lumineuse de l'afficheur.

Pour modifier l'intensité lumineuse de l'afficheur, mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

Sélectionner l'intensité lumineuse souhaitée et valider.

D : intensité sonore d'alarme.

Pour modifier l'intensité sonore de l'alarme, mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

Sélectionner l'intensité sonore souhaitée et valider.

Rentrer la valeur souhaitée et valider.



Les fonctions accompagnées du symbole ne sont pas accessibles par l'utilisateur.

a) Console setting sub-programme (Fig. 1)



In programming mode, highlight the screen and confirm. The display (Fig. 1) will appear.

A: highlight the symbol A. The display (Fig. 2) will appear:

E: serial numbers, F: Total hour meter,

G: total surface area meter, H: voltmeter.

B: measuring unit (metric/imperial).

To modify the unit, highlight the display and confirm.

Select the unit required and confirm.

C: light intensity of the display.

To modify the light intensity of the display, highlight the display and confirm.

Select the light intensity required and confirm.

D: alarm sound intensity.

To modify the alarm's sound intensity, highlight the display and confirm.

Select the sound intensity required and confirm.

Enter the value required and confirm.



The functions marked with the symbol cannot be accessed by the user.

a) Unterprogramm Parametrieren der Steuerkonsole (Abb. 1)



Im Programmiermodus das Bild auswählen und bestätigen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 1).

A: Das Symbol A auswählen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 2):

E: Seriennummern, F: Gesamtstundenzähler,

G: Gesamtflächenzähler, H: Voltmeter.

B: Maßeinheit (metrisch/angelsächsisch).

Zum Ändern der Maßeinheit, die Anzeige auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Einheit wählen und bestätigen.

C: Helligkeit des Displays.

Zum Ändern der Display-Helligkeit, die Anzeige auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Helligkeit wählen und bestätigen.

D: Lautstärke des Warntons.

Zum Ändern der Warnton-Lautstärke, die Anzeige auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Lautstärke wählen und bestätigen.

Den gewünschten Wert eingeben und bestätigen.



Die vom Symbol begleiteten Funktionen sind für den Benutzer nicht zugänglich.

a) subprogramma parameters console (Fig. 1)



In de programmeermodus selecteert u scherm en bevestigt. Het display (Fig. 1) verschijnt.

A: selecteer het symbool A. Het display (Fig. 2) verschijnt:

E: serienummers, F: Totale urenteller,

G: totale oppervlakteller, H: voltmeter.

B: maateenheid (metrisch/imperial).

Om de maateenheid te wijzigen selecteert u het display en bevestigt.

Kies de gewenste eenheid en bevestig.

C: lichtsterkte van het display

Om de lichtsterkte van het display te wijzigen: display selecteren en bevestigen.

Kies de gewenste lichtsterkte en bevestig.

D: geluidssterkte van het alarm.

Om de geluidssterkte van het alarm te wijzigen: display selecteren en bevestigen.

Kies de gewenste geluidssterkte en bevestig.

Voer de gewenste waarde in en bevestig.



De functies met het symbool zijn niet toegankelijk voor de gebruiker.

a) subprograma de parametrage de la consola (Fig. 1)

En el modo de programación, seleccionar la pantalla



y validar. Aparecerá esta pantalla (Fig. 1).

A: seleccionar el símbolo A. Aparecerá (Fig. 2):

E: números de serie, F: Contador de horas total,

G: contador de superficie total, H: voltímetro.

B: unidad de medida (métrica/anglosajona).

Para modificar la unidad, seleccionar y validar.

Seleccionar la unidad deseada y validar.

C: intensidad luminosa de la pantalla.

Para modificar la intensidad luminosa de la pantalla, seleccionar y validar.

Seleccionar la intensidad luminosa deseada y validar.

D: intensidad sonora de la alarma.

Para modificar la intensidad sonora de la alarma, seleccionar y validar.

Seleccionar la intensidad sonora deseada y validar.

Introducir el valor deseado y validar.



Las funciones acompañadas por el símbolo no son accesibles al usuario.

a) sottoprogramma di configurazione console (Fig. 1)

Nella modalità programmazione, selezionare



l'icona e confermare. Verrà visualizzata la schermata (Fig. 1).

A: selezionare il simbolo A. Verrà visualizzata la schermata (Fig. 2):

E: numeri di serie, F: contatore di ore totale,

G: contatore di superficie totale, H: voltmetro.

B: unità di misura (metrica/anglosassone).

Per modificare l'unità, selezionare l'icona e confermare.

Selezionare l'unità desiderata e confermare.

C: intensità luminosa dello schermo.

Per modificare l'intensità luminosa dello schermo, selezionare l'icona e confermare.

Selezionare l'intensità luminosa desiderata e confermare.

D: intensità sonora d'allarme.

Per modificare l'intensità sonora dell'allarme, selezionare l'icona e confermare.

Selezionare l'intensità sonora e confermare.

Inserire il valore desiderato e confermare.



Le funzioni accompagnate dal simbolo non sono accessibili all'utente.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1

b) sous-programme caractéristique du semoir

Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance



l'écran et valider. L'affichage (Fig. 1) apparaît

A : 3 caractéristiques de semoir peuvent être mémorisées. Mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

Sélectionner le numéro du semoir souhaité et valider.

B : nombre de rangs du semoir.

Pour modifier la valeur, mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

Rentrer la valeur souhaitée et valider.

C : écartement entre rangs


Pour modifier la valeur, mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

Rentrer la valeur souhaitée et valider.

D : largeur de travail

La largeur de travail est calculée en fonction du nombre de rangs et de l'inter-rang mais elle peut être modifiée manuellement. Pour cela, mettre en sur-brillance l'affichage et valider.

b) Seeder property sub-programme



In programming mode, highlight the screen and confirm. The display (Fig. 1) will appear.

A: 3 seeder properties may be saved.

Highlight the display and confirm.

Select the seeder number required and confirm.

B: number of seeder rows.

To modify the value, highlight the display and confirm.

Enter the value required and confirm.

C: distance between rows

To modify the value, highlight the display and confirm.

Enter the value required and confirm.

D: working width

The working width is calculated according to the number of rows and the inter-row, but it may be modified manually. To do this, highlight the display and confirm.

b) Unterprogramm Technische Daten der Sämaschine



Im Programmiermodus das Bild auswählen und bestätigen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 1).

A: 3 Charakteristika der Sämaschine können gespeichert werden.

Die Anzeige auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Sämaschinenummer wählen und bestätigen.

B: Reihenzahl der Sämaschine.

Zum Ändern des Wertes, die Anzeige auswählen und bestätigen.

Den gewünschten Wert eingeben und bestätigen.

C: Abstand zwischen den Reihen

Zum Ändern des Wertes, die Anzeige auswählen und bestätigen.

Den gewünschten Wert eingeben und bestätigen.

D: Arbeitsbreite

Die Arbeitsbreite wird anhand der Reihenzahl und des Reihenabstands errechnet, kann jedoch manuell geändert werden. Hierfür die Anzeige auswählen und bestätigen.

b) subprogramma eigenschappen van de zaaimachine



In de programmeermodus selecteert u scherm en bevestigt. Het display (Fig. 1) verschijnt.

A: 3 eigenschappen van de zaaimachine kunnen worden vastgelegd.

Display selecteren en bevestigen.

Kies het nummer van de gewenste zaaimachine en bevestig.

B: aantal rijen van de zaaimachine.

Om de waarde te wijzigen: display selecteren en bevestigen.

Voer de gewenste waarde in en bevestig.

C: afstand tussen de rijen

Om de waarde te wijzigen: display selecteren en bevestigen.

Voer de gewenste waarde in en bevestig.

D: Werkbreedte

De werkbreedte wordt berekend naar gelang het aantal rijen en de tussenruimte, maar kan handmatig worden gewijzigd.

Hiervoor selecteert u het display en bevestigt.

b) subprograma de características de la sembradora

En el modo de programación, seleccionar la pantalla



y validar. Aparecerá esta pantalla (Fig. 1).

A: pueden memorizarse 3 características de la sembradora.

Seleccionar y validar.

Seleccionar el número de la sembradora deseada y validar.

B: número de líneas de la sembradora.

Para modificar el valor, seleccionar y validar.

Introducir el valor deseado y validar.

C: distancia entre líneas

Para modificar el valor, seleccionar y validar.

Introducir el valor deseado y validar.

D: anchura de trabajo

La anchura de trabajo está calculada en función del número de líneas y de la interlínea, pero se puede modificar manualmente. Para ello, seleccionar y validar.

b) sottoprogramma specifico della seminatrice

Nella modalità programmazione, selezionare l'icona



e confermare. Viene visualizzata la seguente schermata (Fig. 1)

A: Possono essere memorizzate 3 caratteristiche della seminatrice.

Selezionare il parametro e confermare.

Selezionare il numero della seminatrice desiderato e confermare.

B: Numero di file della seminatrice.

Per modificare il valore, selezionare il parametro e confermare.

Inserire il valore scelto e confermare.

C: distanza tra le file

Per modificare il valore, selezionare il parametro prescelto e confermare.

Inserire il valore desiderato e confermare.

D: larghezza di lavoro

La larghezza di lavoro è calcolata in funzione del numero di file e dello spazio tra le file ma può essere modificata manualmente. Per effettuare tale operazione, selezionare il parametro e confermare.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1

c) Sous programme vitesse, distance, surface

Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance



l'écran et valider. L'affichage (Fig. 1) apparaît

A : compteur de vitesse

B : compteur de surface partiel n°1

C : compteur de surface partiel n°2

D : compteur de surface total

E : compteur de distance

Chaque compteur peut être à tout moment arrêté et/ou remis à zéro.

Arrêt d'un compteur :

Dans la colonne F, le carré signifie qu'il y a comptage, le triangle signifie qu'il y a arrêt de comptage.

Pour changer l'état du compteur, mettre en sur-brillance la case de la colonne F du compteur concerné et valider.

Modifier l'état du compteur et valider.

Remise à zéro d'un compteur :

Pour remettre un compteur à zéro, mettre en sur-brillance la case de la colonne G du compteur concerné et valider.

Le compteur est alors remis à zéro.

c) Speed, distance, surface area sub-programme



In programming mode, highlight the screen and confirm. The display (Fig. 1) will appear.

A: speed meter

B: partial surface area meter n°1

C: partial surface area meter n°2

D: total surface area meter

E: distance meter

Each meter may be stopped and/or reset at any time.

Stopping a meter:

In column F, the square means that the meter is enabled, the triangle means that the meter is disabled.

To change the meter's state, highlight the box in column F corresponding to the meter concerned and confirm.

Change the meter's state and confirm.

Resetting a meter:

To reset a meter, highlight the box in column G corresponding to the meter concerned and confirm.

c) Unterprogramm Geschwindigkeit, Strecke, Fläche



Im Programmiermodus das Bild auswählen und bestätigen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 1).

A: Tachometer

B: Teilflächenzähler Nr. 1

C: Teilflächenzähler Nr. 2

D: Gesamtflächenzähler

E: Wegmesser

Jeder Zähler kann jederzeit gestoppt und/oder rückgestellt werden.

Stoppen eines Zählers:

In der Spalte F bedeutet das Quadrat, dass gezählt wird. Das Dreieck bedeutet, dass das Zählen gestoppt wurde.

Um den Zählerzustand zu ändern, das Feld des betroffenen Zählers in Spalte F auswählen und bestätigen.

Den Zählerzustand ändern und bestätigen.

Rückstellen eines Zählers:

Um einen Zähler rückzustellen, das Feld des betroffenen Zählers in Spalte G auswählen und bestätigen.

Der Zähler wird nun auf Null gestellt.

c) Subprogramma snelheid, afstand, oppervlak



In de programmeermodus selecteert u scherm en bevestigt. Het display (Fig. 1) verschijnt.

A: snelheidsmeter

B: gedeeltelijke oppervlaktometer n°1

C: gedeeltelijke oppervlaktometer n°2

D: totale oppervlaktometer

E: afstandmeter

Iedere meter kan op ieder moment worden gestopt en/of op nul worden teruggezet.

Stoppen van een meter:

In kolom F betekent een vierkant dat er gemeten wordt, en de driehoek betekent dat het meten stopgezet is.

Om de positie van de meter te veranderen selecteert u in kolom F het vakje van de betreffende meter en bevestigt.

Wijzig de positie van de meter en bevestig.

Op nul terugzetten van een meter:

Om een meter op nul terug te zetten selecteert u het vakje bij kolom G van de betreffende meter en bevestigt.

De meter wordt dan op nul teruggezet.

c) Subprograma de velocidad, distancia, superficie

En el modo de programación, seleccionar la pantalla



y validar. Aparecerá esta pantalla (Fig. 1).

A: contador de velocidad

B: contador de superficie parcial n° 1

C: contador de superficie parcial n° 2

D: contador de superficie total

E: contador de distancia

En todo momento se puede parar y/o poner a cero cada contador.

Parada de un contador:

En la columna F, el cuadrado significa que hay recuento, el triángulo significa que el recuento se para.

Para cambiar el estado del contador, seleccionar la casilla de la columna F del contador correspondiente y validar.

Modificar el estado del contador y validar.

Puesta a cero de un contador:

Para poner a cero un contador, seleccionar la casilla de la columna G del contador correspondiente y validar.

El contador se pondrá a cero.

c) Sottoprogramma di velocità, distanza, superficie

Nella modalità programmazione, selezionare l'icona



e confermare. Viene visualizzata la seguente schermata (Fig. 1)

A: contatore di velocità

B: contatore di superficie parziale n°1

C: contatore di superficie parziale n°2

D: contatore di superficie totale

E: contatore di distanza

Ogni contatore può essere arrestato e/o azzerato in qualsiasi momento.

Arresto del contatore:

Nella colonna F, il quadrato indica il conteggio, il triangolo indica che c'è un arresto del conteggio.

Per variare lo stato del contatore, selezionare la casella della colonna F del contatore interessato e confermare.

Modificare lo stato del contatore e confermare.

Azzeramento del contatore:

Per azzerare un contatore, selezionare la casella della colonna G del contatore interessato e confermare.

Il contatore viene quindi azzerato.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

d) sous-programme étalonnage du capteur de vitesse

Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance



l'écran et valider. L'affichage (Fig. 1) apparaît

A : constante de vitesse.

Cette constante doit être déterminée pour chaque tracteur ou chaque semoir. Elle dépend du type de capteur utilisé (capteur de vitesse ou radar).

Etalonnage du capteur de vitesse

1 - mesurer une distance droite de 122 mètres à un endroit représentatif des conditions normales de travail. Placer un jalon au point de départ et un autre à celui d'arrivée de façon à ce qu'ils soient visibles par le chauffeur du tracteur.

2 - mettre en sur-brillance le symbole B.

3 - avancer vers le premier jalon une vitesse correspondant à la vitesse de semis.

4 - arrivé devant le premier jalon, valider (appuyer sur la



touche) L'affichage (Fig. 2) apparaît.

5 - maintenir la vitesse d'avancement constante jusqu'au deuxième jalon. Le contrôleur compte les impulsions du capteur.

6 - devant le deuxième jalon, valider (appuyer sur la touche



). La valeur de la constante est celle affichée sur la zone A de l'écran. Elle est automatiquement mémorisée.

d) Speed sensor calibration sub-programme



In programming mode, highlight the screen and confirm. The display (Fig. 1) will appear.

A: speed constant.

This constant must be determined for each tractor or seeder. It depends on the type of sensor used (speed sensor or radar).

Speed sensor calibration

1 – Measure a straight distance of 122 metres at a place representative of normal working conditions. Place a marker at the departure point and another at the arrival point in such a way that they can be seen by the tractor's driver.

2 – Highlight symbol B.

3 – Move towards the first marker at a speed corresponding to the sowing speed.

4 – When you arrive at the first marker, confirm (press the



key). The display (Fig. 2) will appear.

5 – Keep the forward speed constant until you reach the second marker. The controller will count the pulses from the sensor.

6 – When you reach the second marker, confirm (press the



key). The value of the constant is that displayed in zone A of the screen. It is automatically saved.

d) Unterprogramm Kalibrierung des Geschwindigkeitssensors



Im Programmiermodus das Bild auswählen und bestätigen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 1).

A: Geschwindigkeitskonstante.

Diese Konstante muss für jeden Traktor bzw. für jede Sämaschine bestimmt werden. Sie hängt von der eingesetzten Sensorart (Geschwindigkeitssensor oder Radar) ab.

Kalibrierung des Geschwindigkeitssensors

1 - Eine gerade Strecke von 122 Metern an einer für normale Arbeitsbedingungen repräsentativen Stelle messen. Einen Absteckpflock am Ausgangspunkt und einen weiteren am Ankunftspunkt in den Boden stecken, so dass Sie vom Traktorfahrer gesehen werden.

2 - Das Symbol B auswählen.

3 - Mit einer der Sägeschwindigkeit entsprechenden Geschwindigkeit an den ersten Absteckpflock fahren.

4 - Am ersten Absteckpflock angekommen, bestätigen (auf die



Taste drücken). Es erscheint die Anzeige (Abb. 2).

5 - Die Fahrgeschwindigkeit bis zum zweiten Absteckpflock konstant halten. Das Überwachungsgerät zählt die Sensor-Impulse



6 - Vor dem zweiten Absteckpflock bestätigen (auf die Taste drücken).

Der Wert der Konstanten wird im Bereich A des Displays angezeigt und automatisch gespeichert.

d) subprogramma ijking van de snelheidssensor



In de programmeermodus selecteert u scherm en bevestigt. Het display (Fig. 1) verschijnt.

A: snelheidsfactor.

Deze factor dient voor iedere tractor of zaaimachine te worden bepaald. De factor is afhankelijk van het type gebruikte sensor (snelheidssensor of radar).

IJking van de snelheidssensor

1 - meet een rechte afstand van 122 meter op een plaats die representatief is voor de normale werkomstandigheden.

Plaats een bakenstok op het vertrekpunt en een andere op het aankomstpunt zodat ze zichtbaar zijn voor de chauffeur van de tractor.

2 - selecteer het symbool B.

3 - rijd naar de eerste bakenstok met een snelheid die overeenkomt met de zaaisnelheid.

4 - aangekomen bij de eerste bakenstok: bevestigen (druk op



de toets) Het scherm (Fig. 2) verschijnt.

5 - houdt de voortgangssnelheid op constante wijze aan tot de tweede bakenstok. De controller berekent de impulsen van de sensor.

6 - voor de tweede bakenstok: bevestigen (druk op de toets



De waarde van de factor is de waarde in zone A van het scherm. Deze wordt automatisch opgeslagen.

d) subprograma de calibración del captador de velocidad

En el modo de programación, seleccionar la pantalla



y validar. Aparecerá la pantalla (Fig. 1).

A: constante de velocidad.

Esta constante debe ser determinada para cada tractor o cada sembradora. Depende del tipo de captador utilizado (captador de velocidad o radar).

Calibración del captador de velocidad

1 - medir una distancia recta de 122 metros en un lugar representativo de las condiciones normales de trabajo. Colocar un jalón en el punto de salida y otro en el de llegada de manera que sean visibles para el conductor del tractor.

2 - seleccionar el símbolo B.

3 - avanzar hacia el primer jalón a una velocidad correspondiente a la velocidad de siembra.

4 - al llegar al primer jalón, validar (pulsar ) Aparecerá esta pantalla (Fig. 2).

5 - mantener la velocidad de avance constante hasta el segundo jalón. El controlador cuenta los impulsos del captador.

6 - al llegar al segundo jalón, validar (pulsar ).

El valor de la constante es el que aparece en la zona A de la pantalla. Se memoriza automáticamente.

d) sottoprogramma di taratura del contatore di velocità



Nella modalità selezionare l'icona e confermare.

Viene visualizzata la seguente schermata (Fig. 1)

A: costante di velocità.

Questa costante deve essere determinata per ogni trattore o ogni seminatrice. Dipende dal tipo del sensore utilizzato (sensore di velocità o radar).

Taratura del sensore di velocità

1 - misurare una distanza in linea retta di 122 metri da un punto rappresentativo dalle normali condizioni di lavoro. Posizionare un picchetto nel punto di partenza e un altro in quello d'arrivo in modo da essere visibili dall'operatore del trattore.

2 - selezionare il simbolo B.

3 - avanzare verso il primo picchetto a una velocità corrispondente alla velocità di semi.

4 - arrivati davanti al primo picchetto, confermare (premere



il tasto). Compare la schermata (Fig. 2).

5 - mantenere la velocità di avanzamento costante fino al secondo picchetto. Il tester conta gli impulsi del sensore.

6 - davanti al secondo picchetto, confermare (premere il



tasto).

Il valore della costante è quella visualizzata nell'area A dello schermo. È automaticamente memorizzata

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1

Constante par défaut

-radar : mettre en sur-brillance le chiffre A et valider.

Rentrer la valeur 6096 et valider.

-capteur de vitesse : mettre en sur-brillance le chiffre A et valider. Rentrer la valeur 180 et valider.

C : Cette valeur doit normalement être à zéro.

Si le capteur de vitesse ne fonctionne pas, il est possible afin de pouvoir continuer à utiliser la console, de rentrer une valeur de vitesse qui doit se rapprocher le plus possible de la vitesse d'avancement.

Attention, dans cette configuration, toutes les informations sont calculées sur la base de la vitesse programmée.

D : Alarme haute de vitesse d'avancement

Une alarme sonore se déclenche quand la vitesse d'avancement du tracteur atteint la vitesse programmée D.

Pour modifier la valeur D, mettre en sur-brillance cette valeur puis valider. Modifier la valeur et valider.

Pour supprimer l'alarme, rentrer la valeur 0.0.

Default constant

-Radar: highlight figure A and confirm. Enter the value 6096 and confirm.

-Speed sensor: highlight figure A and confirm. Enter the value 180 and confirm.

C: This value will normally be at zero.

If the speed sensor is not working, in order to continue using the console you can enter a speed value that must be as close as possible to the forward speed.

Note that in this configuration, all the information is calculated according to the speed programmed.

D: Forward speed high alarm

An audible alarm is triggered when the tractor's forward speed reaches the programmed speed D.

To modify the value D, highlight this value, then confirm. Modify the value and confirm.

To disable the alarm, enter the value 0.0.

Standardkonstante

- Radar: Die Zahl A auswählen und bestätigen. Den Wert 6096 eingeben und bestätigen.
- Geschwindigkeitssensor: Die Zahl A auswählen und bestätigen. Den Wert 180 eingeben und bestätigen.

C: Dieser Wert muss normalerweise auf Null stehen. Sollte der Geschwindigkeitssensor nicht funktionieren, kann hier ein Geschwindigkeitswert eingegeben werden, um die Steuerkonsole weiterhin zu benutzen. Dieser Wert sollte so nah wie möglich an der Fahrgeschwindigkeit liegen. Achtung, in dieser Konfiguration werden alle Informationen auf der Grundlage der programmierten Geschwindigkeit ausgerechnet.

D: Warnung bei zu hoher Geschwindigkeit
Ein Warnton ertönt, wenn die Traktorgeschwindigkeit die programmierte Geschwindigkeit D erreicht.
Zum Ändern des Wertes D, den Wert auswählen und bestätigen. Den Wert ändern und bestätigen.
Um den Warnton zu löschen, den Wert 0.0 eingeben.

Standaardfactor

- radar: selecteer het cijfer A en bevestig. Voer de waarde 6096 in en bevestig.
- snelheidssensor: selecteer het cijfer A en bevestig. Voer de waarde 180 in en bevestig.

C: Deze waarde moet normaal gesproken op nul staan. Als de snelheidssensor niet werkt kunt u, om de console te kunnen blijven gebruiken, een snelheidswaarde invoeren die zo dicht mogelijk bij de voortgangssnelheid moet liggen. Let op, in deze configuratie wordt alle informatie berekend op basis van de geprogrammeerde snelheid.

D: Alarm voortgangssnelheid

Een geluidsalarm gaat af wanneer de voortgangssnelheid van de tractor de geprogrammeerde snelheid D bereikt. Om de waarde D te wijzigen selecteert u die waarde en bevestigt. Wijzig de waarde en bevestig.
Om het alarm te verwijderen voert u de waarde 0.0 in.

Constante por defecto

- radar: seleccionar la cifra A y validar. Introducir el valor 6096 y validar.
- captador de velocidad: seleccionar la cifra A y validar. Introducir el valor 180 y validar.

C: Este valor debe estar a cero normalmente. Si el captador de velocidad no funciona, con el fin de poder seguir utilizando la consola, introducir un valor de velocidad lo más próximo posible a la velocidad de avance. Atención, en esta configuración, todas las informaciones están calculadas en base a la velocidad programada.

D: Alarma alta de velocidad de avance
Una alarma sonora se dispara cuando la velocidad de avance del tractor alcanza la velocidad programada D. Para modificar el valor D, seleccionar este valor y validar. Modificar el valor y validar.
Para suprimir la alarma, introducir el valor 0.0.

Costante per difetto

- radar: selezionare la cifra A e confermare. Inserire il parametro 6096 e confermare.
- sensore di velocità: selezionare la cifra A e confermare. Inserire il parametro 180 e confermare.

C: Questo valore deve normalmente essere a zero. Se il sensore di velocità non funziona, per poter continuare a utilizzare la console, è possibile inserire un parametro di velocità che deve avvicinarsi il più possibile alla velocità di avanzamento.

Attenzione, in questa configurazione, tutte le informazioni vengono calcolate sulla base della velocità programmata.

D: Allarme alto di velocità di avanzamento

Un allarme sonoro si attiva quando la velocità d'avanzamento del trattore raggiunge la velocità programmata D. Per modificare il valore D, selezionare questo valore e poi confermare. Modificare il parametro e confermare.
Per rimuovere l'allarme, inserire il valore 0.0.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

e) sous-programme jalonnage automatique

Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance



l'écran et valider. L'affichage (Fig. 1) apparaît.

A : sens de réalisation des passages.

D'origine, la console est configurée pour des passages de la gauche vers la droite de la parcelle.

Pour des passages de la droite vers la gauche, mettre en sur-brillance le symbole A et valider. Le symbole B se met alors en sur-brillance. Modifier et valider.

C : mode de comptage des passages.

Plusieurs possibilités de comptage des passages existent : arrêt de graine, mouvement des rayonneurs, montée du relevage.

Seul le mode 'arrêt de graines' peut être utilisé ce qui correspond au symbole D.

Il est possible dans ce mode de programmer le temps d'arrêt de graine à partir duquel le contrôleur compte un passage. Mettre en sur-brillance le symbole E et valider. Entrer le temps souhaité (de 2 à 10 secondes) et valider. La valeur conseillée est 5 secondes.

F : programmes de jalonnages

Mettre en sur-brillance le symbole F et valider. Choisir le programme souhaité et valider.

Deux types de programmes existent, les programmes client (nombre : 5) G (Fig. 2) et les programmes usine (nombre : 18).

Les programmes client sont réalisés par l'utilisateur et les programmes usine sont des programmes types.

e) Automatic marking sub-programme



In programming mode, highlight the screen and confirm. The display will (Fig. 1) appear.

A: direction of passages.

The console is originally configured for passages from the left to the right of the plot.

For right to left passages, highlight the symbol A and confirm. The symbol B will then be highlighted. Modify and confirm.

C: passage counting mode.

There are several passage counting options: grain stoppage, movement of furrowers, raising of lift.

Only the grain stoppage mode can be used, which corresponds to the symbol D.

In this mode, it is possible to programme the grain stoppage time after which the controller counts a passage. Highlight the symbol E and confirm. Enter the time required (from 2 to 10 seconds) and confirm. The recommended value is 5 seconds.

F: marking programmes

Highlight the symbol F and confirm. Select the programme required and confirm.

Two types of programme exist: the customer programmes (number: 5) G (Fig. 2) and factory programmes (number: 18).

The customer programmes are created by the user and the factory programmes are standard programmes.

e) Unterprogramm Automatisches Abstecken



Im Programmiermodus das Bild auswählen und bestätigen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 1).

A: Ausführungsrichtung der Durchgänge.

Werkseitig ist die Steuerkonsole für Parzellendurchgänge von links nach rechts konfiguriert.

Für Durchgänge von rechts nach links, das Symbol A auswählen und bestätigen. Das Symbol B ist nun ausgewählt. Ändern und bestätigen.

C: Zählmodus der Durchgänge.

Es gibt verschiedene Zählmöglichkeiten für die Durchgänge: Körnerabschaltung, Bewegung der Saatpflüge, Anheben des Hubarms.

Hier kann nur der Modus Körnerabschaltung verwendet werden, was dem Symbol D entspricht.

In diesem Modus kann die Dauer der Körnerabschaltung programmiert werden, ab der das Säüberwachungsgerät einen Durchgang zählt. Das Symbol E auswählen und bestätigen. Die gewünschte Dauer (von 2 bis 10 Sekunden) eingeben und bestätigen. Der empfohlene Wert beträgt 5 Sekunden.

F: Absteck-Programme

Das Symbol F auswählen und bestätigen. Das gewünschte Programm wählen und bestätigen.

Es gibt zwei Programmarten: die Kundenprogramme (Zahl: 5) G (Abb. 2) und die Werksprogramme (Zahl: 18).

Die Kundenprogramme werden vom Benutzer erstellt und die Werksprogramme sind Standardprogramme.

e) subprogramma automatica afbakening



In de programmeermodus selecteert u scherm en bevestigt. Het display (Fig. 1) verschijnt.

A: uitvoerrichting van passages.

Oorspronkelijk is de console geconfigureerd voor passages van links naar rechts op het perceel.

Voor passages van rechts naar links selecteert u het symbool A en bevestigt. Het symbool B wordt dan geselecteerd.

Wijzigen en bevestigen.

C: modus passages tellen.

Er zijn verscheidene manieren om de passages te tellen: zaaistop, beweging van de rijentrekkers, hefinrichting.

Alleen de modus zaaistop kan worden gebruikt, wat overeenkomt met symbool D.

In deze modus is het mogelijk de tijdsduur van de zaaistop te programmeren vanaf wanneer de controller een passage telt. Selecteer het symbool E en bevestig. Voer de gewenste tijd in (van 2 tot 10 seconden) en bevestig. De aanbevolen waarde is 5 seconden.

F: afbakningsprogramma's

Selecteer het symbool F en bevestig. Kies het gewenste programma en bevestig.

Er zijn twee types programma's: klantprogramma's (aantal: 5) G (Fig. 2) en fabrieksprogramma's (aantal: 18).

De klantprogramma's worden door de gebruiker ingevoerd en de fabrieksprogramma's zijn standaardprogramma's.

e) subprograma de calibración automática

En el modo de programación, seleccionar la pantalla



y validar. Aparecerá esta pantalla (Fig. 1).

A: sentido de realización de los pasos.

De origen, la consola está configurada para pasos de izquierda a derecha de la parcela.

Para pasos de derecha a izquierda, seleccionar el símbolo A y validar. El símbolo B queda resaltado. Modificar y validar.

C: modo de recuento de los pasos.

Existen varias posibilidades de recuento de los pasos: parada de grano, movimiento de los radiadores, subida de la elevación.

Sólo se puede utilizar el modo de parada de grano, y corresponde al símbolo D.

En este modo se puede programar el tiempo de parada de grano a partir del cual el controlador cuenta un paso.

Seleccionar el símbolo E y validar. Introducir el tiempo deseado (de 2 a 10 segundos) y validar. El valor aconsejado es 5 segundos.

F: programas de calibración.

Seleccionar el símbolo y validar. Escoger el programa deseado y validar.

Existen dos tipos de programas: los programas de cliente (número: 5) G (Fig. 2) y los programas de fábrica (número: 18).

Los programas de cliente son realizados por el usuario y los programas de fábrica son programas tipo.

e) sottoprogramma di taratura automatica



Nella modalità programmazione, selezionare l'icona e confermare. Viene visualizzata la seguente schermata (Fig. 1)

A: Verso dei passaggi. La console è configurata di serie per passaggi da sinistra a destra dell'appezzamento.

Per passaggi da destra verso sinistra, selezionare il simbolo A e confermare. Il simbolo B appare dunque selezionato.

Modificare e confermare.

C: modalità conteggio dei passaggi.

Esistono diverse possibilità di conteggio dei passaggi: arresto di seme, movimento dei rigatoni, salita del sollevamento.

Può essere utilizzata solamente la modalità di arresto di seme che corrisponde al simbolo D.

In questo modo è possibile programmare il tempo di arresto di seme a partire dal quale il tester conta un passaggio.

Selezionare il simbolo E e confermare. Inserire il tempo prescelto (da 2 a 10 secondi) e confermare. Il valore consigliato è 5 secondi.

F: programmi di tarature

selezionare il simbolo F e confermare. Scegliere il programma desiderato e confermare.

Esistono due tipi di programmi, i programmi cliente (numero: 5) G (Fig. 2) e i programmi business (numero: 18).

I programmi cliente sono realizzati dall'utente e i programmi business sono programmi tipo.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

Réalisation d'un programme client

Mettre le symbole F en sur-brillance et valider.
Choisir un des cinq programmes client (C1 à C5) G et valider.
Mettre en sur-brillance le symbole H et valider.
Rentrer le nombre de passages par cycle (24 maximum) et valider.
Les chiffres de la colonne I correspondent aux numéros de passage.
Pour couper un ou des rangs lors du passage n°1, mettre en sur-brillance le chiffre 1 de la colonne I et valider.
Chaque carré correspond à une coupure de rang (4 maximum). Rentrer le ou les numéros de coupure à actionner lors de ce passage et valider.
Pour chaque passage du cycle, renouveler l'opération.
Exemple (Fig. 2) :
Dans ce cas, les rangs n°1 et n°2 seront coupés lors du passage n°2.

Creating a customer programme

Highlight the symbol F and confirm.
Select one of the five customer programmes (C1 to C5) G and confirm.
Highlight the symbol H and confirm.
Enter the number of passages per cycle (24 maximum) and confirm.
The figures in column I correspond to the passage numbers.
To cut-off one or several rows during passage n°1, highlight the figure 1 in column I and confirm.
Each square corresponds to a row cut-off (4 maximum).
Enter the numbers of the cut-offs to be activated during this passage and confirm.
Repeat the process for each passage in the cycle.
Example (Fig. 2):
In this case, rows n°1 and n°2 will be cut-off during passage n°2.

Erstellen eines Kundenprogramms

Das Symbol F auswählen und bestätigen.

Eines der fünf Kundenprogramme (C1 bis C5) G wählen und bestätigen.

Das Symbol H auswählen und bestätigen.

Die Anzahl Durchgänge pro Zyklus (maximal 24) eingeben und bestätigen.

Die Ziffern der Spalte I entsprechen den Durchgangsnummern.

Um eine oder mehrere Reihen während des Durchgangs Nr. 1 abzuschalten, die Ziffer 1 der Spalte I auswählen und bestätigen.

Jedes Quadrat entspricht einer Reihenabschaltung (maximal 4). Die während dieses Durchgangs zu aktivierenden Abschaltungsnummer(n) eingeben und bestätigen.

Den Vorgang für jeden Durchgang des Zyklus erneuern.

Beispiel (Abb. 2):

In diesem Fall werden die Reihenabschaltungen Nr. 1 und Nr. 2 während des Durchgangs Nr. 2 abgeschaltet.

Invoeren van een klantenprogramma

Selecteer het symbool F en bevestig.

Kies een van de vijf klantenprogramma's (C1 tot C5) G en bevestig.

Selecteer het symbool H en bevestig.

Voer het aantal passages per cyclus in (maximaal 24) en bevestig.

De cijfers in kolom I komen overeen met de nummers van de passages.

Om een of meer rijen te onderbreken tijdens passage n°1 selecteert u het cijfer 1 in kolom I en bevestigt.

Ieder vierkant komt overeen met een rijenonderbreking (maximaal 4). Voer het aantal tijdens de passage uit te voeren rijenonderbrekingen in en bevestig.

Voor iedere passage van de cyclus herhaalt u deze bewerking.

Voorbeeld (Fig. 2) :

In dit geval worden de onderbrekingen n°1 en n°2 onderbroken tijdens passage n°2.

Realización de un programa de cliente

Seleccionar el símbolo F y validar.

Escoger uno de los cinco programas de cliente (C1 a C5) G y validar.

Seleccionar el símbolo H y validar.

Introducir el número de pasos por ciclo (24 máximo) y validar.

Las cifras de la columna I corresponden a los números de paso.

Para cortar una o más líneas durante el paso n° 1, seleccionar la cifra 1 de la columna I y validar.

Cada cuadrado corresponde a un corte de línea (4 máximo).

Introducir el o los números de corte a accionar durante este paso y validar.

Para cada paso del ciclo, repetir la operación.

Ejemplo (Fig. 2):

En este caso, los cortes n° 1 y n° 2 serán cortados durante el paso n° 2.

Realizzazione di un programma cliente

Selezionare il simbolo F e confermare.

Scegliere uno dei cinque programmi cliente (C1 a C5) G e confermare.

Selezionare il simbolo H e confermare.

Inserire il numero di passaggi per ciclo (24 massimo) e confermare.

Le cifre della colonna I corrispondono ai numeri di passaggio.

Per tagliare una o due file durante il passaggio n°1, selezionare la cifra 1 della colonna I e confermare.

Ogni quadrato corrisponde a un taglio di fila (4 massimo).

Inserire il o i numeri di taglio da azionare durante questo passaggio e confermare.

Per ogni passaggio del ciclo, rinnovare l'operazione.

Esempio (Fig. 2): In questo caso, i tagli n°1 e n°2 saranno effettuati durante il passaggio n°2

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

Utilisation d'un programme usine

Mettre en sur-brillance le symbole F (Fig. 1) et valider
 La zone G se met en sur-brillance.
 Les programmes usine se différencient des programmes client par une série de 4 chiffres.
 1^{er} chiffre : nombre de rangs du semoir
 2^{ème} chiffre : inter-rang du semoir
 3^{ème} chiffre : largeur du pulvérisateur
 4^{ème} chiffre : voie du pulvérisateur
 Choisir le programme souhaité et valider.

Exemple (Fig. 1 et 2)

nombre de rangs du semoir : 12
 inter-rang du semoir : 50cm
 largeur du pulvérisateur : 42m
 voie du pulvérisateur : 2.50m
 H - nombre de passages dans le cycle : 5
 Coupure des rangs n°4 et n°9 au passage n° 4

Using a factory programme

Highlight the symbol F (Fig. 1) and confirm.
 The zone G will be highlighted.
 The factory programmes are distinguished from customer programmes by a series of 4 figures.
 1st figure: number of seeder rows
 2nd figure: seeder inter-row
 3rd figure: sprayer width
 4th figure: sprayer channel
 Select the programme required and confirm.

Example (Fig. 1 and 2)

Number of seeder rows: 12
 Seeder inter-row: 50cm
 Sprayer width: 42m
 Sprayer channel: 2.50m
 H - number of passages in the cycle: 5
 Cutting off of rows n°4 and n°9 on passage n°4

Verwendung eines Werksprogramms

Das Symbol F (Abb. 1) auswählen und bestätigen.

Der Bereich G ist nun ausgewählt.

Die Werksprogramme unterscheiden sich durch eine Reihe von 4 Zahlen von den Kundenprogrammen.

1. Zahl: Reihenzahl der Sämaschine
2. Zahl: Reihenabstand der Sämaschine
3. Zahl: Breite des Sprühgeräts
4. Zahl: Spurweite des Sprühgeräts

Das gewünschte Programm wählen und bestätigen.

Beispiel (Abb. 1 und 2)

Reihenzahl der Sämaschine: 12

Reihenabstand der Sämaschine: 50 cm

Breite des Sprühgeräts: 42 m

Spurweite des Sprühgeräts: 2,50 m

H - Durchgangszahl im Zyklus: 5

Reihenabschaltung Nr. 4 und Nr. 9 im Durchgang Nr. 4

Gebruik van een fabrieksprogramma

Selecteer het symbool F (Fig. 1) en bevestig.

Zone G wordt geselecteerd.

De fabrieksprogramma's verschillen van de klantenprogramma's door een reeks van 4 cijfers.

1^e cijfer: aantal rijen van de zaaimachine

2^e cijfer: tussenrij van de zaaimachine

3^e cijfer: breedte van de pulverisator

4^e cijfer: baan van de pulverisator

Kies het gewenste programma en bevestig.

Voorbeeld (Fig. 1 en 2)

aantal rijen van de zaaimachine: 12

tussenrij van de zaaimachine: 50 cm

breedte van de pulverisator: 42 m

baan van de pulverisator: 2,50 m

H - aantal passages in de cyclus: 5

Onderbreking van de rijen n°4 en n°9 bij passage n°4

Utilización de un programa de fábrica

Seleccionar el símbolo F (Fig. 1) y validar

La zona G se queda resaltada.

Los programas de fábrica se diferencian de los programas de cliente por una serie de 4 cifras.

1^ª cifra: número de líneas de la sembradora

2^ª cifra: interlínea de la sembradora

3^ª cifra: anchura del pulverizador

4^ª cifra: vía del pulverizador

Escoger el programa deseado y validar.

Ejemplo (Figs. 1 y 2)

Número de líneas de la sembradora: 12

interlínea de la sembradora: 50 cm

anchura del pulverizador: 42 m

vía del pulverizador: 2,50 m

H – número de paso en el ciclo: 5

Corte de las líneas n° 4 y n° 9 en el paso n° 4

Applicazione di un programma business

Selezionare il simbolo F (Fig. 1) e confermare.

L'area G compare selezionata.

I programmi business si differenziano dai programmi cliente per una serie di 4 cifre.

1[°] cifra: numero di file della seminatrice.

2[°] cifra: interlinea della seminatrice

3[°] cifra: larghezza dell'irroratrice

4[°] cifra: via dell'irroratrice

Scegliere il programma desiderato e confermare.

Esempio (Fig. 1 e 2)

numero di file della seminatrice. 12

interlinea della seminatrice 50 cm

larghezza dell'irroratrice 42 m

via dell'irroratrice 2,50m

H – numero di passaggi nel ciclo: 5

Taglio delle file n°4 e n°9 al passaggio n°4

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

f) sous-programme seuils d'alarme

Les seuils d'alarme permettent d'avertir l'utilisateur rang par rang dans le cas où il y aurait sur-population ou sous-population (trop ou pas assez de graines semées). Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance



l'écran et valider. L'affichage (Fig. 1) apparaît. Mettre en sur-brillance le symbole B et valider. Dans la zone B, rentrer la densité de semis (en milliers de graines par hectare) Mettre en sur-brillance le D et valider. Dans la zone D, rentrer le seuil d'alarme haute (en %) Mettre en sur-brillance F et valider. Dans la zone F, rentrer le seuil d'alarme basse (en %)

Exemple Fig. 2 :

Densité de semis : 95000 graines par hectare
 Seuil haut : + 15 % de 95000 (environ 109000 graines/ha)
 Seuil bas : - 15 % de 95000 (environ 81000 graines/ha)

Si aucune valeur n'est entrée dans la zone B, le contrôleur prend comme valeur de référence la population moyenne mesurée sur tous les rangs du semoir.

f) Alarm threshold sub-programme

Alarm thresholds allow the user to be informed, row by row, of any overpopulation or underpopulation (too many or not enough grains sown).



In programming mode, highlight the screen and confirm. The display (Fig. 1) will appear. Highlight the symbol A and confirm. In zone B, enter the sowing density (in thousands of grains per hectare) Highlight the symbol C and confirm. In zone D, enter the upper alarm threshold (in %) Highlight the symbol E and confirm. In zone F, enter the lower alarm threshold (in %)

Example in Fig. 2:

Sowing density: 95000 grains per hectare
 Upper threshold: + 15 % of 95000 (around 109000 grains/ha)
 Lower threshold: - 15 % of 95000 (around 81000 grains/ha)

If no value is entered in zone B, the controller takes the average population measured for all the sower's rows as the reference value.

f) Unterprogramm Warnschwellen

Mit Hilfe der Warnschwellen kann der Benutzer Reihe für Reihe gewarnt werden, falls eine zu große oder zu geringe Körnermenge gesät wurde.



Im Programmiermodus das Bild auswählen und bestätigen. Es erscheint die Anzeige (Abb. 1).
Das Symbol A auswählen und bestätigen.
Im Bereich B die Säddichte (in Tausend Körnern pro Hektar) eingeben.
Das Symbol C auswählen und bestätigen.
Im Bereich D die obere Warnschwelle (in %) eingeben.
Das Symbol E auswählen und bestätigen.
Im Bereich F die untere Warnschwelle (in %) eingeben.

Beispiel Abb. 2:

Säddichte: 95000 Körner pro Hektar
Obere Schwelle: + 15 % von 95000 (ca. 109000 Körner/ha)
Untere Schwelle: - 15 % von 95000 (ca. 81000 Körner/ha)

Wird im Bereich B kein Wert eingegeben, nimmt das Säüberwachungsgerät als Bezugswert die durchschnittliche Körnermenge, die über alle Reihen der Sämaschine gemessen wurde.

f) subprogramma alarmdrempels

Met de alarmdrempels kan de gebruiker rij voor rij worden gewaarschuwd bij over- of onderpopulatie (teveel of niet genoeg gezaaide zaden).



In de programmeermodus selecteert u scherm en bevestigt. Het display (Fig. 1) verschijnt.
Selecteer het symbool A en bevestig.
In de zone B voert u de zaaidichtheid in (in 1000 zaden per hectare)
Selecteer het symbool C en bevestig.
in de zone D, voert u de hoge alarmdrempel in (in %)
Selecteer het symbool E en bevestig.
In de zone F voert u de lage alarmdrempel in (in %)

Voorbeeld Fig. 2 :

Zaaidichtheid: 95000 zaden per hectare
Hoge drempel: + 15 % van 95000 (ongeveer 109000 zaden/ha)
Lage drempel: - 15 % van 95000 (ongeveer 81000 zaden/ha)

Als geen enkele waarde is ingevoerd in zone B neemt de controller als referentiewaarde de gemiddelde populatie gemeten op alle rijen van de zaaimachine.

f) subprograma umbrales de alarma

Los umbrales de alarma permiten advertir al usuario línea por línea en caso de que haya sobrepoblación o subpoblación (demasiados o insuficientes granos sembrados).

En el modo de programación, seleccionar la pantalla



y validar. Aparecerá esta pantalla (Fig. 1).
Seleccionar el símbolo A y validar.
En la zona B, introducir la densidad de siembra (en millares de granos por hectárea)
Seleccionar el símbolo C y validar.
En la zona D, introducir el umbral de alarma alto (en %)
Seleccionar el símbolo E y validar.
En la zona F, introducir el umbral de alarma bajo (en %)

Ejemplo Fig. 2:

Densidad de siembra: 95000 granos por hectárea
Umbral alto: + 15 % de 95000 (aprox. 109000 granos/ha)
Umbral bajo: - 15 % de 95000 (aprox. 81000 granos/ha)

Si no se introduce ningún valor en la zona B, el controlador toma como valor de referencia la población media medida en todas las líneas de la sembradora.

f) sottoprogramma soglie d'allarme

Le soglie d'allarme avvertono l'utente fila per fila nel caso in cui ci sia una quantità eccessiva o insufficiente di semi (troppi o non abbastanza grani seminati).

Nella modalità programmazione, selezionare l'icona



e confermare. Viene visualizzata la seguente schermata (Fig. 1)
Selezionare il simbolo A e confermare.
Nell'area B, inserire la densità dei semi (in migliaia di semi per ettaro)
Selezionare il simbolo C e confermare.
Nell'area D, inserire la soglia di allarme alto (in %)
Selezionare il simbolo E e confermare.
Nell'area F, inserire la soglia di allarme basso (in %)

Esempio (Fig. 2):

Densità di semi: 95000 semi per ettaro
Soglia alta: + 15 % di 95000 (circa 109000 semi/ha)
Soglia bassa: -15 % di 95000 (circa 81000 semi/ha)
Se non viene inserito alcun valore nell'area B, il tester prende come valore di riferimento la quantità di semi media misurata su tutte le file della seminatrice

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

Les seuils d'alarme peuvent être programmés en nombre de pieds plutôt qu'en pourcentage de la densité de semis. Pour cela, mettre en sur-brillance le symbole G (Fig. 1) et valider.

Enlever la croix de la fenêtre H et valider.

Rentrer alors dans la fenêtre D la valeur du seuil d'alarme haute (en milliers de pieds par hectare)

Rentrer alors dans la fenêtre F la valeur du seuil d'alarme basse (en milliers de pieds par hectare)

Exemple Fig. 2 :

Densité de semis : 95000 graines/ha

Seuil haut : 105000 graines/ha

Seuil bas : 85000 graines/ha

Si aucune valeur n'est entrée dans la zone B, le contrôleur prend comme valeur de référence la population moyenne mesurée sur tous les rangs du semoir.

The alarm thresholds may be programmed in feet rather than sowing density percentage.

To do this, highlight the symbol G (Fig. 1) and confirm.

Remove the cross from the window H and confirm.

Then enter the value of the upper alarm threshold (in thousands of feet per hectare) in the window D.

Then enter the value of the lower alarm threshold (in thousands of feet per hectare) in the window F.

Example in Fig. 2:

Sowing density: 95000 grains/ha

Upper threshold: 105000 grains/ha

Lower threshold: 85000 grains/ha

If no value is entered in zone B, the controller takes the average population measured for the all the seeder's rows as the reference value.

Die Warnschwellen können auch als Stockzahlen, statt als Prozentsatz der Säsdichte programmiert werden. Hierfür das Symbol G (Abb. 1) auswählen und bestätigen. Das Kreuz aus dem Fenster H entfernen und bestätigen. Danach im Fenster D den Wert der oberen Warnschwelle (in Tausend Stock pro Hektar) eingeben. Danach im Fenster F den Wert der unteren Warnschwelle (in Tausend Stock pro Hektar) eingeben.

Beispiel Abb. 2:

Säsdichte: 95000 Körner/ha
Obere Schwelle: 105000 Körner/ha
Untere Schwelle: 85000 Körner/ha

Wird im Bereich B kein Wert eingegeben, nimmt das Säüberwachungsgerät als Bezugswert die durchschnittliche Körnermenge, die über alle Reihen der Sämaschine gemessen wurde.

De alarmdrempels kunnen worden geprogrammeerd volgens het aantal voet in plaats van volgens een percentage van de zaaidichtheid.

Daarvoor selecteert u het symbool G (Fig. 1) en bevestigt. Verwijder het kruis uit venster H en bevestig. Voer dan in venster D de waarde van de hoge alarmdrempel in (in 1000 voet per hectare) Voer in venster F de waarde van de lage alarmdrempel in (in 1000 voet per hectare)

Voorbeeld Fig. 2 :

Zaaidichtheid: 95000 zaden/ha
Hoge drempel: 105000 zaden/ha
Lage drempel: 85000 zaden/ha

Als geen enkele waarde is ingevoerd in zone B neemt de controller als referentiewaarde de gemiddelde populatie gemeten op alle rijen van de zaaimachine.

Los umbrales de alarma pueden ser programados en número de pies en vez de en porcentaje de la densidad de siembra. Para ello, seleccionar el símbolo G (Fig. 1) y validar. Quitar la cruz de la ventana H y validar.

Introducir en la ventana D el valor del umbral de alarma alto (en millares de pies por hectárea)

Introducir en la ventana F el valor del umbral de alarma bajo (en millares de pies por hectárea)

Ejemplo Fig. 2:

Densidad de siembra: 95000 granos/ha
Umbral alto: 105000 granos/ha
Umbral bajo: 85000 granos/ha

Si no se ha introducido ningún valor en la zona B, el controlador toma como valor de referencia la población media medida en todas las líneas de la sembradora.

Le soglie d'allarme possono essere programmate in numero di piedi piuttosto che in percentuale della densità dei semi. Per effettuare questa operazione, selezionare il simbolo G (Fig. 1) e confermare.

Deselezionare la finestra H e confermare.

Inserire dunque nella finestra D il valore della soglia d'allarme alta (in migliaia di piedi per ettaro)

Inserire dunque nella finestra F il valore della soglia d'allarme bassa (in migliaia di piedi per ettaro)

Esempio (Fig. 2):

Densità di semi: 95000 semi/ha
Soglia alta: 105000 semi/ha
Soglia bassa: 85000 semi/ha

Se non viene inserito alcun valore nell'area B, il tester prende come valore di riferimento la quantità di semi media misurata su tutte le file della seminatrice.

Mode programmation/Programming mode
Programmiermodus/Programmeermodus
Modo de programación/Modalità di programmazione




Fig. 1




Fig. 2

g) sous-programme attribution des coupures de rangs

Ce programme permet de paramétrer les différents rangs à couper lors du semis.

Dans le mode programmation, mettre en sur-brillance

l'écran  et valider .

L'affichage (Fig. 1) apparaît.

Appuyer sur , à l'aide des flèches  ou  entrer le code « 5000 » puis valider .

L'affichage (Fig. 2) apparaît.

- La ligne A correspond au numéro des fils du faisceau coupures (Voir page 24 repère A).
- La ligne B correspond au numéro des rangs du semoir. (De gauche à droite dans le sens d'avancement du semoir)

Un maximum de 12 coupures peut être paramétré.

g) row cut-off allocation sub-programme

This programme allows you to parameter the different rows to be cut off when sowing.

In the programming mode, highlight the  screen and validate .

The display (fig. 1) will appear.

Press , using the  or  arrows, enter the code "5000" then validate .

The display (fig. 2) will appear.

- Line A corresponds to the number of wires in the cut-off wire harness (see page 24, point A).
- Line B corresponds to the number of rows on the sower (from left to right in the direction the sower is moving).

A maximum of 12 cut-offs can be parameterized.

g) Unterprogramm zur Zuteilung der Reihenabschaltungen

Dieses Programm ermöglicht die Parametrierung der verschiedenen Reihen, die während der Aussaat abzuschalten sind.

Im Programmiermodus den Bildschirm aufleuchten lassen und validieren .

Die Anzeige (Abb. 1) erscheint.

Auf  drücken, mit Hilfe der Pfeile  oder  den Code „5000“ eingeben und dann validieren .

Die Anzeige (Abb. 2) erscheint.

- Die Linie A entspricht der Nummer der Abstell-Bündelfäden (siehe Seite 24, Markierung A).
- Die Linie B entspricht der Reihennummer von der Sämaschine (von links nach rechts in fortschreitender Richtung der Sämaschine).

Es können höchstens 12 Abschaltungen parametrieren werden.

g) subprogramma toewijzing rijenonderbreking

Dit programma maakt parameterinstelling mogelijk voor rijenonderbreking tijdens het zaaien.

In de modus programmering, het scherm highlighten en valideren .

De volgende weergave (fig. 1) verschijnt.

Klikken op , met de pijltjes  of  de code “5000” invoeren en valideren .

De volgende weergave (fig. 2) verschijnt.

- Regel A komt overeen met het aantal draden van de kabelboom voor onderbreking (zie pag. 24, onder A).
- Regel B komt overeen met het rijnummer van de zaaimachine (van links naar rechts, in de richting van de voortgang van de zaaier).

Er kunnen maximaal 12 onderbrekingen worden ingesteld.

g) subprograma de atribución de cortes de hileras

Este programa permite configurar las diferentes hileras a cortar durante la siembra.

En el modo programación, seleccionar la pantalla y aceptar .

Aparece la pantalla (fig. 1).

Pulsar , con las flechas  o  introducir el código «5000» y aceptar .

Aparece la pantalla (fig. 2).

- La línea A corresponde al número de hilos del mazo de cortes (ver pág. 24 punto A).
- La línea B corresponde al número de hileras de la sembradora (de izquierda a derecha en el sentido de avance de la sembradora).

Puede configurarse un máximo de 12 cortes.

g) sottoprogramma per l'assegnazione dei tagli delle file

Questo programma permette di settare i parametri delle diverse file da tagliare durante la semina. Nella modalità di programmazione, selezionare sullo

schermo l'icona  e premere il tasto  per confermare.

Verrà visualizzata la schermata (fig. 1).

Premere il tasto , utilizzando la freccia  o  inserire il codice “5000” e premere il tasto  per confermare.

Verrà visualizzata la schermata (fig. 2).

- La linea A corrisponde al numero dei fili del fascio dei tagli (vedi pagina 24 punto A).
- La linea B corrisponde al numero delle file della seminatrice (da sinistra verso destra nel senso di avanzamento della seminatrice).

Può essere settato un massimo di 12 tagli.




Fig. 3




Fig. 4

PARAMETRAGE :

Exemple 1 : Semoir 8 rangs avec coupures sur les rangs 2 et 7 (fig. 3).

Les flèches  permettent de modifier le numéro du rang.

Les flèches  permettent de déplacer la sélection d'une case à l'autre.

Pour attribuer les rangs, mettre toutes les cases « numéro des rangs en blanc ». Nous allons utiliser que 2 fils du faisceau coupures donc les fils 1 & 2.

Fil n°1 avec le rang n°2.

Fil n°2 avec le rang n°7.

Exemple 2 : Semoir 12 rangs avec coupures sur les rangs 3 ; 4 ; 9 et 10 (fig. 4).

Les flèches  permettent de modifier le numéro du rang.

Les flèches  permettent de déplacer la sélection
Pour attribuer les rangs, mettre toutes les cases « numéro des rangs en blanc ». Nous allons utiliser que 4 fils du faisceau coupures, donc les fils 1, 2, 3, et 4.

Fil n°1 avec le rang n°3

Fil n°2 avec le rang n°4

Fil n°3 avec le rang n°9

Fil n°4 avec le rang n°10

La sauvegarde des paramètres est automatique. Sortir avec ESCAPE

PARAMETERISATION:

Example 1: 8 row sower with cut-offs on rows 2 and 7 (fig. 3).

The  arrows allow you to change the row number.

The  arrows allow you to move the selection from one box to another.

To allocate rows, empty each box "number of row". We are only going to use 2 wires in the cut-off wire harness, therefore wires 1 and 2.

Wire no. 1 with row no. 2

Wire no. 2 with row no. 7

Example 2: 12 row sower with cut-offs on rows 3, 4, 9 and 10 (fig. 4).

The  arrows allow you to change the row number.

The  arrows allow you to move from one box to another

To allocate rows, empty each box "number of row". We are only going to use 4 wires in the cut-off wire harness, therefore wires 1, 2, 3 and 4.

Wire no. 1 with row no. 3

Wire no. 2 with row no. 4

Wire no. 3 with row no. 9

Wire no. 4 with row no. 10

Parameters are saved automatically. Press ESCAPE to exit.

PARAMETRIERUNG:

Beispiel 1: Sämaschine 8 Reihen mit Abschaltung der Reihen 2 und 7 (Abb. 3).

Die Pfeile   ermöglichen die Abänderung der Reihenummer.

Die Pfeile   ermöglichen die Umstellung der Auswahl von einem Feld auf das andere.

Um die Reihen zuzuordnen, alle Felder der „Reihenummern“ leeren. Wir werden nur 2 Abstell-Bündelfäden, die Fäden 1 und 2, verwenden.

Faden Nr. 1 mit der Reihe Nr. 2.

Faden Nr. 2 mit der Reihe Nr. 7.

Beispiel 2: Sämaschine 12 Reihen mit Abschaltung der Reihen 3, 4, 9 und 10 (Abb. 4).

Die Pfeile   ermöglichen die Abänderung der Reihenummer.

Die Pfeile   ermöglichen die Umstellung der Auswahl von einem Feld auf das andere.

Um die Reihen zuzuordnen, alle Felder der „Reihenummern“ leeren. Wir werden nur 4 Abstell-Bündelfäden, die Fäden 1, 2, 3 und 4, verwenden.

Faden Nr. 1 mit der Reihe Nr. 3.

Faden Nr. 2 mit der Reihe Nr. 4.

Faden Nr. 3 mit der Reihe Nr. 9

Faden Nr. 4 mit der Reihe Nr. 10

Die Parameter werden automatisch gespeichert. Mit ESCAPE herausgehen.

INSTALLING PARAMETERS:

Voorbeeld 1: Zaaier 8 rijen met onderbrekingen voor de rijen 2 en 7 (fig. 3).

De pijltjes   maken wijziging van het rijnummer mogelijk.

Met de pijltjes   kan men de selectie van een vakje naar een ander verplaatsen.

Om de rijen toe te wijzen, alle vakjes 'rijnummer wit maken'.

We gaan slechts twee draden van de kabelboom voor onderbreking gebruiken, dus draden 1 en 2.

Draad nr. 1 voor rij nr. 2

Draad nr. 2 voor rij nr. 7

Voorbeeld 2: Zaaier 12 rijen, met onderbrekingen voor de rijen 3, 4, 9 en 10 (fig. 4).

De pijltjes   maken wijziging van het rijnummer mogelijk.

Met de pijltjes   kan men de selectie van een vakje naar een ander verplaatsen.

Om de rijen toe te wijzen, alle vakjes 'rijnummer wit maken'.

We gaan slechts 4 draden van de kabelboom voor onderbreking gebruiken, dus de draden 1, 2, 3 en 4.

Draad nr. 1 voor rij nr. 3

Draad nr. 2 voor rij nr. 4

Draad nr. 3 voor rij nr. 9

Draad nr. 4 voor rij nr. 10

De parameters worden automatisch opgeslagen. Afsluiten met ESCAPE.

CONFIGURACIÓN:

Ejemplo 1: Sembradora de 8 hileras con cortes en las hileras 2 y 7 (fig. 3).

Las flechas   permiten modificar el número de la hilera.

Las flechas   permiten desplazar la selección de una casilla a otra.

Para atribuir las hileras, poner todas las casillas «número de hileras» en blanco. Solo vamos a usar 2 hilos del mazo de cortes, los hilos 1 y 2.

Hilo n° 1 con la hilera n° 2.

Hilo n° 2 con la hilera n° 7.

Ejemplo 2: Sembradora de 12 hileras con cortes en las hileras 3, 4, 9 y 10 (fig. 4).

Las flechas   permiten modificar el número de la hilera.

Las flechas   permiten desplazar la selección de una casilla a otra.

Para atribuir las hileras, poner todas las casillas «número de hileras» en blanco. Solo vamos a usar 4 hilos del mazo de cortes, los hilos 1, 2, 3, y 4.

Hilo n° 1 con la hilera n° 3

Hilo n° 2 con la hilera n° 4

Hilo n° 3 con la hilera n° 9

Hilo n° 4 con la hilera n° 10

La salvaguarda de los parámetros es automática. Salir con ESCAPE.

REGOLAZIONE:

Esempio 1: Seminatrice a 8 file con tagli sulle file 2 e 7 (fig. 3).

Le frecce   permettono di modificare il numero della fila.

Le frecce   permettono di spostare la selezione da una casella all'altra.

Per assegnare le file, deselectionare tutte le caselle “numero delle file”. utilizzeremo solo 2 fili del fascio tagli, vale a dire i fili 1 e 2.

Filo n. 1 con la fila n. 2.

Filo n. 2 con la fila n. 7.

Esempio 2: Seminatrice 12 file con tagli sulle file 3, 4, 9 e 10 (fig. 4).

Le frecce   permettono di modificare il numero della fila.

Le frecce   permettono di spostare la selezione da una casella all'altra.

Per assegnare le file, deselectionare tutte le caselle “numero delle file”. Utilizzeremo solo 4 fili del fascio tagli, vale a dire i fili 1, 2, 3, e 4.

Filo n. 1 con la fila n. 3

Filo n. 2 con la fila n. 4

Filo n. 3 con la fila n. 9

Filo n. 4 con la fila n. 10

Il salvataggio dei parametri è automatico. Uscire con ESCAPE.

Mode utilisation/Use mode
Einsatzmodus/Gebruiksmodus
Modo de uso/Modo d'uso




Fig. 1




Fig. 2

3. Mode utilisation

Après la mise sous tension de la console, l'écran principal (Fig. 1) qui correspond au mode utilisation apparaît. Cet écran est divisé en deux parties, la partie supérieure A et la partie inférieure B.

Dans la partie supérieure sont affichées les informations de travail (population moyenne, distance moyenne entre graines, vitesse d'avancement, compteur de surface partiel, compteur de surface total, jalonnage).

Dans la partie inférieure est affiché l'état des rangs en temps réel.

Pour modifier l'intensité sonore de l'alarme, maintenir

appuyer la touche . Différentes intensités sonores se succèdent. Relâcher la touche au moment où l'intensité convient.

a) informations de travail

Ces informations sont affichées sur les trois lignes supérieures de l'écran. Il y a donc trois lignes d'information cachées.

Appuyer sur les touches  ou  pour faire défiler les lignes et ainsi visualiser les lignes cachées (Fig. 2).

- C : compteur de surface partiel (Fig. 1)
- D : population moyenne (Fig. 1)
- E : vitesse d'avancement (Fig. 1)
- F : compteur de surface total (Fig. 2)
- G : distance moyenne entre graines (Fig. 2)
- H : jalonnage (Fig. 2)

3. Use mode

After the console has been switched on, the main, use mode, screen (Fig. 1) will appear.

This screen is divided in two parts : the upper part A and the lower part B.

The working information is displayed in the upper part (average population, average distance between grains, forward speed, partial surface area meter, total surface area meter, marking).

The rows' states in real time are displayed in the lower part. To modify the alarm's sound intensity, keep your finger on

the  key. Different sound intensities will be successively displayed. Release the key to select the intensity required.

a) Working information

This information is displayed in the screen's three upper lines. There are therefore three hidden information lines.

Press the  or  keys to scroll through the lines and so view the hidden lines (Fig. 2).

- C: partial surface area meter (Fig. 1)
- D: average population (Fig. 1)
- E: forward speed (Fig. 1)
- F: total surface area meter (Fig. 2)
- G: average distance between grains (Fig. 2)
- H: marking (Fig. 2)

3. Einsatzmodus

Nach dem Einschalten der Steuerkonsole erscheint das Hauptbild (Abb. 1), das dem Einsatzmodus entspricht. Dieses Bild ist in zwei Teile gegliedert: den oberen Teil A und den unteren Teil B.

Im oberen Teil werden die Arbeitsinformationen angezeigt (durchschnittliche Körnermenge, durchschnittlicher Abstand zwischen den Körnern, Fahrgeschwindigkeit, Teilflächenzähler, Gesamtflächenzähler, Abstecken).

Im unteren Teil wird der Reihenzustand in Echtzeit angezeigt.



Zum Ändern der Warnton-Lautstärke, die Taste gedrückt halten. Verschiedene Lautstärken folgen aufeinander. Die Taste in dem Moment loslassen, in dem Ihnen die Lautstärke passt.

a) Arbeitsinformationen

Diese Informationen werden auf den drei oberen Zeilen des Displays angezeigt. Somit sind drei Informationszeilen verdeckt.



Auf die Taste oder drücken, um in den Zeilen zu blättern und die verdeckten Zeilen anzuzeigen (Abb. 2).

- C: Teilflächenzähler (Abb. 1)
- D: Durchschnittliche Körnermenge (Abb. 1)
- E: Fahrgeschwindigkeit (Abb. 1)
- F: Gesamtflächenzähler (Abb. 2)
- G: Durchschnittlicher Abstand zwischen den Körnern (Abb. 2)
- H: Abstecken (Abb. 2)

3. Gebruiksmodus

Na het aanzetten van de console verschijnt het voornaamste scherm (Fig. 1) dat overeenkomt met de gebruiksmodus.

Dit scherm is in tweeën gedeeld, het bovenste deel A en het onderste deel B.

In het bovenste deel ziet u de informatie over het werk (gemiddelde populatie, gemiddelde afstand tussen de zaden, voortgangssnelheid, gedeeltelijke oppervlaktometer, totale oppervlaktometer, afbakening).

In het onderste deel ziet u de staat van de rijen in real time. Om de geluidsterkte van het alarm te wijzigen houdt u de



toets ingedrukt. Verschillende geluidsterktes volgen elkaar op. Laat de toets los bij de juiste sterkte.

a) Werkinformatie

Deze informatie staat op de bovenste drie regels van het scherm. Er zijn dus drie regels informatie verborgen.



Druk op de toetsen of om die regels te zien en zo de verborgen regels te bekijken (Fig. 2).

- C: gedeeltelijke oppervlaktometer (Fig. 1)
- D: gemiddelde populatie (Fig. 1)
- E: voortgangssnelheid (Fig. 1)
- F: totale oppervlaktometer (Fig. 2)
- G: gemiddelde afstand tussen de zaden (Fig. 2)
- H: afbakening (Fig. 2)

3. Modo de uso

Una vez encendida la consola, aparecerá la pantalla principal (Fig. 1) que corresponde al modo de uso.

Esta pantalla se divide en dos partes, la parte superior A y la inferior B.

En la parte superior aparece la información de trabajo (población media, distancia media entre granos, velocidad de avance, contador de superficie parcial, contador de superficie total, jalonado).

En la parte inferior aparece el estado de las líneas en tiempo real.

Para modificar la intensidad sonora de la alarma, mantener



pulsado . Se sucederán diferentes intensidades sonoras. Soltar la tecla en el momento en que aparezca la intensidad deseada.

a) información de trabajo

Esta información aparece en las tres líneas superiores de la pantalla. Por tanto hay tres líneas de información ocultas.



Pulsar o para que aparezcan las líneas y ver así las líneas ocultas (Fig. 2).

- C: contador de superficie parcial (Fig. 1)
- D: población media (Fig. 1)
- E: velocidad de avance (Fig. 1)
- F: contador de superficie total (Fig. 2)
- G: distancia media entre granos (Fig. 2)
- H: jalonado (Fig. 2)

3. Modo d'uso

Dopo aver messo la console in tensione, viene visualizzata la schermata principale (Fig. 1) che corrisponde alla modalità d'uso.

Questa schermata si divide in due parti, la parte superiore A e la parte inferiore B.

Nella parte superiore vengono visualizzate le informazioni di lavoro (quantità media dei semi, distanza media tra i semi, velocità d'avanzamento, contatore di superficie parziale, contatore di superficie totale, taratura).

Nella parte inferiore viene visualizzato lo stato delle file in tempo reale.


Per modificare l'intensità sonora dell'allarme, tenere



premuto il tasto . Vengono riprodotte differenti intensità sonore. Rilasciare il tasto nel momento in cui si sceglie l'intensità desiderata.

a) informazioni di lavoro

Queste informazioni vengono visualizzate sulle tre linee superiori dello schermo. Ci sono pertanto tre linee d'informazione nascoste.



Premere il tasto o per fare scorrere le file e far apparire dunque le file nascoste (Fig. 2).

- C: contatore di superficie parziale (Fig. 1)
- D: quantità media di semi (Fig. 1)
- E: velocità d'avanzamento (Fig. 1)
- F: contatore di superficie totale (Fig. 2)
- G: distanza media tra i semi (Fig. 2)
- H: taratura (Fig. 2)

Mode utilisation/Use mode
Einsatzmodus/Gebruiksmodus
Modo de uso/Modo d'uso




Fig. 1

b) état des rangs

Les numéros sur la partie inférieure de l'écran A (Fig. 1) correspondent aux rangs du semoir. Les rangs sont numérotés de la gauche vers la droite par rapport au sens d'avancement.

Les carrés B (Fig. 1) sous les numéros de rangs informent sur l'état des rangs.




: pas de graine détectée




: graines détectées, densité conforme



: rang coupé



: rang en sous dosage



: rang en sur dosage

b) Row states

The numbers in the lower part of the screen A (Fig. 1) correspond to the seeder's rows. The rows are numbered from left to right in relation to the forward direction.


The squares B (Fig. 1) under the row numbers provide information about the state of the rows.




: no grains detected




: grains detected, density correct



: row cut-off



: row overdosed



: row underdosed

b) Reihenzustand

Die Zahlen im unteren Teil des Displays A (Abb. 1) entsprechen den Reihen der Sämaschine. Die Reihen werden von links nach rechts in Fahrtrichtung nummeriert. Die Quadrate B (Abb. 1) unter den Reihenzahlen informieren über den Reihenzustand.



: kein Korn erfasst



: Körner erfasst, Dichte konform



: Reihe abgeschaltet



: Reihe unterdosiert



: Reihe überdosiert

b) staat van de rijen

De nummers in het onderste deel van scherm A (Fig. 1) komen overeen met de rijen van de zaaimachine. De rijen zijn genummerd van links naar rechts in de voortgangsrichting. De vierkanten B (Fig. 1) onder de nummers van de rijen geven informatie over de staat van de rijen



: geen zaden gevonden




: zaden gevonden, dichtheid conform



: onderbroken rij



: rij met onderdosering



: rij met overdosering

b) estado de las líneas

Los números en la parte inferior de la pantalla A (Fig. 1) se corresponden con las líneas de la sembradora. Las líneas van numeradas de izquierda a derecha en relación al sentido del avance.

Los cuadrados B (Fig. 1) debajo de los números de las líneas informan sobre el estado de las líneas.



: no hay grano detectado



: granos detectados, densidad conforme



: línea cortada



: línea en subdosificación



: línea en sobredosificación

b) stato delle file

I numeri sulla parte inferiore dello schermo A (Fig. 1) corrispondono alle file della seminatrice. Le file sono numerate da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia.


I quadrati B (Fig. 1) sotto i numeri delle file forniscono informazioni sullo stato delle file.




: nessun seme rilevato




: semi rilevati, densità conforme



: fila tagliata



: fila in sotto dosaggio



: fila in sovradosaggio

Mode utilisation/Use mode
Einsatzmodus/Gebruiksmodus
Modo de uso/Modo d'uso




Fig. 1




Fig. 2

c) commande des coupures de rang (option)

Les touches (Fig. 1) permettent de commander les têtes débrayables indépendamment les unes des autres et donc de couper le semis rang par rang (pour les rangs équipés de tête débrayable).

Exemple :

Pour couper le rang n°2, appuyer sur la touche A (Fig. 1).

Si le rang n°2 est équipé d'une tête débrayable, le rang se coupe. Une croix B (Fig. 2) permet de visualiser la coupure du rang n°2 sur l'écran.

Dans le cas où le semoir possède plus de six rangs, appuyer sur la touche C (Fig. 1) pour pouvoir commander les coupures des rangs n°7 à n°12 & n°13 à n°18.

c) Row cut-off control (option)

The keys (Fig. 1) are used to control the disengageable heads independently of each other and therefore cut-off the sowing row by row (for rows with disengageable heads).

Example:

To cut-off row n°2, press key A (Fig. 1).

If row n°2 is fitted with a disengageable head, the row is cut-off. A cross B (Fig. 2) allows the viewing of the row n°2 cut-off on the screen.

If the sower has more than six rows, press key C (Fig. 1) to allow the controlling of the row n°7 to n°12 cut-offs & n°13 to n°18.

**c) Steuerung der Reihenabschaltungen
(Zusatzausrüstung)**

Mit den Tasten (Abb. 1) können die auskuppelbaren Köpfe unabhängig voneinander gesteuert und somit die Aussaat Reihe für Reihe (bei den Reihen, die mit auskuppelbaren Köpfen ausgestattet sind) abgeschaltet werden.

Beispiel:

Zum Abschalten der Reihe Nr. 2 auf die Taste A drücken (Abb. 1).

Falls die Reihe Nr. 2 mit einem auskuppelbaren Kopf ausgestattet ist, wird sie abgeschaltet. Ein Kreuz B (Abb. 2) zeigt das Abschalten der Reihe Nr. 2 am Display an.

Sollte die Sämaschine über mehr als sechs Reihen verfügen, auf die Taste C (Abb. 1) drücken, um die Reihenabschaltungen Nr. 7 bis Nr. 12 zu steuern, Nr.13 bis Nr. 18 zu steuern.

c) toets voor rijenonderbreking (optie)

Met de toetsen (Fig. 1) kunnen de afkoppelbare koppen onafhankelijk van elkaar worden bediend en kunnen dus de zaairijen rij voor rij worden onderbroken (voor de rijen uitgerust met afkoppelbare koppen).

Voorbeeld:

Om rij n°2 te onderbreken drukt u op de toets A (Fig. 1).

Als rij n°2 uitgerust is met een afkoppelbare kop wordt de rij onderbroken. Met een kruis B (Fig. 2) kunt u de onderbreking van rij n°2 op het scherm bekijken.

Ingeval de zaaimachine meer dan zes rijen heeft, drukt u op toets C (Fig. 1) om de rijenonderbrekers voor rijen n°7 tot n° 12 te bedienen, n°13 tot n°18.

c) control de cortes de línea (opcional)

Las teclas de la Fig. 1 permiten controlar los cabezales desembragables independientemente los unos de los otros y cortar así la siembra línea por línea (para las líneas equipadas con cabezal desembragable).

Ejemplo:

Para cortar la línea n° 2, pulsar la tecla A (Fig. 1).

Si la línea n° 2 está equipada con un cabezal desembragable, la línea se corta. Una cruz B (Fig. 2) permite visualizar el corte de la línea n° 2 en pantalla.

En caso de que la sembradora posea más de seis líneas, pulsar la tecla C (Fig. 1) para poder controlar los cortes de las líneas n° 7 a n° 12 y n° 13 a n° 18.

c) comando dei tagli di fila (optional)

I tasti (Fig. 1) permettono di pilotare le testate amovibili indipendentemente le une dalle altre e dunque di tagliare il seme fila per fila (per le file fornite di testata amovibile).

Esempio:

Per tagliare la fila n°2, premere il tasto A (Fig. 1).

Se la fila n°2 è fornita di una testata amovibile, la fila viene tagliata. Una croce B (Fig. 2) permette di visualizzare il taglio della fila n°2 sullo schermo.

Nel caso in cui la seminatrice possieda più di sei file, premere il tasto C (Fig. 1) per poter effettuare i tagli delle file dalla numero 7 alla numero 12, numero 13 alla numero 18.

Mode utilisation/Use mode
Einsatzmodus/Gebruiksmodus
Modo de uso/Modo d'uso



Fig. 1




Fig. 2

d) Utilisation du mode jalonnage automatique

Appuyer sur la touche . L'affichage Fig. 1 apparaît. Le chiffre A se met en sur-brillance. Il indique le numéro de passage dans le cycle de jalonnage. Pour modifier le numéro de passage, appuyer à nouveau sur la touche . Chaque impulsion sur cette touche incrémente un passage.

Appuyer sur la touche  pour activer la fonction jalonnage automatique. La sur-brillance sur le chiffre A disparaît. Le cycle de jalonnage commence sur le numéro de passage affiché en A dans le sens indiqué Fig. B. Le contrôleur compte un passage pour chaque arrêt de graine sur tous les rangs de plus de 5 secondes (ce temps peut être modifié dans le mode programmation). L'utilisateur en est averti par une alarme sonore et visuelle (Fig. 2). Pour désactiver le mode jalonnage automatique, appuyer sur la touche .

Dans le cas d'un arrêt en cours de passage, le contrôleur comptera un passage si le temps d'arrêt est supérieur au temps programmé.

Dans ce cas, appuyer sur les touches  puis  pour annuler le passage compté. Appuyer enfin sur la touche  pour réactiver la fonction jalonnage automatique.

Using automatic marking mode

Press the  key. The display in Fig. 1 will appear. Figure A will be highlighted. This indicates the passage number in the marking cycle.

To modify the passage number, press the  key again. Each time the key is pressed the passage number will increase.

Press the  key to enable the automatic marking function. The highlighting of figure A will disappear. The marking cycle starts on the passage number displayed as figure A in the direction indicated by B. The controller counts one passage for each grain stoppage of more than 5 seconds on all the rows (this time may be modified in programming mode). The user is informed by an audible and visual alarm (Fig. 2).

To disable automatic marking mode, press the  key. **If the grain is stopped mid-passage, the controller will count a passage if the stoppage time is greater than the time programmed.**

In this case, press the  key followed by the  key to cancel the passage counted. Then press the  key to re-enable the automatic marking function.

d) Verwendung des automatischen Absteckmodus

Auf die Taste  drücken. Es erscheint die Anzeige Abb. 1. Die Zahl A ist nun ausgewählt. Sie gibt die Durchgangsnummer im Absteckzyklus an.

Zum Ändern der Durchgangsnummer erneut auf die Taste  drücken. Jedes Drücken dieser Taste erhöht die Nummer um einen Durchgang.

Auf die Taste  drücken, um die automatische Absteckfunktion zu aktivieren. Die Zahl A ist nun nicht mehr hinterlegt. Der Absteckzyklus beginnt in der in A angezeigten Durchgangsnummer, in der in Abb. B gezeigten Richtung. Das Säuüberwachungsgerät zählt bei jeder Körnerabschaltung auf allen Reihen von mehr als 5 Sekunden (diese Dauer kann im Programmiermodus geändert werden) einen Durchgang. Der Benutzer wird durch eine akustische und optische (Abb. 2) Warnung informiert.

Zum Deaktivieren des automatischen Absteckmodus auf die Taste  drücken.

Bei einem Halt während des Durchgangs zählt das Säuüberwachungsgerät einen Durchgang, wenn die Haltedauer über der programmierten Dauer liegt.

In diesem Fall auf die Tasten  und  drücken, um den gezählten Durchgang zu stornieren. Schließlich auf die Taste  drücken, um die automatische Absteckfunktion zu reaktivieren.

d) Gebruik van de automatische afbakningsmodus.

Druk op de toets . Het display Fig. 1 verschijnt. Het cijfer A wordt geselecteerd. Dit geeft het passagienummer in de afbakningscyclus aan. Om het nummer van de passage te wijzigen drukt u opnieuw

op de toets . Iedere impuls op deze toets biedt een passage verder.

Druk op de toets  om de functie automatische afbakening te activeren. De selectie van cijfer A verdwijnt. De afbakningscyclus begint bij het passagienummer aangegeven met A in de aangegeven richting Fig. B. De controller telt een passage voor ieder zaaistop op alle rangen van meer dan 5 seconden (deze tijd kunt u wijzigen in de programmeermodus). De gebruiker wordt gewaarschuwd door een licht- en geluidsalarms (Fig. 2).

Om de automatische afbakening-modus uit te schakelen

drukt u op de toets .

Ingeval van een halte tijdens een passage telt de controller een passage indien de stoptijd langer is dan de geprogrammeerde tijd. In dat geval drukt u op de toetsen

 en vervolgens  om de getelde passage te

annuleren. Druk als laatste op de toets  om de functie automatische afbakening weer in te schakelen.

d) Uso del modo de jalonado automático

Pulsar . Aparecerá la Fig. 1. La cifra A se queda resaltada. Indica el número de paso en el ciclo de jalonado.

Para modificar el número de paso, pulsar de nuevo . Cada vez que se pulse esta tecla se aumenta un paso.

Pulsar  para activar la función de jalonado automático. El resalte de la cifra A desaparece. El ciclo de jalonado empieza en el número de paso que aparece en A en el sentido indicado Fig. B. El controlador cuenta un paso para cada parada de grano en todas las líneas de más de 5 segundos (este tiempo puede ser modificado en el modo de programación). El usuario es avisado por una alarma sonora y visual (Fig. 2).

Para desactivar el modo de jalonado automático, pulsar .

En caso de una parada durante el paso, el controlador contará un paso si el tiempo de parada es superior al tiempo programado.

En tal caso, pulsar  y  para anular el paso contado.

Finalmente, pulsar  para reactivar la función de jalonado automático.

d) Utilizzo della modalità taratura automatica


Premere il tasto . Viene visualizzata la Fig. 1. La cifra A appare selezionata. Questa sta ad indicare il numero di passaggio nel ciclo di taratura. Per modificare il numero di passaggio, premere di nuovo il tasto . Ogni impulso su questo tasto aumenta un passaggio.

Premere il tasto  per attivare la funzione taratura automatica. La cifra A non appare più selezionata. Il ciclo di taratura comincia dal numero di passaggio selezionato in A nel verso indicato in Fig. B. Il tester conta un passaggio per ogni arresto di seme su tutte le file di oltre 5 secondi (questo tempo può essere modificato nella modalità programmazione). L'utente viene avvertito da un allarme sonoro e visivo (Fig. 2).


Per disattivare la modalità taratura automatica, premere il tasto .

Nel caso di arresto in corso di passaggio, il tester conterà un passaggio se il tempo di arresto è superiore al tempo programmato.



In tal caso, premere il tasto  e  per annullare il passaggio contato. Premere infine il tasto  per riattivare la funzione di taratura automatica




- Alarme d'absence de graines sur tous les rangs
- Absence of grains on all the rows alarm
- Warnung bei fehlenden Körnern bei allen Reihen
- Alarm bij afwezigheid van zaden op alle rijen
- Alarma de ausencia de granos en todas las líneas
- Allarme di assenza semi su tutte le file




- Alarme d'absence de graine sur les numéros de rangs affichés
- Absence of grains on the row numbers displayed alarm
- Warnung bei fehlenden Körnern bei den angezeigten Reihennummern
- Alarm bij afwezigheid van zaden op de aangegeven rijnummers
- Alarma de ausencia de granos en los números de líneas visualizados
- Allarme di assenza seme sui numeri di file visualizzate




- Alarmes de sous-dosage ou sur-dosage sur les numéros de rangs affichés
- Underdosing or overdosing on the row numbers displayed alarm
- Warnung der Unter- oder Überdosieren bei den angezeigten Reihennummern
- Alarm bij onder- of overdosering op de aangegeven rijnummers
- Alarmas de subdosificación o sobredosificación en los números de líneas visualizados
- Allarmi di sottodosaggio o sovradosaggio sui numeri di file visualizzate




- Alarme de défaillance de capteur de vitesse
- Speed sensor fault alarm
- Warnung bei einer Störung des Geschwindigkeitssensors
- Alarm bij defect van de snelheidssensor
- Alarma de fallo en el captador de velocidad
- Allarme di difettosità del sensore di velocità



- Alarme de défaillance de tension d'alimentation
- Supply voltage fault alarm
- Warnung bei einer Störung der Versorgungsspannung
- Alarm bij defect van de elektriciteitsspanning
- Alarma de fallo de tensión de alimentación
- Allarme di difettosità di tensione d'alimentazione



- Alarme de dépassement de vitesse programmée
- Programmed speed exceeded alarm
- Warnung bei Überschreiten der programmierten Geschwindigkeit
- Alarm bij overschrijding van de geprogrammeerde snelheid
- Alarma de superación de la velocidad programada
- Allarme di superamento di velocità programmata



- Alarme de mauvaise connexion entre la console et le module de coupures
-
-
-
-
-

V. ENTRETIEN ET RECHERCHE D'INCIDENTS

Votre contrôleur de semis est avant tout un appareil électronique. Il convient donc d'en prendre soin. A la fin du semis, il doit être stocké dans un endroit sec.

Si les cellules sont encrassées, elles doivent être nettoyées à l'aide d'une brosse souple.

ATTENTION : Débrancher l'alimentation de la console avant d'effectuer des soudures sur le tracteur ou sur le semoir, afin de ne pas endommager le système.

Symptôme	Causes probables	Solutions
La console ne s'allume plus	-Le fusible est grillé. -Mauvaises connexions à la batterie. -Câbles batterie défectueux. -Tension de batterie trop basse. -Console défectueuse. -Inversion de polarité à la batterie	-Vérifier le fusible. S'il est grillé, le remplacer par un fusible neuf de 7,5 A Ampères. -S'il grille à nouveau, vérifier que le faisceau électrique ne soit pas coupé ou abîmé sinon contacter notre SAV. -Nettoyer et resserrer les connexions. -Remplacer ou réparer les câbles de façon appropriée. -Vérifier que la tension de la batterie soit au moins de 10 volts. Sinon, recharger ou remplacer la batterie. -Contacter notre S.A.V -Brancher correctement les fils à la batterie
Les coupures de rangs ne fonctionnent pas	-Les séquences de jalonnage ne sont pas configurées -Le jalonnage est arrêté -Le module de coupures de rangs qui se trouve sur le semoir n'est pas alimenté (aucune diode n'est allumée) -Le module de coupures de rangs ne communique plus avec la console (clignotement rapide, 2/sec) -Les solénoïdes sont reliés à la masse semoir.	-Si les coupures de rangs fonctionnent en mode manuel mais qu'elles ne fonctionnent pas en mode de jalonnage, vérifier la programmation de la console. Vérifier le mode d'avancement des passages, (comptage par arrêt de graines). Si elle est correctement programmée, vérifier que le jalonnage n'est pas en pause. Le numéro de passage ne doit pas être en surbrillance. Si c'est le cas appuyer sur la touche de jalonnage pour supprimer la pause. -Avancer de la position OFF au passage N° 1 en appuyant sur la touche fléchée vers la droite lorsque vous êtes sur l'écran de travail. -Le module doit être connecté à la console ainsi qu'à la batterie. (Connecteur 6 broches + connecteur 2 broches) -Le module de coupures de rangs doit être connecté à la console (connecteur 6 broches) -Ne pas utiliser la masse du semoir mais la masse interne du module. (Connecter les deux fils sur chaque solénoïde).
Alarme de rangs défectueux + alarme de population haute et basse.	-L'élément semeur est défectueux. -Le capteur est encrassé. -Capteur ou faisceau défectueux	-Vérifier l'élément semeur -Nettoyer le capteur avec une brosse. -Inverser le branchement du capteur défectueux avec un capteur voisin puis vérifier si le problème se déplace ou non.
Alarme de tension	-Tension trop basse -Connexion batterie de mauvaise qualité -Faisceau endommagé	-La tension minimum de la batterie doit être de 10 volts. -Nettoyer et resserrer les connexions. -Réparer ou remplacer les câbles. Les fils rouges des capteurs (+ 8 volts) ne doivent pas toucher la masse ou le châssis du semoir.
Alarme de configuration de jalonnage	-La configuration du jalonnage n'est pas correcte.	-La configuration du jalonnage ne correspond pas avec les coupures de rangs installées sur le semoir.
Alarme de configuration de l'affectation des rangs	-Capteur défaillant -Affectation incorrecte des rangs -Console défectueuse	-La console détecte un nombre de capteurs ne correspondant pas avec la programmation de la console. Vérifier que tous les capteurs soient détectés lors de la mise sous tension. Remplacer les capteurs défectueux. -Lors de la mise sous tension, la console détecte un nombre de capteurs ne correspondant pas avec la programmation de la console. Reprogrammer la console. -Contacter notre S.A.V.
Alarme d'absence de vitesse d'avancement	-Défaillance du capteur de vitesse. -Console défectueuse	-Aucun signal de vitesse n'arrive à la console alors qu'au moins un capteur détecte le passage de graines. Vérifier le capteur de vitesse et son câblage. -Contacter notre S.A.V.
Alarme d'auto diagnostique	-Console défectueuse	-Contacter notre S.A.V.
L'élément n'embraye pas (sur rangs équipés de têtes débrayables)	-Tête débrayable défectueuse.	-Contacter notre S.A.V.
L'élément ne débraye pas (sur rangs équipés de têtes débrayables)	-Le branchement électrique est défectueux (mauvaise alimentation). -L'électro-aimant est défectueux.	-Contrôler le branchement électrique (voir III-7). -Contacter notre S.A.V.

V. MAINTENANCE and TROUBLESHOOTING

Your sowing controller is above all an electronic device. As such it needs to be treated with care. When sowing is complete, it must be stored in a dry place.

If the cells are fouled, they must be cleaned with a soft brush.

WARNING: Disconnect the console's power supply before performing any welding operations on the tractor or seeder, to prevent the system from being damaged.

Symptom	Probable causes	Solutions
The console won't switch on	-The fuse is burnt out. -Faulty battery connections. -Faulty battery cables. -Insufficient battery voltage. -Faulty console. -Inverting of the battery's polarity.	-Check the fuse. If it is burnt out, replace it with a new 7.5 Amp fuse. If it burns out again, check that the wire harness has not been cut-off or damaged. Otherwise, contact our after-sales service team. -Clean and retighten the connections. -Replace or repair the cables in an appropriate way. -Check that the battery's voltage is at least 10 volts. Otherwise, recharge or replace the battery. -Contact our after-sales service team -Correctly connect the wires to the battery
The row cut-offs aren't working	-The marking sequences are not set -Marking has stopped -The row cut-off module on the seeder is not receiving power (none of the diodes are lit) -The row cut-off module is no longer communicating with the console (quick flashing, 2/sec) -The solenoids are connected to the seeder's ground.	-If the row cut-offs work in manual mode, but don't work in marking mode, check the programming of the console. Check the passage progress mode (metering through grain stoppage). If the console is correctly programmed, check that marking has not been paused. The passage number should not be highlighted. If this is the case, press the marking key to start marking again. -Move from the OFF position to passage N° 1 by pressing the right arrow key when you are on the working screen. -The module should be connected to the console and the battery (6 pin connector + 2 pin connector) -The row cut-off module should be connected to the console (6 pin connector) -Use the module's internal ground instead of the seeder's ground (connect the two wires to each solenoid).
Faulty row alarm + high and low population alarm.	-The sower element is faulty. -The sensor is fouled. -Faulty sensor or wire harness	-Check the sower element -Clean the sensor with a brush. -Swap the faulty sensor's connection with a neighbouring sensor, then check whether or not the problem is repeated.
Voltage alarm	-Voltage too low -Poor quality battery connection -Damaged wire harness	-The battery's minimum voltage should be 10 volts. -Clean and retighten the connections. -Repair or replace the cables. The sensors' red wires (+ 8 volts) must not be touching the ground or the seeder's frame.
Marking configuration alarm	-The marking is not correctly configured.	-The marking's configuration does not correspond to the row cut-offs installed on the seeder.
Row allocation configuration alarm	-Faulty sensor -Incorrect allocating of rows -Faulty console	-The console detects a number of sensors that does not correspond to the console's programming. Check that all the sensors are detected when the console is switched on. Replace any faulty sensors. -When it is switched on, the console detects a number of sensors that does not correspond to the console's programming. Reprogram the console. -Contact our after-sales service team.
Forward speed absence alarm	-Speed sensor fault. -Faulty console	-No speed signal has reached the console although at least one sensor has detected the passing of grains. Check the speed sensor and its wiring. -Contact our after-sales service team.
Self-diagnostic alarm	-Faulty console	-Contact our after-sales service team.
The element does not engage (on rows fitted with disengageable heads)	-The disengageable heads is faulty.	- Contact our after-sales service team.
The element does not engage (on rows fitted with disengageable heads)	-The electrical connection is faulty.	-Check the electrical connection (see III-7).
	-The electromagnet is faulty.	- Contact our after-sales service team.

V. WARTUNG UND STÖRUNGEN

Das Säüberwachungsgerät ist vor allem ein elektronisches Gerät und muss daher sehr pfleglich behandelt werden. Nach der Aussaat muss es an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Sollten die Zellen verschmutzt sein, müssen sie mit einer weichen Bürste gereinigt werden.

ACHTUNG: Wenn Sie an dem Traktor oder der Sämaschine etwas schweißen müssen, ziehen Sie vorher den Stecker der Steuerkonsole heraus, um das System nicht zu beschädigen.

Symptom	Mögliche Ursachen	Abhilfen
Die Steuerkonsole schaltet sich nicht mehr ein.	- Die Sicherung ist durchgebrannt. - Schlechte Verbindungen mit der Batterie. - Batteriekabel defekt. - Batteriespannung zu gering. - Steuerkonsole defekt. - Verpolung an der Batterie.	- Die Sicherung prüfen. Falls sie durchgebrannt ist, durch eine neue Sicherung von 7,5 A ersetzen. - Sollte sie erneut durchbrennen, prüfen, ob das Stromkabelbündel unterbrochen oder beschädigt ist. Sonst mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen. - Die Verbindungen reinigen und festziehen. - Die Kabel sachgemäß ersetzen oder reparieren. - Prüfen, ob die Batteriespannung mindestens 10 Volt beträgt. Sonst die Batterie aufladen oder austauschen. - Sich an unseren Kundendienst wenden. - Die Kabel richtig an der Batterie anschließen.
Die Reihenabschaltungen funktionieren nicht	- Die Abstecksequenzen sind nicht konfiguriert. - Das Abstecken wurde gestoppt. - Das Reihenabschaltmodul auf der Sämaschine erhält keinen Strom (keine Diode brennt) - Das Reihenabschaltmodul kommuniziert nicht mehr mit der Steuerkonsole (schnelles Blinken, 2/sec) - Die Elektromagnete sind an der Masse der Sämaschine angeschlossen.	- Falls die Reihenabschaltungen im manuellen Modus funktionieren, im Absteckmodus jedoch nicht, die Programmierung der Steuerkonsole überprüfen. Den Fahrmodus der Durchgänge prüfen (Durchgangszählung durch Körnerabschaltung). Wenn die Steuerkonsole richtig programmiert ist, prüfen, ob das Abstecken auf Pause steht. Die Durchgangsnummer darf nicht hinterlegt sein. Sollte dies der Fall sein, auf die Abstecktaste drücken, um die Pause zu löschen. - Im Arbeitsbild durch Drücken der Pfeiltaste nach rechts von der Position OFF auf den Durchgang Nr. 1 schalten. - Das Modul muss an der Steuerkonsole und an der Batterie angeschlossen sein. (Steckverbinder mit 6 Stiftkontakten + Steckverbinder mit 2 Stiftkontakten) - Das Reihenabschaltmodul muss an der Steuerkonsole angeschlossen werden (Steckverbinder mit 6 Stiftkontakten) - Nicht die Masse der Sämaschine sondern die interne Masse des Moduls verwenden. (Beide Kabel an jedem Elektromagneten anschließen).
Warnung fehlerhafte Reihen + Warnung zu hohe und zu niedrige Körtermenge	- Das Säelement ist defekt. - Der Sensor ist verschmutzt. - Sensor oder Kabelbündel defekt.	- Das Säelemente prüfen. - Den Sensor mit einer Bürste reinigen. - Die Anschlüsse des defekten Sensors mit einem benachbarten Sensor austauschen und prüfen, ob das Problem wandert.
Spannungswarnung	- Spannung zu gering. - Minderwertiger Batterieanschluss. - Kabelbündel beschädigt.	- Die Mindestspannung der Batterie muss 10 Volt betragen. - Die Verbindungen reinigen und festziehen. - Die Kabel reparieren oder ersetzen. Die roten Kabel der Sensoren (+ 8 Volt) dürfen nicht mit der Masse oder dem Fahrgestell der Sämaschine in Berührung kommen.
Warnung Absteckkonfiguration	- Die Absteckkonfiguration ist falsch.	- Die Absteckkonfiguration stimmt nicht mit den auf der Sämaschine installierten Reihenabschaltungen überein.
Warnung Konfiguration der Reihenzuweisung	- Sensor defekt. - Falsche Reihenzuweisung. - Steuerkonsole defekt.	- Die Steuerkonsole ermittelt eine Sensorzahl, die nicht mit der Konsolenprogrammierung übereinstimmt. Prüfen, ob beim Einschalten alle Sensoren erfasst werden. Defekte Sensoren austauschen. - Beim Einschalten ermittelt die Steuerkonsole eine Sensorzahl, die nicht mit der Konsolenprogrammierung übereinstimmt. Steuerkonsole neu programmieren. - Sich an unseren Kundendienst wenden.
Warnung fehlende Fahrgeschwindigkeit	- Störung des Geschwindigkeitssensors. - Steuerkonsole defekt.	- Es kommt kein Geschwindigkeitssignal an der Steuerkonsole an, obwohl mindestens ein Sensor den Durchfluss von Körnern erfasst. Den Geschwindigkeitssensor und dessen Verkabelung prüfen. - Sich an unseren Kundendienst wenden.
Selbstdiagnosewarnung	- Steuerkonsole defekt.	- Sich an unseren Kundendienst wenden.
Das Element kuppelt nicht ein (bei Reihen, die mit auskuppelbaren Köpfen ausgestattet sind)	- Die auskuppelbaren Kopf ist defekt.	- Sich an unseren Kundendienst wenden.
Das Element kuppelt nicht aus (bei Reihen, die mit auskuppelbaren Köpfen ausgestattet sind)	- Der Stromanschluss ist defekt. - Der Elektromagnet ist defekt.	- Den Stromanschluss prüfen (siehe III-7). - Sich an unseren Kundendienst wenden.

V. ONDERHOUD EN VERHELPE VAN STORINGEN

Uw zaaicontroller is voor alles een elektronisch apparaat. U dient er dus zorgvuldig mee om te gaan. Na het zaaien dient de controller op een droge plaats te worden opgeslagen.

Indien de cellen vuil zijn moeten ze met een zachte borstel worden schoongemaakt.

LET OP: Sluit de elektriciteit van de console af alvorens laswerkzaamheden uit te voeren op de tractor of de zaaimachine om het systeem niet te beschadigen.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De console gaat niet aan	- De zekering is doorgebrand. - Verkeerde aansluiting op de accu. - Defecte accukabels. - Te lage spanning van de accu. - Defecte console - Omkering van accupolen	- Kijk de zekering na. Als deze is doorgebrand vervangt u hem door een nieuwe zekering van 7,5 A ampère. - Als de zekering weer doorbrandt, kijkt u of de elektrische kabelbundel niet gebroken of beschadigd is; zoniet: contact opnemen met onze klantenservice. - Contacten schoonmaken en aandraaien. - De kabels correct vervangen of repareren - Controleer of de accuspanning minstens 10 volt bedraagt. Als dat niet het geval is moet u de accu opladen of vervangen. - Contact opnemen met onze klantenservice - Verbind de draden op de juiste manier met de accu
De rijenonderbrekers werken niet	- De volgorde van de afbakening is niet geconfigureerd - De afbakening is gestopt - De module rijenonderbrekers die zich op de zaaimachine bevindt wordt niet gevoed (geen enkele diode is verlicht) - De module rijenonderbrekers communiceert niet meer met de console (snel knipperen, 2/sec) - De solenoïdes zijn verbonden met de massa van de zaaimachine.	- Indien de rijenonderbrekers in handmatige modus wel werken maar niet in de afbakeningmodus, dient u de programmering van de console te controleren. Controleer de voortgangsmodus van de passages, (telling per zaai-onderbreking). Als de rijenonderbrekers correct geprogrammeerd is, controleert u of de afbakening niet op pauze staat. Het nummer van de passage moet niet geselecteerd zijn. Als dat wel het geval is, drukt u op de toets afbakening om de pauze op te heffen. - Ga van stand OFF naar passage N° 1 door op de pijltjestoets naar rechts te drukken in het werkscherm. - De module moet zowel op de console als op de accu aangesloten zijn. (6-pinconnector + 2 pinconnector) - De module rijenonderbrekers dient aangesloten te zijn op de console (6-pinconnector) - Gebruik niet de massa van de zaaimachine maar de interne massa van de module. (Sluit de twee draden aan op iedere solenoïde).
Alarm rijen defect + alarm bij over- en onderpopulatie.	- Zaai-element is defect. - De sensor is vuil. - Sensor of kabelbundel defect	- Controleer het zaai-element - Maak de sensor schoon met een borstel. - Wissel de aansluiting van de defecte sensor om met een sensor ernaast om te zien of het probleem zich verplaatst of niet.
Alarm elektriciteitsspanning	- Spanning te laag - Aansluiting van de accu van slechte kwaliteit - Kabelbundel beschadigd	- De spanning van de accu moet minimaal 10 volt zijn. - Schoonmaken en de aansluitingen aandraaien. - De kabels repareren of vervangen De rode draden van de sensor (+ 8 volt) dienen niet in aanraking te komen met de massa of het chassis van de zaaimachine.
Alarm configuratie afbakening	- De configuratie van de afbakening is niet correct.	- De configuratie van de afbakening komt niet overeen met de rijenonderbrekers geïnstalleerd op de zaaimachine.
Alarm configuratie van toewijzing rijen	- Sensor defect - Incorrecte toewijzing van rijen - Console defect	- De console herkent een aantal sensors dat niet overeenkomt met de programmering van de console. Controleer of alle sensors worden herkend bij het aanzetten. Vervang de defecte sensors. - Bij het aanzetten herkent de console een aantal sensors dat niet overeenkomt met de programmering van de console. Console herprogrammeren - Contact opnemen met onze klantenservice.
Alarm bij afwezigheid van voortgangssnelheid	- Defect van de snelheidssensor. - Console defect	- Er komt geen snelheidssignaal bij de console terwijl minstens een sensor de passage van zaden herkent. Controleer de snelheidssensor en de bekabeling. - Contact opnemen met onze klantenservice.
Alarm autodiagnose	- Console defect	- Contact opnemen met onze klantenservice.
Het onderdeel schakelt niet in (bij rijen uitgerust met van afkoppelbare koppen)	- afkoppelbare koppen is defect.	- Contact opnemen met onze klantenservice.
Het onderdeel schakelt niet uit (op rijen uitgerust met afkoppelbare koppen)	- De elektrische aansluiting is defect. - De elektromagneet is defect.	- Controleer de elektrische aansluiting (zie III-7). - Contact opnemen met onze klantenservice.

V. MANTENIMIENTO Y BÚSQUEDA DE INCIDENTES

El controlador de siembra es ante todo un aparato electrónico, por lo que requiere una serie de cuidados. Al finalizar la siembra, debe guardarse en un lugar seco.

Si las células están sucias, deben limpiarse con un cepillo flexible.

ATENCIÓN: Desconectar la alimentación de la consola antes de efectuar soldaduras en el tractor o en la sembradora, con el fin de no dañar el equipo.

Síntoma	Causas probables	Soluciones
La consola no se enciende.	- El fusible está fundido. - Malas conexiones a la batería. - Cables de batería defectuosos. - Tensión de la batería demasiado baja. - Consola defectuosa. - Inversión de la polaridad en la batería.	- Examinar el fusible. Si está fundido, cambiarlo por uno nuevo de 7,5 A Amperios. - Si se vuelve a fundir, comprobar que el mazo de cables eléctrico no está cortado o estropeado, si es así contactar con nuestro Servicio Postventa. - Limpiar y apretar las conexiones. - Sustituir o reparar los cables de manera apropiada. - Asegurarse de que la tensión de la batería sea al menos de 10 voltios. - Si no es así, recargar o cambiar la batería. - Contactar con nuestro Servicio Postventa. - Conectar correctamente los hilos a la batería.
Los cortes de líneas no funcionan.	- Las secuencias de jalonado no están configuradas. - El jalonado se ha parado. - El módulo de cortes de líneas que se encuentra en la sembradora no recibe alimentación (ningún diodo está encendido). - El módulo de cortes de líneas ha dejado de comunicarse con la consola (parpadeo rápido, 2/seg). - Los solenoides están conectados a la masa de la sembradora.	- Si los cortes de líneas funcionan en modo manual pero no funcionan en modo de jalonado, revisar la programación de la consola. Verificar el modo de avance de los pasos, (recuento por parada de granos). Si está correctamente programada, comprobar que el jalonado no está en pausa. El número de paso no debe estar resaltado. Si lo está, pulsar en la tecla de jalonado para suprimir la pausa. - Avanzar de la posición OFF al paso N° 1 pulsando la tecla con la flecha hacia la derecha cuando se está en la pantalla de trabajo. - El módulo debe estar conectado a la consola y a la batería. (Conector de 6 clavijas + conector de 2 clavijas). - El módulo de cortes de líneas debe estar conectado a la consola (conector de 6 clavijas). - No utilizar la masa de la sembradora sino la masa interna del módulo (conectar los dos hilos a cada solenoide).
Alarma de líneas defectuosas + alarma de población alta y baja.	- El elemento sembrador está defectuoso. - El captador está sucio. - Captador o mazo de cables defectuoso.	- Revisar el elemento sembrador. - Limpiar el captador con un cepillo. - Invertir la conexión del captador defectuoso con un captador. - próximo y comprobar si el problema se desplaza o no.
Alarma de tensión	- Tensión demasiado baja. - Conexión de batería de mala calidad. - Mazo de cables en malas condiciones.	- La tensión mínima de la batería debe ser de 10 voltios. - Limpiar y apretar las conexiones. - Reparar o sustituir los cables. Los hilos rojos de los captadores (+ 8 voltios) no deben tocar la masa o el chasis de la sembradora.
Alarma de configuración de jalonado.	- La configuración del jalonado no es correcta.	- La configuración del jalonado no se corresponde con los cortes de líneas instalados en la sembradora.
Alarma de configuración de la asignación de líneas.	- El captador falla. - Asignación incorrecta de las líneas. - Consola defectuosa.	- La consola detecta un número de captadores que no se corresponde con la programación de la consola. Comprobar que todos los captadores han sido detectados durante el encendido. Sustituir los captadores defectuosos. - Al encender la consola, detecta un número de captadores que no se corresponde con la programación de la consola. Reprogramar la consola. - Contactar con nuestro Servicio Postventa.
Alarma de ausencia de velocidad de avance.	- Fallo en el captador de velocidad. - Consola defectuosa.	- No llega ninguna señal de velocidad a la consola mientras que al menos un captador detecta el paso de granos. Revisar el captador de velocidad y su cableado. - Contactar con nuestro Servicio Postventa.
Alarma de autodiagnóstico.	- Consola defectuosa.	- Contactar con nuestro Servicio Postventa.
El elemento no embraga (en líneas equipadas con cabezales desembragables).	- La cabezales desembragables está defectuoso.	- Contactar con nuestro Servicio Postventa.
El elemento no desembraga (en líneas con cabezales desembragables).	- La conexión eléctrica está defectuosa.	- Controlar la conexión eléctrica (ver III-7).
	- El electroimán está defectuoso.	- Contactar con nuestro Servicio Postventa.

V. MANUTENZIONE E RICERCA DI GUASTI

Il vostro tester di semi è innanzi tutto un apparecchio elettronico. È consigliabile pertanto un'accurata manutenzione. Alla fine della semina, deve essere conservato in luogo asciutto.

Se le cellule sono sporche, devono essere pulite con una spazzola morbida.

ATTENZIONE: Scollegare la console prima di effettuare saldature sul trattore o sulla seminatrice, onde evitare di danneggiare il sistema.

Problema	Cause probabili	Soluzioni
La console non si accende più	-Il fusibile è bruciato. -Cattive connessioni alla batteria. -Cavi batteria difettosi. -Tensione batteria troppo bassa -Console difettosa. -Inversione di polarità nella batteria	-Verificare il fusibile. Se risulta bruciato, sostituirlo con un nuovo fusibile di 7,5 A Ampères. -Se è di nuovo bruciato, verificare che il fascio elettrico non sia tagliato o rovinato, altrimenti contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA. -Ripulire e stringere le connessioni. -Sostituire o riparare i cavi in modo appropriato. -Verificare che la tensione della batteria sia almeno di 10 volt. Altrimenti, ricaricare o sostituire la batteria. -Contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA -Collegare correttamente i fili alla batteria
I tagli di file non funzionano	-Le sequenze di taratura non sono configurate -La taratura viene arrestata -Il modulo tagli di file che si trova sulla seminatrice non viene alimentato (non si accende alcun diodo) -Il modulo di tagli file non comunica più con la console (lampeggiamento rapido, 2/sec) -I solenoidi sono collegati alla massa seminatrice.	-Se i tagli delle file funzionano in modo manuale ma non funzionano in modalità di taratura, controllare la programmazione della console. Verificare la modalità di avanzamento dei passaggi, (Conteggio effettuato per arresto di semi). Se la console è configurata correttamente, verificare che la taratura non sia in pausa. Il numero di passaggio non deve essere selezionato. Se in caso contrario lo è, premere il tasto di taratura per rimuovere la pausa. -Avanzare dalla posizione OFF al passaggio N° 1 premendo il tasto indicato con freccia verso destra quando si è sulla schermata di lavoro. -Il modulo deve essere connesso alla console e alla batteria. (Connettore a 6 spine + connettore 2 spine) -Il modulo di tagli file deve essere connesso alla console (connettore a 6 spine) -Non utilizzare la massa della seminatrice ma la massa interna del modulo. (Connettere i due fili ad ogni solenoide).
Allarme di file difettoso + allarme di quantità semi alto e basso.	-L'elemento seminatrice risulta difettoso. -Il sensore è sporco. -Sensore o fascio difettoso	-Verificare l'elemento seminatrice -Pulire il sensore con una spazzola. -Invertire il collegamento del sensore difettoso con un sensore vicino per verificare se il problema si sposta o meno.
Allarme di tensione	-Tensione troppo bassa -Connessione batteria di cattiva qualità -Fascio danneggiato	-La tensione minima della batteria deve essere di 10 volt. -Ripulire e stringere le connessioni. -Riparare o sostituire i cavi. I fili rossi dei sensori (+ 8 volt) non devono toccare la massa o il telaio della seminatrice.
Allarme di configurazione taratura	-La configurazione di taratura non è corretto.	-La configurazione di taratura non corrisponde ai tagli di file installati nella seminatrice.
Allarme di configurazione della determinazione delle file	-Sensore difettoso -Determinazione incorretta delle file -Console difettosa.	-La console rileva un numero di sensori che non corrisponde alla programmazione della console. Verificare che tutti i sensori vengano rilevati durante la messa in tensione. Sostituire i sensori difettosi. -Durante la messa in tensione, la console rileva un numero dei sensori che non corrisponde alla programmazione nella console. Riprogrammare la console. -Contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA
Allarme d'assenza di velocità d'avanzamento	-Difettosità del sensore di velocità -Console difettosa.	-Alla console non arriva alcun segnale di velocità, mentre almeno un sensore rileva il passaggio di semi. Verificare il sensore di velocità e il relativo cablaggio. -Contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA
Allarme di autodiagnostica	-Console difettosa.	-Contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA
L'elemento non innesta (su file fornite di testate amovibili)	-Il testate amovibili risulta difettoso.	-Contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA
L'elemento non innesta (su file fornite di testate amovibili)	-Il collegamento elettrico è difettoso. -L'elettromagnete risulta difettoso.	-Controllare il collegamento elettrico (vedi III-7). -Contattare il nostro SERVIZIO ASSISTENZA

VI. GARANTIE

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE COMPAGNIE RIBOULEAU

Notre garantie se limite à la réparation ou au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses et cesse suivant les conditions générales de vente du pays. Nous ne pourrions en aucun cas être reconnus responsables d'une mauvaise utilisation ou de la non-vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du matériel au moment de la mise en service et en cours de campagne. Les revendeurs ou utilisateurs ne pourront prétendre à aucune indemnisation de notre part pour les préjudices éventuels qu'ils pourraient subir (frais de main d'œuvre ou d'approche, travail défectueux, accidents matériels ou corporels, manque à gagner sur la récolte, etc ...).

Toute pièce défectueuse devra nous être adressée à LARGEASSE (MONOSEM) pour contrôle, réparation ou échange éventuel. Le démontage et le remontage seront pris en charge par le revendeur dans le cadre de service normal. Seul le transport retour sera à notre charge en cas de remplacement sous garantie.

VI. WARRANTY

EXTRACT FROM RIBOULEAU'S GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

Our warranty is limited to the repairing, or pure and simple replacing, of parts acknowledged to be faulty, and ends according to the general sales terms and conditions of the country concerned. Under no circumstances may we be held liable for improper use or a failure to check that all the equipment is working correctly on commissioning and during sowing. Distributors or users are not entitled to compensation from us for any damages that they may incur (labour costs or travel allowances, faulty work, material damage or bodily injury, failure to harvest more, etc).

Any faulty parts must be sent to us at LARGEASSE (MONOSEM) for inspection, repairing or possible replacing. Dismantling and remounting shall be taken care of by the distributor as part of its normal services. Only return transport shall be chargeable to us in the case of replacement under warranty.

VI. GARANTIE

AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA RIBOULEAU

Unsere Garantie beschränkt sich auf die Reparatur und oder den einfachen Umtausch der als fehlerhaft festgestellten Teile und endet entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Landes. Wir können keinesfalls für eine nicht fachgerechte Benutzung oder mangelnde Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Materials bei der Inbetriebnahme und während der Aussaatkampagne haftbar gemacht werden. Die Händler oder Benutzer können von uns keinerlei Schadenersatz für mögliche daraus entstehende Schäden (Arbeitskosten oder Anreiseentschädigung, mangelhafte Arbeit, Sach- oder Körperschäden, Gewinnverlust bei der Ernte usw.) verlangen.

Jedes fehlerhafte Teil muss zur Überprüfung, Reparatur oder für einen eventuellen Umtausch an LARGEASSE (MONOSEM) geschickt werden. Aus- und Einbau werden vom Händler im Rahmen der normalen Dienstleistungen übernommen. Bei einem Umtausch unter Garantie geht nur der Rücktransport auf unsere Kosten.

VI. GARANTIE

UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONDERNEMING RIBOULEAU

Onze garantie is slechts beperkt tot de reparatie of de vervanging van erkend defecte onderdelen en loopt ten einde volgens de algemene verkoopvoorwaarden van het betrokken land. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij verkeerd gebruik of bij het niet verifiëren van de correcte werking van het geheel aan materialen bij inbedrijfstelling en tijdens het gebruik. De wederverkoper of gebruikers kunnen geen vergoeding onzerzijds eisen voor eventuele door hun geleden schade (arbeidsloon of voorrijkosten, gebrekkig werk, materiële of lichamelijke ongelukken, winstderving op de oogst, enz ...).

Ieder defect onderdeel dient te worden geadresseerd aan LARGEASSE (MONOSEM) voor controle, reparatie of eventueel vervanging. Het demonteren en hermonteren zijn voor rekening van de wederverkoper in het kader van de normale dienstverlening. Alleen de retourzending zal voor onze rekening geschieden ingeval van vervanging onder garantie.

VI. GARANTÍA

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA COMPAGNIE RIBOULEAU

Nuestra garantía se limita simplemente a la reparación o sustitución de las piezas reconocidas como defectuosas y termina según las condiciones generales de venta del país. En ningún caso podremos ser considerados responsables por una mala utilización o por la no verificación del buen funcionamiento del conjunto del material en el momento de la puesta en servicio y en campaña. Los revendedores o usuarios no podrán pretender ninguna indemnización por nuestra parte por los perjuicios que hayan podido sufrir (gastos de mano de obra o desplazamiento, trabajo defectuoso, accidentes en personas o materiales, lucro cesante en la cosecha, etc ...).

Las piezas defectuosas deberán sernos enviadas a LARGEASSE (MONOSEM) para su control, reparación o cambio. El desmontaje y posterior montaje correrá por cuenta del revendedor en el marco del servicio normal. Sólo el transporte de vuelta correrá por nuestra cuenta en caso de sustitución bajo garantía.

VI. GARANZIA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COMPAGNIA RIBOULEAU

La nostra garanzia si limita alla riparazione o alla pura e semplice sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e cessa secondo le condizioni generali di vendita del paese. Non possiamo in alcun caso essere ritenuti responsabili di un cattivo utilizzo o del mancato controllo del buon funzionamento dell'insieme del materiale al momento dell'uso e in corso di campagna. I rivenditori o gli utenti non potranno pretendere alcun rimborso da parte nostra per gli eventuali pregiudizi che potrebbero insorgere (spese di manodopera o spostamento, lavoro difettoso, danni materiali o a persone, mancato guadagno sulla raccolta, ecc.)

Ogni pezzo difettoso dovrà essere rispedito a LARGEASSE (MONOSEM) per controllo, riparazione o eventuale sostituzione. Lo smontaggio e il rimontaggio sono a carico del rivenditore secondo le norme previste per l'assistenza. Solamente il trasporto di ritorno sarà a nostro carico in caso di sostituzione in garanzia

IV. MISE EN ROUTE RAPIDE

Mise sous tension :



Arrêt temporaire d'alarme / réglage d'intensité sonore :



A l'aide des touches  ou , sélectionner les lignes d'informations affichées sur l'écran (compteur de surface partiel, population moyenne, vitesse d'avancement, compteur de surface total, distance moyenne entre graines, jalonnage)

Si le semoir est équipé de **coupsures de rangs**, appuyer sur les touches



correspondant au rang à couper.

Pour couper les rangs numéro 7 à 18, appuyer sur la touche  puis sur les touches correspondant aux numéros de rangs à couper.
Pour le jalonnage automatique, se reporter au chapitre 'mode utilisation'.

Pour modifier les **paramètres de console**, appuyer sur la touche . Mettre en sur-brillance l'écran  et valider.

Pour modifier les **caractéristiques du semoir**, appuyer sur la touche . Mettre en sur-brillance l'écran  et valider.

Pour modifier **couper ou remettre à zéro les compteurs de surface**, appuyer sur la touche . Mettre en sur-brillance l'écran  et valider.

Pour modifier **l'étalonnage du capteur de vitesse**, appuyer sur la touche . Mettre en sur-brillance l'écran  et valider.

Pour modifier le **jalonnage automatique** (si option coupures de rangs), appuyer sur la touche . Mettre en sur-brillance l'écran  et valider.

Pour modifier les **seuils d'alarme**, appuyer sur la touche . Mettre en sur-brillance l'écran  et valider.

VII. QUICK START

On key:




Alarm temporarily off / adjusting of sound intensity:



Using the  or  keys, select the information lines displayed on the screen (partial surface area meter, average population, forward speed, total surface area meter, average distance between grains, marking)

If the seeder is equipped with **row cut-offs**, press the



keys corresponding to the row to be cut-off.

To cut-off the rows number 7 to 18, press the  key then the keys corresponding to the row numbers to be cut-off.
For automatic marking, refer to the 'use mode' section.

To modify the **console settings**, press the  key. Highlight the  screen and confirm.

To modify the **seeder properties**, press the  key. Highlight the  screen and confirm.

To modify, **cut-off, or reset the surface area meters**, press the  key. Highlight the  screen and confirm.

To modify the **speed sensor calibration**, press the  key. Highlight the  screen and confirm.

To modify the **automatic marking** (if row cut-off option), press the  key. Highlight the  screen and confirm.

To modify the **alarm thresholds**, press the  key. Highlight the  screen and confirm.

VII. SCHNELLE INBETRIEBNAHME

Einschalten:



Kurzfristige Alarmabschaltung / Einstellen der Lautstärke:



Mit Hilfe der Tasten oder die auf dem Display angezeigten Informationszeilen wählen (Teilflächenzähler, durchschnittliche Körnermenge, Fahrgeschwindigkeit, Gesamtflächenzähler, durchschnittlicher Abstand zwischen den Körnern, Abstecken).

Wenn die Sämaschine mit **Reihenabschaltungen** ausgestattet ist, auf die Tasten drücken, die der abzuschaltenden Reihe entsprechen.

Zum Abschalten der Reihen 7 bis 18 auf die Taste drücken und danach auf die entsprechenden Tasten der abzuschaltenden Reihen. Zum automatischen Abstecken wird auf das Kapitel 'Einsatzmodus' verwiesen.

Zum Ändern der **Steuerkonsolenparameter** auf die Taste drücken. Das Bild auswählen und bestätigen.

Zum Ändern der **technischen Daten der Sämaschine** auf die Taste drücken. Das Bild auswählen und bestätigen.

Zum Ändern, **Abschalten oder Rückstellen der Flächenzähler** auf die Taste drücken. Das Bild auswählen und bestätigen.

Zum Ändern der **Kalibrierung des Geschwindigkeitssensors** auf die Taste drücken. Das Bild auswählen und bestätigen.

Zum Ändern des **automatischen Absteckens** (falls Zusatzausrüstung Reihenabschaltung vorhanden) auf die Taste drücken. Das Bild auswählen und bestätigen.

Zum Ändern der **Warnschwellen** auf die Taste drücken. Das Bild auswählen und bestätigen.

VII. SNELLE INBEDRIJFSTELLING

Aanzetten:



Tijdelijk stopzetten van het alarm / geluidssterkte instellen:



Met behulp van de toetsen of selecteert u de regels op het scherm (gedeeltelijke oppervlaktometer, populatie gemiddelde, voortgangssnelheid, totale oppervlaktometer, gemiddelde afstand tussen zaden, afbakening)

Indien de zaaimachine is uitgerust met rijenonderbrekers, drukt u op de toetsen die overeenkomen met de te onderbreken rij.

Voor onderbreking van de rijen nummers 7 tot 18 drukt u op de toets en vervolgens op de toetsen die overeenkomen met de nummers van de te onderbreken rijen.

Voor de automatische afbakening verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'gebruiksmodus'.

Voor het wijzigen van de parameters van de console, drukt u op de toets . Selecteer scherm en bevestig

Voor het wijzigen van de eigenschappen van de zaaimachine, drukt u op de toets . Selecteer scherm en bevestig

Voor het wijzigen van onderbreken of op nul terugzetten van de oppervlaktometers , drukt u op de toets . Selecteer scherm en bevestig

Voor het wijzigen van de ijking van de snelheidssensor, drukt u op de toets . Selecteer scherm en bevestig

Voor het wijzigen van de automatische afbakening (indien optionele rijenonderbrekers aanwezig), drukt u op de toets . Selecteer scherm en bevestig

Voor het wijzigen van de alarmdrempels, drukt u op de toets . Selecteer scherm en bevestig

VII. PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

Encendido:




Parada temporal de la alarma / ajuste de intensidad sonora:



Pulsando o , se seleccionan las líneas de información visualizadas en pantalla (contador de superficie parcial, población media, velocidad de avance, contador de superficie total, distancia media entre granos, jalonado)

Si la sembradora está equipada con **cortes de líneas**, pulsar la tecla



correspondiente a la línea a cortar.

Para cortar las líneas 7 a 18, pulsar y después las teclas correspondientes a los números de las líneas a cortar.

Para el jalonado automático, consultar el capítulo “Modo de uso”.

Para modificar los **parámetros de la consola**, pulsar . Seleccionar la pantalla y validar.

Para modificar las **características de la sembradora**, pulsar . Seleccionar la pantalla y validar.

Para modificar **cortar o poner a cero los contadores de superficie**, pulsar . Seleccionar la pantalla y validar.

Para modificar **la calibración del captador de velocidad**, pulsar . Seleccionar la pantalla y validar.

Para modificar el **jalonado automático** (si hay opción de cortes de líneas), pulsar . Seleccionar la pantalla y validar.

Para modificar los **umbrales de alarma**, pulsar . Seleccionar la pantalla y validar.

VII. ACCENSIONE RAPIDA

Messa in tensione:



Arresto temporaneo d'allarme / regolamento d'intensità sonora:



Con il tasto o , selezionare le linee di informazione visualizzate sullo schermo (contatore di superficie parziale, quantità media semi, velocità di avanzamento, contatore di superficie totale, distanza media tra i semi, taratura)

Se la seminatrice è fornita di **tagli di file**, premere i tasti



corrispondenti alla fila da tagliare.

Per tagliare le file dalla numero 7 alla numero 18 premere il tasto poi i tasti corrispondenti ai numeri di file da tagliare.

Per la taratura automatica, consultare il capitolo ‘modalità d’uso’.

Per modificare i **parametri di configurazione console**, premere il tasto . Selezionare l'icona e confermare.

Per modificare le **caratteristiche della seminatrice**, premere il tasto . Selezionare l'icona e confermare.

Per modificare **tagliare o azzerare i contatori di superficie**, premere il tasto . Selezionare l'icona e confermare.

Per modificare **la taratura del sensore di velocità**, premere il tasto . Selezionare l'icona e confermare.

Per modificare **la taratura automatica** (su opzioni tagli di file), premere il tasto . Selezionare l'icona e confermare.


Per modificare le **soglie d'allarme**, premere il tasto . Selezionare l'icona e confermare.



PIECES DE RECHANGE

SPARE PARTS
ERSATZTEILE
ONDERLEN
PIEZAS DE REPUESTO
PEZZI DI RICAMBIO

COUPURE DE RANGS TIP & TOP ACCESSOIRES CS TIP & TOP



Mise à jour le 16/01/2009

Réf.	Désignation	Réf.	Désignation
4502	Bride de serrage en U Ø16 carré de 127	30561055	Vis TRCC M8 x 22
4515	Palier tôle complet	30600005	Ecrou H M5
4556	Joint d'étanchéité	30600008	Ecrou H M8
4647	Bride support compteur hectare	30600010	Ecrou H M10
4722	Axe de couvercle compteur hectare	30600016	Ecrou H M16
4885.1	Bride de serrage en U Ø16 carré 7"	30601010	Ecrou Hm M10
6089	Joint torique Ø8	30620004	Rondelle Ø5.5 x 16 x 1
6090	Circlips d'arrêt 6mm	30620033	Rondelle Ø6.5 x 16 x 2
6111	Presse étoupe M12	30620064	Rondelle Ø8.5 x 16 x 2
6112	Entretoise pignon coupure de rang	30620088	Rondelle Ø10.5 x 20 x 1.5
6113	Pignon 16 DT coupure de rang EL : NC	66005207	Support radar sur bloc roue standard
6114	Disque 18 DT coupure de rang EL : NG+ et NX	66005398	Support TOP
6115	Disque 30 DT coupure de rang EL : Méca	66005399	Support TIP
6116	Rondelle verrou circlips	66005910	Bras
6117	Circlips inverse Ø ext 30		
6118	Joint d'étanchéité moyeu		
6119.a	Carter coupure de rang		
6120.a	Couvercle coupure de rang		
6121	Porte pignon coupure de rang		
6122	Bague de débrayage		
6123	Ressort coupure de rang		
6124	Moyeu coupure de rang		
6125	Bague autolubrifiante 35x44x10		
6126	Levier		
6127	Electro-aimant		
6129	Bride de fixation coupure de rang		
6162	Carter support capteur châssis TOP		
6163	Support capteur châssis TOP		
6164	Support aimant sur 6 pans		
6168	Support coupure de rang		
6185	Capteur complet		
6395	Support capteur d'impulsion		
6404	Tôle support capteur châssis TIP		
6405	Tôle de couvercle boîte à capteur châssis TIP		
6406	Couvercle boîte à capteur TIP		
6914	Bague autolubrifiante 30x38x30		
6915	Circlips Ø ext 30		
7898	Support TOP module de coupures de CS5000		
7899	Tôle de protection du module de coupures de CS5000		
7900	Support TIP module de coupures de CS5000		
11579	Roulement réf, 6006 ZZ		
10040064	Couvercle aluminium pour coupure de rangs		
10176027	Rivet alu-acier 4,8x10		
10230061	Aimant capteur de vitesse		
10500060	Vis H M5 x 10		
10590066	Vis CHC M5 x 30		
10590067	Vis TCF M5 x 35		
10591908	Vis fendue TR 8 x 16 inox		
10591928	Vis TFHC M5 x 30		
10591992	Vis TFHC M6 x 16		
10603008	Ecrou frein H M8		
10609046	Ecrou à embase H M6		
10629009	Rondelle AZ de 8		
20049280	Tôle support boîte de raccordement		
20049290	Equerre de fixation TIP tôle support boîte de racc.		
20049291	Equerre de fixation TOP tôle support boîte de racc.		
20019950	Carter aluminium pour coupure de rangs		
30075056	Axe de réglage de levier		
30500091	Vis H M6 x 12		
30501054	Vis H M8 x 20		
30502017	Vis H M10 x 30		
30502023	Vis H M10 x 65		
30510096	Vis H M6 x 25		
30511003	Vis H M6 x 60		
30511007	Vis H M6 x 100		
30511058	Vis H M8 x 35		
30517024	Vis H M10 x 65		
30561053	Vis TRCC M8 x18		

COUPURE DE RANGS

Mise à jour le 16/01/2009


CONTROLEURS DE SEMIS 'DICKY JOHN'



10230118



10992001



10991099



10230125



10992007



10991027



10230119
10230121
10230122
10230123



65031062
65031069



10991025



10230129
10230128



10992032
10991098

65031022
65031023
65031024
65031025
65031026



10230124



10991026



10230127
10230138
10230126



10992000



10992033



10230215



10991024



65045019



65031038



65029068
65030068

65031060
65031061
65031063
65031065



7263
20049850



65031049



65031068

10230137
10991028
10991029
10991030
10991031
10992006



Mise à jour le 25/10/2007

[illegible]

Mise à jour le 25/10/2007

... et pour tous vos travaux de binage et sarclage.
Consultez-nous !

... and for all your cultivating and hoeing.
Please consult us !

Les bineuses The cultivators



COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

8, rue de Berri – 75008 PARIS

Usine – Technique – Recherche – Informations

12, rue Edmond Riboulet – 79240 LARGEASSE France

TEL. 05 49 81 50 00 – FAX 05 49 72 09 70 – <http://www.monosem.com>